
!medir
inicial
000
medir
preparacao
001
1
envia_trigger
010
1
!echo
espera_echo
011
echo
!fim_medida
medida
100
fim_medida
armazenamento
101
1
final_medida
110
1