

روشن :

- 1- مرحله اول : شیر متصل به مخزن (شیر قرمز بالایی) را خلاف عقربه‌ی ساعت (به سمت خود) باز کنید.
- 2- مرحله دوم : شیر سفید رنگ (شیر پایینی) را در جهت عقربه‌ی ساعت (به سمت راست) باز کنید.
- 3- مرحله سوم : در آخر کلیدهای پمپ را به سمت بالا روشن کنید.

