Инициализация i-Stop

1. Убедится что напряжение в новом аккуме находится в диапазоне 12,5-12,7 вольт;
2. Скинуть минусовую клемму;
3. Отсоединить датчик тока от минусовой клеммы;
4. Скинуть плюсовую клемму;
5. Снимаем аккумулятор;
6. Выждать 5 минут без аккумулятора;
7. Ставим новый аккумулятор;
8. Накидываем плюсовую клемму;
9. Одеть минусовую клемму на аккумулятор (**без датчика тока**) и выждать 15 секунд;
10. Подсоединить датчик тока;
11. Включаем зажигание и ждем 1 мин;
12. Нажимаем кнопку i-Stop OFF и держим ее 10 секунд - индикатор айстоп должен замигать зеленым;
13. **Если индикатор не мигает зеленым то начинаем всю процедуру с пункта №9. Если напряжение в АКБ низкое то можно просто завести машину и подождать пока АКБ подзарядиться. Если напряжение в АКБ более 12,7 вольт то включить фары на 15-30 сек.;**
14. Если индикатор замигал зеленым цветом то можно закрывать капот (**до этого момента капот должен оставаться открытым**);
15. Заводим автомобиль;
16. Дождаться пока погаснет синий индикатор прогрева двигателя (если двигатель не прогрет);
17. Поворачиваем руль от упора до упора: вправо, затем влево, и выставляем на центр;
18. Глушим автомобиль;
19. Включаем зажигание - нажимаем кнопку i-Stop на 3 сек - заводим машину - кратковременно нажимаем кнопку i-Stop - **должен замигать индикатор i-Stop зеленым цветом**;
20. Ждем до момента когда индикатор i-Stop погаснет;
21. Опустить все окна (по одному) вниз - задержать на 3 сек - поднять вверх - задержать на 3 сек - **для инициализации автоматического подъема окон. Если на АВТО только водительское окно, то соответственно делаем эту процедуру только с ним.**