

中燃集团偷盗气现场排查流程与办法

一、排查准备（行动前）

1. **团队与资质：**排查小组至少由 2 名人员组成，须统一着装、证件齐全。参与人员应主动回避与被查用户有亲属、朋友或业务联系等可能影响公正性的情况。

2. **信息保密：**严格遵守保密纪律，不得向任何无关人员泄露检查计划、对象信息、行动时间等，防止目标用户提前准备、销毁证据。

3. 资料与工具：

(1) **资料：**携带目标用户的系统档案信息（表具型号、编号、历史用气量、合同等）。

(2) **工具：**配备执法记录仪（或高清录像手机）、秒表、强光手电、相关检查记录表单（如《违章用气检查记录表》《停气通知书》等）。

二、管网检查

（一）分区计量排查法

1. **核心思想：**通过将大管网科学划分为多个独立计量区域，实时监控各区域的进出气量，通过输差数据异常来定位问题片区。

2. 实施步骤：

① **科学分区：**划分片区首要要求是片区要独立，与其他区域要有明确的截断，不得产生回流、窜气，对其他片区计量不产生干扰。对于现有存在干扰的管网可分析研究后加装片区截断阀门。按照管网的压力机制由高到低建立不同级别的分区计量装置。在高压机制分区没能解决输差原因时，要在有问题的片区进一步建立级别更小的分区，直至确定输差原因。

② **配置装置：**片区内各调压柜内应配置量程范围较宽的超声波流量计、腰轮流量计或全量程流量计，以调压后安装按照为宜，保障小流量用气时的计量精度。各分区计量的流量计要配置远传功能、尽可能配置市电，确保实现对瞬时流量、温度、压力的实时远传。

③ **流量监控：**通过瞬时流量曲线，了解片区内居民、商业、大工业用户每日用气规律。通过连续多日瞬时流量曲线对比排查非居用户的异常用气。通过日用量曲线，了解区域内不同季节、节假日等日用量变化情况。每日查看日用量曲线，及时发现区域内日用量异常波动。

④ **输差分析：**分区输差统计、分析及治理按所分区范围，将各类用户进行划分归类，按区域统计输差。统计各区域输差，排查出气量和输差异常的片区。针对气量和输差异常的片区，建立片区输差治理责任制，公司经管层分片包干，明确片区内负责的中基层员工。结合分区流量监控发现的异常，及时调用公司内外部资源和力量，对非居用户进行日抄，从而实现每日分区输差统计、分析，确定气量异常原因。

（二）管网测绘排查法

1. **适用场景：**已初步锁定某个用户有私接管道偷盗气的重大嫌疑，但缺乏直接证据，且无法通过常规手段发现暗管。

2. **实施方法：**可申请集团工程运营部派驻中晨管道测绘人员使用专业探测工具探查管网情况，使用管线探测仪等专业工具对目标用户周边的地下管网进行探测。将探测结果与竣工图纸或 GIS 系统数据进行比对，以定位和确认未在册的非法管道，为后续执法提供关键技术证据。

三、用户现场排查步骤（行动中）

第一步：静态检查（先观察，不动表）

1. 信息核对：

- (1) 核对现场计量表具的型号、表具编号是否与系统档案一致。
- (2) 进行表数、抄表记录、购气记录的三方数据核对。
- (3) 核对表具的检定合格证是否在有效周期内。

2. 外观与封印检查：

(1) **表具本体：** 仔细检查表具外观有无锈蚀、变形、破损或被拆卸、重装的痕迹。

(2) **关键封印：** 重点检查表头、表体、管道法兰连接处的铅封或防盗卡扣是否完好，有无被伪造、破坏、开启或更换的痕迹。

(3) **远传装置：** 检查数据远传采集装置的接线盒、电缆、天线、电源等是否连接正常、有无破损。

(4) **附属设施：** 检查防护表箱是否破损，流量计加油装置是否完好，电池是否欠压。

3. 管线与环境排查：

(1) **管道走向：** 重点排查从调压器出口到流量仪表之间的燃气管道，仔细查找有无私自加装的三通、旁通阀或绕表装置，以绕过计量表用气。

(2) 环境线索：

① 观察表具附近是否存放有扳手、管钳、强力磁铁等可用于作案的工具。

② **灰尘法则：** 仔细观察表具、阀门、管道连接处的灰尘覆盖情况。若某个旁通阀门或连接法兰异常干净，而周围布满灰尘，则极有

可能近期被操作过。

③ **拆卸痕迹**：检查调压计量柜内表具前后法兰的螺栓螺母，看是否有明显的拆卸痕迹或变形。

④ **钥匙管理**：检查工业用户计量柜门是否锁闭完好，确认钥匙管理是否合规。

第二步：动态检查（通气测试）

1. 运行状态观察：

(1) 在用户正常用气状态下，确认计量表计数器是否正常累加（数字滚动）。

(2) 仔细倾听表具运行时有无异常响动或杂音。

(3) 观察流量计的压力、温度显示是否在正常范围。

2. 瞬时流量比对：

(1) 使用秒表精确计时 1 分钟，记录开始和结束时的仪表读数。并换算为小时耗气量（实际小时流量）。

(2) 将“实际小时流量”与用户正在使用的燃气设备铭牌上的“额定小时流量”进行比对。若两者偏差巨大，则可判定计量表存在异常。

3. 现场逻辑验证：

(1) 将仪表读数与现场生产经营状态进行逻辑比对。

(2) **例如**：在大型饭店后厨，若灶台炉火正旺、蒸汽腾腾，但燃气表读数却走得极慢或完全不动，即构成明显逻辑矛盾，存在重大偷盗气嫌疑。

第三步：异常深化检查

若通过动态检查高度怀疑计量异常，应按规定程序，准备现场拆表检查。进一步检查仪表内部是否被破坏，如出气口打孔、齿轮被切

割、旋转部件叶轮、腰轮、齿轮、计数器等）被插入异物等。

四、发现偷盗气后的处置流程（行动后）

1. 立即固定证据：

(1) **保持原状：**首先保持现场原状，不要触碰任何疑似作案工具或被改动的设备。

(2) **全面录证：**立即开启执法记录仪或手机进行不间断录像，并同步拍照。取证内容应包括：

- ① 无表/绕表用气的完整连接方式。
- ② 仪表编号、读数、被破坏的铅封及破坏手法特写。
- ③ 现场发现的作案工具（如磁铁、扳手）。
- ④ 正在运行的用气设备及设备铭牌。
- ⑤ 用户在场图像及对话内容。

2. 报警并引入见证：

(1) **立即报警：**立即拨打 110 报警，请公安机关协助核查，将经济纠纷上升为治安或刑事案件，增加威慑力。

(2) **引入第三方：**可联系物业保安或邀请邻近商户/群众作为第三方见证人，在见证下再次对现场进行拍照摄像，并将见证人纳入镜头，增强证据的公信力。

3. 现场文书处理：

(1) 在警方和/或见证人在场的情况下，填写《违章用气检查记录表》，详细、客观地记载用户涉嫌盗气的具体行为和现场情况。

(2) 请用户本人在记录表上签字并按捺指印。若用户拒绝，应在记录表上注明“用户拒绝签字”，并由现场检查人员、见证人共同签字确认。

4. 依法执行停气：

(1) 下达通知：向用户出具并送达《停气通知书》。

(2) 安全停气：待公安人员到达现场后，在确保安全的前提下，由专业人员采取断管、割管、摘除调压器等彻底的停气措施，防止用户私自复气。全程录像记录停气过程。

5. 后续跟进：

(1) 将现场收集的所有证据、文书整理归档，建立专项台账。

(2) 按公司规定向稽查、法务等相关部门报告，配合后续的气款追缴、索赔及可能的司法程序。