Codes de fonction et types de données Modbus

Les codes de fonction Modbus sont utilisés pour spécifier le type d'action à effectuer lors d'une requête Modbus. Certains codes de fonction couramment utilisés comprennent la lecture de données, l'écriture de données, l'écriture de plusieurs données et la lecture/ écriture de plusieurs données. Les types de données Modbus incluent des entiers signés et non signés, des nombres flottants, des bits, des chaînes de caractères, etc.

Voici une brève explication des codes de fonction et des types de données utilisés par le protocole de communication Modbus :

Codes de fonction Modbus

1. **01 (0x01) – Lecture de bobines (Read Coils) :** Utilisé pour lire l'état des sorties binaires (bobines) dans un dispositif esclave.

| 26. | Request Message | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------------|---------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Address | Function Code | Initial Coil Offset | Number of Points | CRC | | | | | | | | |
| | ī | Hi Lo | Hi Lo | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 00 0A | 00 02 | 9D C9 | | | | | | | | |
| | Resp | onse F | rame | | | | | | | | | |
| Address | Function | Byte | Coil | CRC | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 03 | 11 89 | | | | | | | | |

1. **02 (0x02) – Lecture d'entrées discrètes (Read Discrete Inputs) :** Permet la lecture de l'état des entrées binaires dans un dispositif esclave.

Request Message

| Address | Function Code | Initial Coil Offset | Number of Points | CRC |
|---------|------------------|------------------------|---------------------|-------|
| 0.000 | | Hi Lo | Hi Lo | |
| 01 | 02 | 00 00 | 00 02 | F9 CB |

Response Frame

| | Address | Function | Byte | Input Data | CRC |
|---|---------|----------|------|---------------|-------|
| Ī | 01 | 02 | 01 | 02 | 20 49 |

1. **03 (0x03) – Lecture de registres (Read Holding Registers) :** Employé pour lire les valeurs des registres de sortie dans un dispositif esclave.

Request Message

| | Address | Function Code | Starting Register | E Register | CRC |
|----|---------|------------------|-------------------|------------|-------|
| Į. | | l. | | | |
| l | 01 | 03 | 00 02 | 00 01 | 25 CA |

Response Frame

| Address | Function Code | Byte | Register Data | CRC |
|---------|------------------|------|------------------|-------|
| 1,632 | | | Hi Lo | |
| 01 | 03 | 02 | 07 FF | FA 34 |

1. **04 (0x04) – Lecture de registres d'entrée (Read Input Registers) :** Utilisé pour lire les valeurs des registres d'entrée dans un dispositif esclave.

Request Message

| Address | Function | Starting Register | Register | CRC |
|---------|----------|----------------------|----------|-------|
| | 55555 | Hi Lo | Hi Lo | |
| 01 | 04 | 00 00 | 00 01 | 31 CA |

Response Frame

| Address | Function Code | Byte | E Register | CRC |
|---------|------------------|------|------------|-------|
| 01 | 04 | 02 | 03 FF | F9 80 |

1. **05 (0x05) – Écriture de bobine unique (Write Single Coil) :** Permet d'écrire une valeur binaire (0 ou 1) dans une bobine spécifique d'un dispositif esclave.

| | Requ | est Mes | ssage | |
|---------|------------------|----------------|--------------------|-------|
| Address | Function Code | Coil Offset | New Coil Status | CRC |
| | | Hi Lo | Hi Lo | |
| 01 | 05 | 00 0A | 00 00 | ED C8 |
| | Resp | onse F | rame | |
| Address | Function Code | Coil | New Coil Status | CRC |
| | | Hi Lo | Hi Lo | |
| 01 | 05 | 00 0A | 00 00 | ED C8 |

1. **06 (0x06) – Écriture de registre unique (Write Single Register) :** Utilisé pour écrire une valeur dans un registre de sortie spécifique dans un dispositif esclave.

| | Requ | est Mes | ssage | |
|---------|----------|--------------------|-------------------|-------|
| Address | Function | Register | Register Value | CRC |
| | | Hi Lo | Hi Lo | |
| 01 | 06 | 00 02 | 0C 00 | 2D 0A |
| | | | | |
| | Hesp | onse F | rame | |
| Address | | Register Offset | Register Value | CRC |
| Address | Function | _ | _ | CRC |

1. **15 (0x0F) – Écriture de bobines multiples (Write Multiple Coils) :** Employé pour écrire plusieurs valeurs binaires dans des bobines spécifiques d'un dispositif esclave.

| | | | | Req | ues | t Fr | ame | • | | | |
|---------|-----|----------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|--------|-----|--|
| Address | | Function | Code | Address | See and | Byte | Count | Data Coil | Status | CRC | |
| | | | | Hi | Lo | | | Hi | Lo | | |
| 0 | 1 (| | F 00 | | 01 | 0 | F | FF | 03 | ** | |
| | | | F | Resp | ons | e F | ram | е | | | |
| | 000 | Address | unction | Code | Address | 2000 | Number | of Coils | CBC | 2 | |
| | 4 | | | | Hi | Lo | Hi | Lo | J | | |
| | 0 | 1 | 0 | F | 00 | 01 | 00 | 0A | | | |

1. **16 (0x10) – Écriture de registres multiples (Write Multiple Registers) :** Permet d'écrire plusieurs valeurs dans des registres de sortie spécifiques dans un dispositif esclave.

| | 200 | | | | Req | ues | t Fr | ame | • | | | | |
|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|------|---------|-------|----------|--------|----------|-----|
| Address | Function | | Addrese | 200 | Oustitut | Commit | Byte | Count | First | Register | Second | Register | CRC |
| | _ | | Hi | Lo | Hi | Lo | | | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 01 | 1 | 0 | 00 | 0A | 00 | 02 | 0 | 4 | 00 | 0A | 01 | 02 | |
| | | 2 | | F | Resp | ons | e F | ram | е | | - 2 | | |
| | | Addison | Address | unction | Code | Address | 200 | Quality | | 000 | 2 | | |
| | | | • | - | | Hi | Lo | Hi | Lo | | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | 0 | 00 | 0A | 00 | 02 | | | | |

Types de données Modbus

- 1. Coils (Bobines): Des sorties binaires qui peuvent être lues ou écrites.
- 2. **Discrete Inputs (Entrées discrètes) :** Des entrées binaires qui peuvent seulement être lues.
- 3. **Holding Registers (Registres de sortie) :** Des registres qui stockent des données en lecture/écriture.
- 4. **Input Registers (Registres d'entrée) :** Des registres qui stockent des données en lecture seule.

La combinaison de codes de fonction et de types de données Modbus permet une communication efficace et ciblée entre les dispositifs maîtres et esclaves dans un réseau Modbus.

Protocole de communication Modbus : Exemples d'applications