

O que vamos estudar hoje?





(AMD Barcelona)


ISA: operações, operandos e representação de instruções

Introdução

- A linguagem da máquina
 - Instruções: "palavras"
 - Conjunto de instruções: "vocabulário"
- ISA escolhido: MIPS
 - Simplicidade
 - -RISC
 - » ISA típico de máquinas contemporâneas (após 1980)
 - Similar ao processador mais popular
 - » ARMv7 (9 bilhões de unidades fabricadas em 2011)
 - Diferente dos usados em PCs e Cloud
 - » Intel x86 (~ 400 milhões de PCs vendidos em 2012)

Suporte para operações

- Operações aritméticas:
 - Exemplo: a = b + c + d + e; add a,b,c add a,a,d add a,a,e



- Princípio de Projeto 1
 - Simplicidade favorece regularidade.
 - » Número de operandos fixo no MIPS (3) ⇒
 - » HW: mais simples do que se número variável
 - » SW: Menor número de decisões tomadas pelo compilador
- Operando pode ser valor de variável
 - Como armazená-lo ?

Suporte para operações

• Exemplo: f = (g+h) - (i+j);

```
add t0,g,h # variável temporária t0 contém g+h add t1,i,j # variável temporária t1 contém i+j sub f,t0,t1 # f recebe t0-t1, ou seja, (g+h)-(i+j)
```

- Operando pode ser valor temporário
 - -Como armazená-lo?
- Armazenamento em HW
 - Registradores
 - » Valores temporários
 - » Valores de variáveis

- Registradores x variáveis
 - SW: número ilimitado de variáveis
 - » Linguagens de programação
 - HW: número limitado de registradores
- Consequência:
 - Nem todas as variáveis são alocadas em registradores simultaneamente
- Conclusão:
 - Alocação de registradores
 - » Manualmente: programador em "assembly"
 - » Automaticamente: compilador!

- Princípio de Projeto 2
 - Quanto menor, mais rápido.
 - » Menor a energia consumida (para mesma tecnologia)
- Registradores x memória principal
 - Memória: acesso mais lento (~50ns em DRAM)
 - » Milhares a milhões de elementos
 - Registradores: acesso mais rápido (~0.5ns em SRAM)
 - » Algumas dezenas de elementos
- · Conclusão:
 - Alocação de registradores
 - Uma otimização para melhorar o desempenho
 - » Reduz também o consumo de energia


- Exemplo: MIPS 32
 - -32 registradores de uso geral
 - » Cada operando escolhido deve residir num deles
 - -Sintaxe:
 - » \$s0, \$s1, ... (valores de variáveis)
 - » \$t0, \$t1, ... (valores temporários)

MIPS: banco de registradores

```
16
                                         s0
    zero constante 0
        reservado p/ assembler
2
        avaliação de express. &
    v0
                                     23
                                         s7
        resultado de funções
                                              temporários
3
                                         t8
                                     24
4
                                     25
    a0
        argumentos
                                         t9
5
                                             reservado p/SO
    a1
                                     26
                                         k0
6
    a2
                                     27
                                         k1
    a3
                                     28
                                             "global pointer"
                                         gp
8
    t0
        temporários
                                     29
                                             "stack pointer"
                                             "frame pointer"
                                     30
                                             endereço de retorno (HW)
                                     31
15
   t7
```


- Nem todos os operandos são escalares
 - Podem ser elementos de estruturas de dados
 - » Arranjos, records, listas, etc.
- Estruturas de dados
 - Não cabem no banco de registradores
- Solução
 - Estruturas de dados mantidas em memória

- Memória
 - "Arranjo unidimensional"
 - » Organizado em palavras
 - » Palavras armazenam os dados
 - » Cada palavra tem um endereço



- Operações de transferência de dados
 - Load (lw)
 - -Store (sw)

Load e Store



Máquina Load/Store

Exclusividade de acesso

 Somente as instruções load e store podem acessar a memória.

Corolário 1:

Outras instruções devem acessar seus operandos em registradores.


Corolário 2:

 Se uma instrução aritmética precisa manipular um elemento de estrutura de dados, este deve ser pré-carregado em registrador.

- Exemplo: g = h + A[8];
 - $-g \rightarrow \$s1, h \rightarrow \$s2$
 - -A[100], endereço-base \rightarrow \$s3
 - endereço = base + deslocamento


```
lw $t0, 8($s3)  # temporário recebe A[8]
add $s1, $s2, $t0  # g = h + A[8]
```

- Dados de diferentes tamanhos
 - Byte (char), half word (short), word (integer)
- Endereçamento de byte individual
 - -1 word = 4 bytes
 - » Referenciada pelo endereço de um de seus bytes
 - » O endereço de menor valor!
 - Endereços de palavras sucessivas
 - » Incrementar de 4




Endian = ordem dos bytes

- Classificação pelo endereço que identifica palavra
 - Big Endian: endereço do byte mais significativo (msb)
 - » Exemplo: MIPS
 - Little Endian: endereço do byte menos significativo (Isb)
 - » Exemplo: Intel x86




Big endian



Byte mais significativo (MSB) armazenado no menor endereço

Little endian



Byte menos significativo (LSB) armazenado no menor endereço

Endian = ordem dos bytes


- Classificação pelo endereço que identifica palavra
 - Big Endian: endereço do byte mais significativo (msb)
 - » Exemplo: MIPS
 - Little Endian: endereço do byte menos significativo (Isb)
 - » Exemplo: Intel x86

0	0	1	2	3
4	4	5	6	7
8	8	9	10	11

0	3	2	1	0
4	7	6	5	4
8	11	10	9	8


Alinhamento de objetos

- Objetos de diferentes tamanhos
 - Byte, half word, word
- Dado (instrução) está alinhado (a) se:
 - Endereço for múltiplo de seu tamanho



Exemplo

```
A[3] = h + A[2]; base de A \rightarrow s3; h \rightarrow $s2
lw $t0, 8($s3) # temp. recebe A[2]
add $t0, $s2, $t0 # temp. recebe h + A[2]
sw $t0, 12($s3) # armazena h+ A[2] em A[3]
```



Operandos constantes

- Ocorrência de constantes é frequente
 - -50% das instruções aritméticas
- Solução 1: constante mantida em memória lw \$t0, AddrConstant4 (\$s1) add \$s3, \$s3, \$t0
- Solução 2: constante embutida na instrução addi \$s3, \$s3, 4
- Princípio de projeto 3
 - Acelere o caso frequente
 - » Instruções imediatas

Interface HW/SW


- Registradores são mais eficientes
 - Menor tempo de acesso
 - Maior vazão de dados ("throughput")
 - » Até 3 operandos acessados por instrução (via registradores)
 - » Um único operando acessado em memória por instrução
 - Menor consumo de energia
- Como o compilador mantém as variáveis ?
 - As de uso mais frequente mantidas em registradores
 - » Register allocation = mapeamento: variáveis → registradores
 - As de uso menos frequente em memória
 - » Register spilling = mapeamento: registradores → memória
 - Load e store usadas para movê-las

Componentes de uma instrução


- Codificados como números
 - Operação
 - » Código operacional ("opcode")
 - Endereço de operando
 - » Número de registrador ou endereço de memória
 - Valor de operando constante
 - » Imediato
- Representação de uma instrução
 - Formato de instrução
 - » Organização de seus componentes em campos

MIPS: formatos de instrução

Formato tipo R



Formato tipo I



Geração de código

Linguagem de alto nível

```
-A[300] = h + A[300];

* Base de A \rightarrow $t1; h \rightarrow $s2
```

Linguagem de montagem

```
lw $t0,1200($t1)
add $t0,$s2,$t0
sw $t0,1200($t1)
```

Geração de código

Linguagem de montagem

```
lw $t0,1200($t1)
add $t0,$s2,$t0
sw $t0,1200($t1)
```

Linguagem de máquina

10 <u>0</u> 011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		
000000	10010	01000	01000	00000	100000
10 <u>1</u> 011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		

Conceito de programa armazenado

- Princípios-chave em computadores
 - Instruções são representadas como números
 - Programas são armazenados na memória
 - » Para serem lidos ou escritos como números
 - Processador pode executar vários algoritmos
- Computador = sistema digital programável
 - Contra-exemplo: ASIC
 - » "Application-specific integrated circuit"
 - » Sistema digital que executa um único algoritmo

Conceito de programa armazenado

