TRANSMISSION DE DONNEES

ENSIAS

1A- Cycle Ingénieur

Pr. My Ahmed Faqihi

Plan du cours

- Chap. 1 : Systèmes de transmission de données
- Chap. 2 : Supports de transmission
- Chap. 3: Techniques de transmission
- Chap. 4: Techniques de multiplexage
- Chap. 5: Codes pour Détection /Correction d'erreurs

Bibliographie:

- C. MACCHI et al.: Téléinformatique, ed. Dunod.
- A. TANENBAUM : Réseaux : architectures, protocoles, application, InterEdition
- D. DROMARD et al. : Réseaux informatiques, tome 1, Ed. Eyrolles
- S. COLIN : Ordinateurs, interfaces et réseaux de communication Ed. Masson
- + Internet

Chapitre 1:

Systèmes de transmission de données

Plan du chapitre

- 1. Introduction
- 2. Éléments d'un système de Transmission de données
- 3. Codage de l'information
- 4. Types de liaisons

1-Introduction

- 1865 : Télégraphe (S.B. Morse)
- 1876 : Téléphone (Bell)
- 1930 : Télévision (principes)
- 1963 : Télex, liaisons spécialisées
- 1964 : Transmission de données sur réseau de téléphone
- 1969 : Internet
- 1970 : Réseaux locaux
- 1978 : Transpac (X25)
- 1988 : RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services)
- 1995 : ATM (Asynchronous Transfert Mode)


Initialement : Disparité

Informatique:
Information:
Signal Discret

Télécoms:
Voix:
Signal Continu

→ Procédés d'adaptation : CAN et CNA

2- Eléments d'un Système de Transmission de Données



ETTD/DTE:

Equipement Terminal de Traitement de Données


ETCD/DCE:

Équipement de Terminaison de Circuit de Données

Modem:

Modulateur / Démodulateur

2- Eléments d'un Système de Transmission de Données



ETTD:

Source/Collecteur de données + Contrôleur de Communication

Source/Collecteur de données :

Partie > Traitement de Données

Contrôleur:

Partie → Gère la liaison de données et l'interface avec l'ETCD

Liaison de données

- Circuit de Données : ne garantit pas la transmission de l'information sans erreur.
 - → Pour améliorer le taux d'erreur :
 - Détection de l'erreur et retransmission
 - Correction directe de l'erreur
- Liaison de données : l'ensemble des matériels et logiciels nécessaires à l'acheminement des données avec un taux d'erreur garanti

3- Codage de l'information

- Relation entre le caractère que l'on désire transmettre et sa forme digitale (séquence de bits)
- Longueur d'un code = nombre de bits dans la séquence représentant un caractère.
- Exemples :
 - Code de Baudot
 - EBCDIC
 - ASCII
 - Unicode

Code de Baudot

- Inventé par Emile Baudot en 1874
- Longueur = 5 → 32 possibilités
- 26 lettres + 10 chiffres > 32 ----> ?

Code de Baudot

- Astuce : 2 caractères Spéciaux 'chiffres' et 'lettres'
- ~ idée de la touche Shift
- Connu aussi code CCITT n°2

- UIT : Union Internationale des Télécoms

 (ITU en anglais, site web : www.itu.int)

Code de Baudot

Code	Lettres	Chiffres
00000	not used	not used
00001	E	3
00010	line feed	line feed
00011	A	-
00100	space	space
00101	S	!
00110	I	8
00111	U	7
01000	carriage return	carriage return
01001	D	*
01010	R	4
01011	J	bell
01100	N	,
01101	F	\$
01110	С	:
01111	K	(

Code	Lettres	Chiffres
10000	Т	5
10001	Z	٠.
10010	L)
10011	W	2
10100	Н	#
10101	Y	6
10110	P	0
10111	Q	1
11000	0	9
11001	В	?
11010	G	8
11011	chiffres	chiffres
11100	M	•
11101	X	/
11110	U	;
11111	lettres	lettres

Code EBCDIC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0	NUL				FF	нт	LC	DEL								
1				TM	RES	NL	BS	IL								
2	DS	sos	FS		ВҮР	LF	ЕОВ	PRE								
3					PN	RS	UC	EOT								
4	sp										¢		<	(+	
5	&										į	\$	*)	;	1
6	-	/										,	%		>	?
7											:	#	@	,		"
8		а	b	С	d	e	f	g	h	_						
9		j	k	_	m	n	0	р	q	r						
Α			S	t	u	V	W	X	у	Z						
В																
С		A	В	С	D	Е	F	G	Η	Ι						
D		J	K	L	M	N	0	Р	Q	R						
Е			S	Т	C	V	W	X	Y	Z						
F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

Code ASCII

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	нт	LF	VT	FF	CR	so	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ЕТВ	CAL	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2	sp	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	ı		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	Ш	^	?
4	@	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Z	[1]	^	
6	`	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
7	р	q	r	S	t	у	V	w	X	у	Z	{	1	}	2	DEL

Code ASCII

- ASCII: American Standard Code for Information Interchange
- Code CCITT n° 5 et Code ISO à 7 (ou 8) bits
- Très utilisé en informatique
- Dans ce code 'A' \rightarrow 100 0001 '?' \rightarrow 011 1111

 ISO: International Standard Organization (Site web: www.iso.org)


4- Types de Liaison :

- Deux façons de transmettre une séquence de caractères sur une liaison de données :
 - Liaison parallèle
 - Liaison série
- Chaque caractère est codé avec un code de longueur n :

$$C_i = (d_i^1, ..., d_i^n); d_i^j \in \{0, 1\}$$


Liaison parallèle

- Transmission de tous les bits d'un caractère simultanément et les caractères séquentiellement.
- Exemple ASCII 8 bits (n=8) :
- Nécessite des distances courtes



Liaison série

- Transmission des bits d'un caractère séquentiellement.
- Exemple ASCII 8 bits (n=8) :
- Ne nécessite pas des distances courtes



CPS et CSP: convertisseur Parallèle Série et inversement

Contrôleur de communication

- Il comprends :
 - Conversion //-série et série-//
 - Contrôle des erreurs de transmission par détection et retransmission
 - Bit de parité
 - Codes détecteurs/correcteurs d'erreurs

Bit de parité

- Deux types de parité
 - parité paire
 - parité impaire
- Parité paire : la somme globale doit être paire,
 y compris le bit de parité
- Parité impaire : la somme globale doit être impaire, y compris le bit de parité


Bit de parité

- Exemple Code ASCII 7 bits :
- Dans ce code 'A' \rightarrow 100 0001 'C' \rightarrow 100 0011
- Avec bit de parité (parité paire en rouge):

```
A' \rightarrow 0100\ 0001
```

 $C' \rightarrow 1100\ 0011$

Transmission symboles binaires



T_b : période d'horloge ou durée de Tx d'un bit

Message de donnée d(t): 1001101

Débit binaire

Définition

Le débit binaire d'un circuit de donnée est égal au nombre de bit transmis par seconde :

 D= 1/Tb [bit/seconde] (où Tb est le temps d'un bit)