プログラム4

1300 06, 02, 3E, 00
1304 80, 05, C2, 04
1308 13, 32, 00, 31
130C C9

3100 00

1300 LD B, 2   06, 02
1302 LD A, 0   3E, 00
LOOP:
1304 ADD A, B   80
1305 DEC B   05
1306 JP NZ, LOOP   C2, 04, 13
1309 LD (3100), A   32, 00, 31
120C RET   C9

3100 00