

به نام خدا

گزارش کار پروژه ۲

اعضای گروه:

کیمیا خبیری ۸۱۰۱۹۶۶۰۶

طاها شعبانی ۸۱۰۱۹۶۴۹۱

زهرا موسوى موحد ١٩٩٤٢٩


۱- پروتکل I2C قابلیت اتصال multi masters - multi slaves را دارد. توضیح دهید مشکلات پیش روی این

حالت چیست؟ و این پروتکل چگونه آن را حل کرده است؟


مشکل زمانی به وجود می آید که دو master بخواهند به طور همزمان از یک خط SDA داده را ارسال و یا دریافت کنند. برای حل این مشکل هر کدام از master ها قبل از ارسال پیام باید تشخیص دهند که خط SDA در حالت low قرار دارد و یا حالت high. در صورتی که خط SDA در حالت low باشد، به این معناست که گذرگاه داده توسط master دیگری در حال استفاده می باشد، لذا باید تا پایان ارسال داده منتظر ماند. و در صورتی که خط SDA در حالت high باشد، به معنای آزاد بودن خط است و امکان ارسال داده وجود دارد.

۲- مراحل ارتباط دو دستگاه به یکدیگر از طریق این پروتکل (۱2C) را بیان کنید.


1- شرایط شروع از طرف master به تمامی slave هایی که به آن متصل هستند، ارسال می گردد. به این صورت که ابتدا خط SDA و سپس خط SCL از حالت low به high تغییر می کند.




2- از طریق بیت read/write آدرس 7 یا 10 بیتی توسط master برای slave ها فرستاده می شود، تا هدف مورد نظر تشخیص داده شود.




3- هر كدام از slave ها آدرس فرستاده شده را با آدرس خود مقايسه مى كنند. در صورت همخوانى آدرس، slave مورد نظر بيت ACK را از طريق قرار دادن خط SDA در حالت SDA در حالت SDA در حالت SDA در حالت ثابت باقى خواهد ماند.




4- Master بسته داده را ارسال و یا دریافت می کند.



5- بعد از ارسال هر كدام از بسته هاى داده، دستگاه دريافت كننده يك بيت ACK به فرستنده ارسال مى كند، تا از دريافت موفق داده اطلاع دهد.



6- برای توقف انتقال داده ها، master شرایط توقف را به slave ارسال می کند، به این صورت که ابتدا خط SCL و سپس خط SDA را از حالت low تغییر می دهد.



٣- در اتصال UART، نقش پارامتر baud rate چیست؟ و به چه دلیل این پارامتر اهمیت پیدا میکند؟

در ارتباط سریال از آنجایی که انتقال داده به صورت بیت به بیت روی یک سیم انجام می گیرد، لازم است سرعت ارسال داده توسط فرستنده با سرعت دریافت داده در گیرنده برابر باشد. در نتیجه باید در ابتدای برقراری ارتباط، سرعت ارسال بین طرفین توافق شود. در اتصال UART این توافق به این صورت است که پیش از آغاز ارتباط نرخ ارسال داده بین فرستنده و گیرنده مورد توافق قرار می گیرد. این سرعت معمولا با نرخ bps نشان داده میشود که نشان دهنده ی تعداد بیت فرستاده شده در ثانیه است.

نرخ باود (baud rate) در واقع تعداد تغییرات سیگنال داده در ثانیه است که لزوماً در مخابرات با تعداد بیتهای ارسال یکسان نیست . اما در ارتباط سریال، چون تنها دو ولتاژ وجود دارد که هرکدام نشان دهنده یك بیت است، تعداد تغییرات در ثانیه با تعداد بیت در ثانیه یکسان است. بنابراین در این بحث می توان نرخ بیتی و نرخ باود را یکسان در نظر گرفت.

۶- هر کدام از روشهای I2C و UART مزایا و معایبی دارند، این دو را با هم مقایسه کنید و برتریهای هر یک را برشمارید.

مقايسه ي UART و 12C:

I2C	UART	
زنجیر کردن دستگاه ها به یکدیگر ساده است	ساده	پیچیدگی
از UART سريعتر است	پایین	سرعت
حداکثر 127 دستگاه اما هر چه تعداد دستگاه ها بیشتر شود پیچیده تر میشود	حداکثر 2 دستگاه	تعداد دستگاه
2 سيم	1 سيم	تعداد سيم
پشتیبانی از چند master و چند slave	از master و slave پشتیبانی نمیکند	تعداد master و slave

مزاياى روش UART:

- پیاده سازی آن ساده است.
 - نیازی به کلاک ندارد.
- استفاده از parity bit به عنوان مكانيزم كشف خطا

مزايای روش 12C:

- انعطاف پذیرتر است زیرا میتواند از ارتباط multi slave و multi slave پشتیبانی کند.
- استفاده از آن ساده است زیرا برای برقراری ارتباط میان دستگاه های مختلف فقط از دو سیم دو طرفه استفاده میکند.
 - با نیاز های دستگاه های slave متنوع سازگار است
 - as a low pin/signal count even with numerous devices on the bus

۷- در مورد سریال نرم افزاری و نحوه ی کار آن توضیح مختصری دهید. محدودیتهای آن نسبت به سریال سخت افزاری

چیست؟

هدف از کتابخانه های سریال نرم افزاری امکان استفاده از دیگر پین های دیجیتال از آردوئینو برای برقراری ارتباط سریال است. ممکن است چند پین از این پینهای دیجیتال برای ارتباط سریال در نظر گرفته شود. ماکسیمم سرعت این ارتباط به bps 115200 می رسد. این کتابخانه ارتباط سریال را بر روی آن پین دیجیتال شبیه سازی میکند و به دلیل این که شبیه سازی شده است محدودیتهایی نسبت به سریال واقعی (سخت افزاری) دارد.

اگر از چندین سریال نرمافزاری استفاده شود فقط یکی از آنها می تواند در یک لحظه داده دریافت کند. پینهای استفاده شده در ارتباط سریال باید از بتوانند مدیریت وقفه کنند. تمام پینهای دیجیتال این امکان را ندارند و به همین دلیل، از برخی از آنها استفاده می شود. ماکسیمم سرعت گرفتن داده در ارتباط سریال نرم افزاری برابر 57600bps است.


من المراجع الم

۸- نحوه کارکرد سنسور نورسنج گفته شده را توضیح دهید. دقت این سنسور در چه حدودی است؟ حداقل شدت نور لازم
برای دریافت داده ی صحیح از این سنسور و بیشترین شدت نوری که میتواند پوشش دهد تقریبا چقدر است؟

LDR مخفف Light Dependant Resistance نوعی مقاومت است که بر اساس نوری که به آن می تابد مقاومتش تغییر می کند. هنگامی که این سنسور در تاریکی کامل است، مقاومتی در حدود چند مگا اهم دارد و هنگامی که در نور شدید قرار می گیرد، مقاومتی در حد چند اهم پیدا می کند.

هنگامی که این سنسور در یک مدار مقاومتی مانند شکل زیر قرار بگیرد، با مقادیر مختلف مقاومتی جریان متفاوتی از خود عبور میدهد و اختلاف پتانسیل دو طرف آن متفاوت می شود. این ولتاژ را می توان به شدت نور نگاشت داد.

کمترین مقدار نوری که میتواند اندازه گیری کند، ۱۰ لوکس و بیشترین مقدار آن ۱۰۰۰ لوکس است. دقت آن لوکس است.



٩- اگر نیازمند به اتصال چند سنسور مختلف که با پروتکل ۱2C استفاده میکنند بشویم آیا در پیاده سازی با مشکلی روبرو میشویم؟ حال اگر دو سنسور از یک نوع (مثلا دو تا سنسور MPU6050) داشته باشیم چطور؟ اگر سه تا از این سنسور داشته باشیم چطور؟ (جواب به ترتیب خیر، خیر، بله است! توضیح دهید چرا)

هر كدام از سنسور ها یک آدرس متفاوت دارند كه با استفاده از این آدرس با آنها ارتباط برقرار می شود. این آدرس یک آدرس ۷ یا ۸ بیتی است. پس به تعداد آدرس های مختلفی كه می توان ساخت می توان از سنسور های مختلف استفاده كرد.

این سنسور دارای یک بیت است که با تغییر دادن آن به ۱ یا ۱ می توان آدرس های متفاوتی ایجاد کرد. پس اگر دوتا سنسور از این نوع داشته باشیم همچنان مشکلی پیش نمی آید.

چون تنها یک بیت متغیر وجود دارد نمی توان سه سنسور از این نوع با آدرس های متفاوت بسازیم پس با مشکل رو به رو می شویم.

۱۰ ـ طراحی مفهومی این تمرین را مانند نمونه ای که در تمرین اول دیدید رسم کنید.

