Materi Dasar Pemrograman ESP32

Pelatihan IEEE 2025

25 Oktober 2025

Daftar Isi

1	Dasar-Dasar Pemrograman ESP32					
	1.1	Contoh Program 1: Blink LED Internal	3			
		1.1.1 Kode Program	3			
		1.1.2 Penjelasan Kode	3			
2	Per	temuan 2: Input & Output Digital	4			
	2.1	Tujuan	4			
	2.2	Komponen di Wokwi	4			
	2.3	Contoh Program 2: LED ON saat Tombol Ditekan	4			
		2.3.1 Kode Program	4			
		2.3.2 Penjelasan Kode	4			
3	Analog Input (Sensor Potensiometer)					
J	3.1	Tujuan	6			
	3.2	Komponen	6			
	3.3	Kode: Membaca Potensiometer	6			
	3.4	Penjelasan Kode	6			
4	DW	TNA (Dealer XXIIII), NA claster (7			
4		M (Pulse Width Modulation)				
	4.1		7			
			7			
		4.1.2 Tenjerasan Node	1			
5		ntrol Servo dengan Potensiometer	8			
	5.1		8			
	5.2	Penjelasan Kode	8			
6	Kor	nunikasi Serial	9			
	6.1	Tujuan	9			
	6.2	Contoh Kode: Perintah ON/OFF LED	9			
	6.3	Penjelasan Kode	9			
7	PR	OJECT AKHIR: Kontrol Servo via Perintah Serial	.1			
	7.1	Tujuan				
	7.2	Komponen Wokwi				
	7.3	Kode Lengkap: Kontrol Servo via Serial				
	7.4	Penielasan Kode				

8	BO	NUS: DHT22 + OLED Display	13
	8.1	Kode Program	13
	8.2	Penjelasan Kode	13
9	Ran	gkuman Konsep Penting	15
	9.1	Fungsi Dasar Arduino/ESP32	15
	9.2	Komunikasi Serial	15
	9.3	Tipe Data	15
	9.4	Struktur Kontrol	15

1 Dasar-Dasar Pemrograman ESP32

1.1 Contoh Program 1: Blink LED Internal

1.1.1 Kode Program

```
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT); // GPIO2 = LED internal di board ESP32
}

void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH); // Nyalakan LED
  delay(1000); // Tunggu 1 detik
  digitalWrite(2, LOW); // Matikan LED
  delay(1000); // Tunggu 1 detik
}

delay(1000); // Tunggu 1 detik
}
```

Listing 1: Program Blink LED

1.1.2 Penjelasan Kode

- void setup(): Fungsi yang dijalankan sekali saat ESP32 pertama kali dinyalakan atau di-reset
- pinMode(2, OUTPUT): Mengonfigurasi GPIO pin 2 sebagai output. Parameter pertama adalah nomor pin, parameter kedua adalah mode (OUTPUT/INPUT)
- void loop(): Fungsi yang dijalankan berulang-ulang setelah setup() selesai
- digitalWrite(2, HIGH): Memberikan tegangan HIGH (3.3V) pada pin 2, membuat LED menyala
- delay(1000): Menghentikan eksekusi program selama 1000 milidetik (1 detik)
- digitalWrite(2, LOW): Memberikan tegangan LOW (0V) pada pin 2, membuat LED mati

Hasil

LED internal berkedip setiap 1 detik (nyala 1 detik, mati 1 detik).

2 Pertemuan 2: Input & Output Digital

2.1 Tujuan

- Menggunakan tombol (push button) sebagai input
- Mengendalikan LED dengan tombol
- Memahami konsep debouncing sederhana

2.2 Komponen di Wokwi

- ESP32
- 1 Push Button
- 1 LED
- 1 Resistor (220 Ω)

Catatan: Aktifkan internal pull-up agar tidak perlu resistor tambahan pada tombol.

2.3 Contoh Program 2: LED ON saat Tombol Ditekan

2.3.1 Kode Program

```
const int ledPin = 2;
const int buttonPin = 4;
4 void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // tombol aktif LOW
 }
9 void loop() {
   int tombol = digitalRead(buttonPin); // baca status tombol
   if (tombol == LOW) { // ditekan
11
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
12
   } else {
13
      digitalWrite(ledPin, LOW);
14
    }
15
16 }
```

Listing 2: Kontrol LED dengan Tombol

2.3.2 Penjelasan Kode

- const int ledPin = 2: Mendefinisikan konstanta untuk pin LED (tidak dapat diubah)
- const int buttonPin = 4: Mendefinisikan konstanta untuk pin tombol
- pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP): Mengaktifkan resistor pull-up internal ESP32 (sekitar $45k\Omega$). Ini membuat pin dalam kondisi HIGH secara default

- digitalRead(buttonPin): Membaca status digital pin tombol (HIGH atau LOW)
- if (tombol == LOW): Karena menggunakan INPUT_PULLUP, tombol yang ditekan akan memberikan nilai LOW (ground)
- Logika: Jika tombol ditekan (LOW), LED menyala. Jika tidak ditekan (HIGH), LED mati

3 Analog Input (Sensor Potensiometer)

3.1 Tujuan

- Membaca nilai analog menggunakan analogRead()
- Menampilkan hasil ke Serial Monitor

3.2 Komponen

- ESP32
- Potensiometer (hubungkan ke pin 34 atau 35)
- LED (opsional)

3.3 Kode: Membaca Potensiometer

```
const int potPin = 34;

void setup() {
   Serial.begin(115200); // buka komunikasi serial
}

void loop() {
   int nilai = analogRead(potPin);
   Serial.println(nilai);
   delay(200);
}
```

Listing 3: Membaca Nilai Analog

3.4 Penjelasan Kode

- Serial.begin(115200): Menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate 115200 bps (bit per second)
- analogRead(potPin): Membaca nilai analog dari pin 34. ESP32 memiliki ADC (Analog to Digital Converter) 12-bit
- Rentang nilai: 0 $4095 (2^{12} = 4096 \text{ level})$

```
-0 = 0V
-4095 = 3.3V
```

- Serial.println(nilai): Mengirim nilai ke Serial Monitor dengan baris baru
- delay(200): Menunda 200ms agar output tidak terlalu cepat

Catatan

Nilai ADC ESP32: **0–4095** (0–3.3V). Dapat digunakan untuk mengatur kecepatan motor, kecerahan LED, dll.

4 PWM (Pulse Width Modulation)

4.1 Mengatur Kecerahan LED

4.1.1 Kode Program

```
int ledPin = 2; //deklarasi pin led1
3 void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT); //pin led dijadikan sebagai pin output
    Serial.begin(9600); //memulai komunikasi ke serial monitor
8 void loop() {
    analogWrite(ledPin, 0); //led mati
10
    delay(2000);
    analogWrite(ledPin, 50); //led nyala redup
11
    delay(2000);
12
    analogWrite(ledPin, 255); //led nyala terang
    delay(2000);
    analogWrite(ledPin, 50); //led nyala redup
    delay(2000); //PWM dari mati, nyala redup, terang, redup
17 }
```

Listing 4: Kontrol Kecerahan LED dengan PWM

4.1.2 Penjelasan Kode

- PWM (Pulse Width Modulation): Teknik untuk mengontrol daya dengan mengubah duty cycle sinyal digital
- analogWrite(pin, value): Menghasilkan sinyal PWM pada pin
 - value = 0: LED mati (0% duty cycle)
 - value = 50: LED redup ($\approx 20\%$ duty cycle)
 - value = 255: LED terang penuh (100% duty cycle)
- Nilai PWM: **0-255** (8-bit)
- ESP32 memiliki 16 channel PWM dengan resolusi hingga 16-bit
- Duty cycle = $\frac{\text{value}}{255} \times 100\%$

5 Kontrol Servo dengan Potensiometer

5.1 Kode Program

```
#include <ESP32Servo.h>

Servo myservo;
const int potPin = 34;

void setup() {
  myservo.attach(15); // pin servo di GPI015
}

void loop() {
  int potValue = analogRead(potPin);
  int angle = map(potValue, 0, 4095, 0, 180);
  myservo.write(angle);
  delay(20);
}
```

Listing 5: Kontrol Servo Berdasarkan Potensiometer

5.2 Penjelasan Kode

- #include <ESP32Servo.h>: Mengimpor library untuk mengontrol servo motor
- Servo myservo: Membuat objek servo dengan nama myservo
- myservo.attach(15): Menghubungkan objek servo ke pin GPIO 15
- map(potValue, 0, 4095, 0, 180): Fungsi mapping untuk mengkonversi nilai
 - Input: 0-4095 (nilai ADC)
 - Output: 0-180 (sudut servo dalam derajat)
- myservo.write(angle): Menggerakkan servo ke sudut tertentu
- delay(20): Delay singkat untuk stabilisasi servo

Catatan

Servo di Wokwi membutuhkan supply 5V dan sinyal pada pin yang mendukung PWM.

6 Komunikasi Serial

6.1 Tujuan

- Memahami cara berkomunikasi dengan PC via Serial Monitor
- Dapat menerima perintah teks dan mengontrol perangkat (LED/servo)

6.2 Contoh Kode: Perintah ON/OFF LED

```
const int ledPin = 2;
2 String input;
4 void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    Serial.println("Ketik ON atau OFF:");
8 }
void loop() {
11
    if (Serial.available()) {
      input = Serial.readStringUntil('\n');
12
      input.trim();
13
14
      if (input == "ON") {
15
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
16
        Serial.println("LED ON");
17
      } else if (input == "OFF") {
18
        digitalWrite(ledPin, LOW);
19
        Serial.println("LED OFF");
20
      } else {
21
        Serial.println("Perintah tidak dikenal");
22
23
    }
24
25 }
```

Listing 6: Kontrol LED via Serial

6.3 Penjelasan Kode

- String input: Variabel untuk menyimpan string input dari serial
- Serial.available(): Mengecek apakah ada data yang tersedia di buffer serial (return true jika ada)
- Serial.readStringUntil('\n'): Membaca karakter sampai menemukan newline
- input.trim(): Menghapus whitespace (spasi, tab, newline) di awal dan akhir string
- if (input == "ON"): Membandingkan string input dengan "ON"
- Flow:
 - 1. Cek apakah ada data serial
 - 2. Baca string sampai enter

- 3. Bersihkan spasi
- 4. Eksekusi perintah sesuai input

7 PROJECT AKHIR: Kontrol Servo via Perintah Serial

7.1 Tujuan

Membuat sistem yang dapat menerima perintah dari Serial Monitor untuk mengontrol posisi servo (simulasi motor DC).

7.2 Komponen Wokwi

- ESP32 DevKit v1
- Servo Motor
- LED indikator (opsional)

Hubungan pin:

- Servo \rightarrow pin 15
- LED \rightarrow pin 2 (opsional)

7.3 Kode Lengkap: Kontrol Servo via Serial

```
#include <Servo.h>
3 Servo motor;
4 String command;
                   // perintah dari serial
5 int angle = 90;
                   // posisi awal
7 void setup() {
    Serial.begin(115200);
    motor.attach(15);
    motor.write(angle);
10
    Serial.println("Ketik perintah: LEFT, RIGHT, CENTER, atau ANGLE <nilai
     >");
12 }
13
14 void loop() {
   if (Serial.available()) {
15
      command = Serial.readStringUntil('\n');
16
      command.trim();
17
18
      if (command == "LEFT") {
19
        angle = 0;
20
      } else if (command == "RIGHT") {
21
        angle = 180;
      } else if (command == "CENTER") {
23
        angle = 90;
24
      } else if (command.startsWith("ANGLE")) {
25
        int value = command.substring(6).toInt();
        if (value >= 0 && value <= 180) angle = value;
27
      } else {
28
        Serial.println("Perintah tidak dikenal");
```

```
31  }
32
33  motor.write(angle);
34  Serial.print("Servo di posisi: ");
35  Serial.println(angle);
36  }
37 }
```

Listing 7: Project: Kontrol Servo dengan Serial

7.4 Penjelasan Kode

- motor.write(angle): Menggerakkan servo ke posisi awal (90°)
- command.startsWith("ANGLE"): Mengecek apakah string dimulai dengan "ANGLE"
- command.substring(6): Mengambil substring mulai dari karakter ke-6 (setelah "ANGLE")
 - Contoh: "ANGLE 45" \rightarrow substring(6) = "45"
- .toInt(): Mengkonversi string menjadi integer
- Validasi: if (value >= 0 && value <= 180) memastikan nilai sudut valid
- return: Keluar dari fungsi loop() jika perintah tidak dikenal

Perintah yang didukung:

- LEFT \rightarrow Servo ke 0°
- RIGHT \rightarrow Servo ke 180°
- CENTER \rightarrow Servo ke 90°
- ANGLE 45 \rightarrow Servo ke 45° (atau nilai 0-180)

8 BONUS: DHT22 + OLED Display

8.1 Kode Program

```
# #include < Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
3 #include "DHT.h"
5 #define SCREEN_WIDTH 128
6 #define SCREEN_HEIGHT 64
7 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
9 #define DHTPIN 15
10 #define DHTTYPE DHT22
11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
15
    dht.begin();
    display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
16
    display.clearDisplay();
17
    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
19
20 }
21
22 void loop() {
    float h = dht.readHumidity();
23
    float t = dht.readTemperature();
24
25
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(0, 0);
27
    display.println("Sensor DHT22");
28
    display.print("Suhu: ");
    display.print(t);
    display.println(" C");
31
    display.print("Lembab: ");
32
    display.print(h);
33
    display.println(" %");
    display.display();
35
    delay(2000);
37
38 }
```

Listing 8: Sensor DHT22 dengan OLED Display

8.2 Penjelasan Kode

- #include <Wire.h>: Library untuk komunikasi I²C
- #include <Adafruit_SSD1306.h>: Library untuk OLED display SSD1306
- #include "DHT.h": Library untuk sensor DHT22
- #define SCREEN_WIDTH 128: Mendefinisikan lebar layar OLED (128 pixel)
- #define SCREEN_HEIGHT 64: Mendefinisikan tinggi layar OLED (64 pixel)

- Adafruit_SSD1306 display(...): Membuat objek display
 - &Wire: Pointer ke objek I²C
 - -1: Reset pin (tidak digunakan)
- #define DHTTYPE DHT22: Menentukan tipe sensor (DHT22/DHT11)
- DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE): Membuat objek sensor DHT
- display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C):
 - SSD1306_SWITCHCAPVCC: Mode power internal
 - 0x3C: Alamat I²C OLED (biasanya 0x3C atau 0x3D)
- dht.readHumidity(): Membaca kelembaban (float, satuan %)
- dht.readTemperature(): Membaca suhu (float, satuan °C)
- display.clearDisplay(): Membersihkan buffer display
- display.setCursor(0, 0): Set posisi kursor (x=0, y=0)
- display.println(): Menampilkan teks dengan pindah baris
- display.display(): Menampilkan buffer ke layar OLED (wajib dipanggil!)

Catatan Penting

Wokwi otomatis mengenali alamat I²C OLED (0x3C).

9 Rangkuman Konsep Penting

9.1 Fungsi Dasar Arduino/ESP32

- pinMode() Set mode pin
- digitalWrite() Tulis digital
- digitalRead() Baca digital
- analogWrite() Tulis PWM
- analogRead() Baca analog
- delay() Tunda waktu

9.2 Komunikasi Serial

- Serial.begin() Inisialisasi
- Serial.print() Kirim data
- Serial.available() Cek data tersedia
- Serial.readStringUntil() Baca string

9.3 Tipe Data

- int Integer (-32768 to 32767)
- float Bilangan desimal
- String Teks
- const Konstanta

9.4 Struktur Kontrol

- if-else Percabangan
- loop() Perulangan otomatis
- for/while Perulangan manual

Dibuat untuk pembelajaran ESP32 di Wokwi Simulator Pelatihan IEEE 2025