

1 Retirer la goupille de sécurité
اسحب مسمار الأمان



2 Viser la base
des flammes
وجه الخرطوم نحو قاعدة النار



3 Appuyer sur la
poignée pour déclencher
اضغط على المقبض

4 Balayer de gauche
à droite à la base
رش من اليمين إلى اليسار
حتى إخماد الحريق

