



01

ALERTER ET SÉCURISER

Prévenir le responsable du laboratoire et le HSE.
Éloigner les personnes. En cas de danger ou de doute, évacuer.



02

IDENTIFIER LE PRODUIT

Consulter l'étiquette et la FDS, notamment la rubrique 6.
Produit inconnu : ne pas intervenir, attendre les secours.



03

INTERVENIR EN SÉCURITÉ

Intervention réservée au personnel formé et équipé.
Porter les EPI adaptés au produit et à la FDS.



04

PROTÉGER LES EAUX ET LES SOLS

Si cela est sans danger, protéger les évacuations.
Ne jamais rejeter le produit dans l'évier ou les canalisations.



05

PRÉVENIR L'INCENDIE ET L'EXPOSITION

Éviter toute flamme ou étincelle, sans se mettre en danger.
Appliquer la procédure de ventilation du laboratoire.



06

CONTENIR ET ABSORBER

Utiliser un absorbant compatible selon la FDS.
Ne pas rincer le déversement ni improviser une neutralisation.



07

COLLECTER ET TRACER

Collecter les résidus en contenants adaptés, fermés et étiquetés.
Séparer les incompatibles et consigner l'incident.