AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Fiche de sécurité FS-CMP-003 - Consignation pneumatique et électrique

Préparation d'intervention sur le compresseur AC-90 et le réseau d'air comprimé

Référence	fiche_secu_consignation_comp	**Indice**	Ind. 1.2
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Fiche de sécurité	**Date d'émission**	30/04/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G3_HSE

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	24/01/2026	Z. Houdir	Création du document
1.1	30/03/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.2	30/04/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_permissions
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Fiche de sécurité FS-CMP-003 - Consignation pneumatique et électrique

1. Risques

Risque	Source	Gravité
Surpression résiduelle	réservoir et tuyauterie non purges	grave
Projection de particules	débouchage d'une conduite sous pression	grave
Brûlure	huile et air à plus de 100 C	grave
Électrisation	armoire 400 V et coffret du sécheur	mortelle
Bruit	72 dB(A) en charge, 85 dB(A) à proximité de la purge	modérée

2. Séquence de consignation

Étape	Action	Vérification
1	Arrêt normal du compresseur et décharge du réservoir.	pression en baisse
2	Couper et cadenasser l'interrupteur-sectionneur général.	cadenas + étiquette
3	Fermer la vanne d'isolement du réseau et cadenasser.	vanne fermée
4	Purger le réservoir par le purgeur bas.	manomètre à zéro
5	Purger le circuit de refroidissement et laisser refroidir.	température inférieure à 40 C
6	Vérifier l'absence de tension en aval du sectionneur.	testeur vérifié

3. Points d'attention

- Un purgeur peut être obstrué par des condensats : ouvrir lentement et vérifier la descente réelle du manomètre.
- Le circuit aval peut rester sous pression par une autre source : installer un bouchon ou une plaque pleine après la vanne d'isolement.
- Ne jamais utiliser l'air comprimé pour nettoyer les vêtements ou la peau.

> *La fiche est réservée au personnel habilité. Toute intervention de moins d'une heure reste soumise à la consignation complète.*