HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Fiche de sécurité - levage et manutention du groupe

Risques de chute de charge, d'ecrasement et de manutention manuelle

Référence	fiche_secu_levage_pompe	**Indice**	Ind. 1.1
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Fiche de sécurité	**Date d'émission**	11/06/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G3_HSE

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	07/03/2026	A. Essadeq	Création du document
1.1	11/05/2026	A. Essadeq	Corrections après relecture croisée du binôme
1.1	11/06/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_accès_restreint_G3
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Fiche de sécurité - levage et manutention du groupe

1. Domaine d'application

Cette fiche couvre toute opération de levage, de deplacement ou de manutention du groupe de pompage PX-250-H et de ses sous-ensembles (moteur, corps de pompe, accouplement). Elle s'applique aux interventions de montage, de remplacement et de mise en rebut.

> *La masse totale du groupe en ordre de marche est de 640 kg. Le moteur seul pese 310 kg, le corps de pompe 180 kg et l'accouplement 18 kg. Aucune manutention manuelle au-delà de 25 kg n'est autorisée.*

2. Risques identifiés

Risque	Source	Gravité	Mesure de prévention
Chute de charge	epingle mal verrouillee, elingue usée	mortelle	contrôle des accessoires avant chaque levage, zone interdite balisee
Ecrasement des membres	charge posee sur cales instables	grave	cales boisees ou chandelles, jamais de blocs de maconnerie
Renversement du groupe	centre de gravité mal evalue	grave	levage par les quatre points prevus, jamais par l'arbre ni par la tuyauterie
Manutention manuelle	port de pièces lourdes	modérée	transpalette ou palan obligatoire au-delà de 25 kg
Heurt de tuyauterie en charge	residus de pression	grave	purge et consignation prealable selon fiche_secu_consignation_pompe

3. Moyens de levage

Le levage s'effectue par les quatre oreilles de levage usinees dans le châssis, à l'aide d'un palonnier et d'elingues textiles de charge admissible unitaire 2 t. Le palan doit être vérifié annuellement et son carnet de contrôle disponible sur site.

4. Équipements de protection

- Casque avec jugulaire, chaussures de sécurité S3, gants anti-coupure.
- Gilet haute visibilite et, en zone de circulation, protection auditive.
- Harnais uniquement si l'opération implique un travail en hauteur.
- Aucun bijou, aucune boucle pendante à proximité d'une charge suspendue.

5. Conduite en cas d'incident

En cas de chute de charge, la zone est immédiatement interdite, la charge n'est pas reprise à la main et le responsable HSE est alerte. Toute personne exposee est orientee vers le service de sante au travail, même en l'absence de lesion apparente.