
40 pont

Az országos szinten működő Bit-Byte Kft. hálózatának tervezésével bízták meg. A vállalat jelenleg három telephellyel rendelkezik, három különböző városban. Az Ön feladata, hogy a megadott tervek és elváráslista alapján szimulációs programmal elkészítse, konfigurálja a vállalat teszthálózatát.



Beállítások

- 1. Töltse be a teszt_halozat.pkt állományt a szimulációs programba! A teszthálózat már tartalmazza a vállalat összes hálózati eszközét és az internet szimulálására szolgáló eszközöket. Ez utóbbiak már beállításra kerültek. A vállalati eszközök részleges konfigurációval már rendelkeznek, Önnek csak a feladatokban leírt módosításokat kell elvégeznie.
- 2. Az RTR_SOPRON forgalomirányító és a WF_SOPRON vezeték nélküli forgalomirányító közti kapcsolaton a 172.30.35.0/30 hálózatot használják. Az RTR_SOPRON forgalomirányító megfelelő interfészére már beállításra került a használni kívánt IP-cím. A hálózat szabad (még fel nem használt) IP-címét a WF_SOPRON eszköz Internet portjának állítsa be! Az eszköznél állítsa be a megfelelő alapértelmezett átjárót is!
- 3. Az RTR_EGER forgalomirányító helyi hálózatában a megrendelő a 192.168.13.0/24 privát címtartományt szeretné használni. A két VLAN számára VLSM használatával a lehető leghatékonyabban alakítson ki alhálózatokat, a következő IP-cím igények figyelembevételével:

VLAN száma	VLAN neve	Igényelt IP-címek száma	
13	PC	58	
23	PRINTER	11	

Az ipcimzes.txt fájlban a példához hasonló módon rögzítse számolásának eredményét!

Ha nem tudja elvégezni az alhálózat-számolást, akkor a továbbiakban a következő IP-címekkel dolgozzon:

VLAN száma	VLAN neve	Hálózat cím	Netmaszk
13	PC	10.10.10.0	255.255.255.128
23	PRINTER	10.20.20.0	255.255.255.128

- 4. Az RTR_EGER forgalomirányítón hozza létre a szükséges alinterfészeket úgy, hogy az alinterfész azonosítója egyezzen meg a használt VLAN azonosító számával! Az alinterfészekre állítsa be a megfelelő hálózat első kiosztható IP-címét!
- 5. Az SW1_EGER kapcsolón hozza létre a VLAN 13-at és a VLAN 23-at, és a fenti táblázat alapján állítsa be a VLAN-oknak a PC és a PRINTER nevet! (Az SW2_EGER kapcsolón már léteznek a szükséges VLAN-ok.)
- 6. Az SW1_EGER és az SW2_EGER kapcsolókon a csatlakozó végberendezések által használt portok hozzáférési portok legyenek és a megfelelő VLAN-ba kerüljenek!
- 7. Az SW1_EGER és az SW2_EGER kapcsolókon, ahol szükséges, használjon trönk portot, hogy a hálózat működőképes legyen!
- 8. Az SW2_EGER kapcsoló Nyomtato klienshez csatlakozó portján engedélyezzen portvédelmet úgy, hogy csak a jelenleg csatlakozó eszköz számára legyen engedélyezve a kapcsolat! A portvédelem beállításakor a Nyomtato fizikai címét statikusan rögzítse, viszont a portvédelem többi beállítását hagyja alapértelmezetten, tehát ha más fizikai című eszköz használja a portot, akkor az kapcsoljon le!
- 9. A Nyomtato kliensnek statikusan állítsa be a megfelelő hálózat utolsó kiosztható IP-címét, a megfelelő alapértelmezett átjárót és DNS kiszolgálót: *25.36.14.254*!
- 10. A PC VLAN számára hozzon létre egy DHCP hatókört az RTR EGER forgalomirányítón:
 - a. Biztosítsa az összes szükséges paraméter átadását!
 - b. A DNS szolgáltatást a 25.36.14.254 IP-című szerver biztosítja!
 - c. A kiosztható tartomány első 13 címét ne oszthassa ki a DHCP kiszolgáló!

Állítsa be a PC VLAN számítógépeit a dinamikus IP-cím használatához!

- 11. Az RTR_PEST forgalomirányítón vegyen fel az internet (ISP) felé vezető alapértelmezett statikus útvonalat! A megadásnál használja a kimenő interfész azonosítóját!
- 12. Az IPv4-es forgalom irányításához OSPF protokollt használnak a következők szerint:
 - a. Az RTR_EGER forgalomirányítón hirdesse az összes közvetlenül csatlakozó hálózatot a 0-ás területben!
 - b. Az RTR_EGER forgalomirányítón a forgalomirányítási információk küldésére nem használt (al)interfészeket állítsa be passzívnak!
 - c. Az RTR_PEST forgalomirányítón nem került hirdetésre az internet (ISP) felé vezető útvonal, mert a külső hálózat felé történő csomagtovábbításkor a forgalomirányító az előző feladatban létrehozott alapértelmezett útvonalat használja. Az RTR_PEST forgalomirányítón futó OSPF folyamat kiegészítésével érje el, hogy a többi forgalomirányító is megtanulhassa az előző feladatban létrehozott alapértelmezett útvonalat!

- d. Az RTR_PEST és az RTR_SOPRON forgalomirányítókon már elvégezték az OSPF protokoll beállítását, de az RTR_PEST forgalomirányítón egy hibát vétettek a konfigurációban, ami miatt a forgalomirányító nem képes szomszédsági viszony kialakítására. Keresse meg és hárítsa el az RTR_PEST forgalomirányító OSPF konfigurációjában található hibát!
- e. Ellenőrizze, hogy kialakult-e szomszédsági viszony a forgalomirányítók között!
- 13. A WF_SOPRON vezeték nélküli forgalomirányítón állítsa át az SSID értékét *SOPRONwifi*-re, és állítson be WPA2 hitelesítést AES titkosítással és *SPRN8779* jelszóval!
- 14. A WF_SOPRON vezeték nélküli forgalomirányító belső (LAN) IP-címének állítsa be a 192.168.23.0/26 hálózat első kiosztható címét!
- 15. A WF_SOPRON vezeték nélküli forgalomirányító DHCP szolgáltatását konfigurálja úgy, hogy a csatlakoztatott kliensek a *192.168.23.30 192.168.23.60* közötti IP-címeket kaphassák meg, és kapják meg a megfelelő DNS kiszolgáló IP-címét (*25.36.14.254*) is!
- 16. Cserélje ki a Laptop kliens hálózati kártyáját olyanra, amely képes vezeték nélküli kapcsolat kialakítására, majd csatlakoztassa a vezeték nélküli klienseket (Tablet, Laptop) a WF SOPRON eszközhöz!
- 17. Az RTR_PEST forgalomirányítón állítson be statikus NAT szolgáltatást, amellyel biztosítja, hogy az SRV_PEST szerver kívülről (a Teszt_PC-ről) a *185.65.4.4/24* IP-címmel legyen elérhető!
- 18. Az RTR_PEST forgalomirányítón állítson be dinamikus túlterheléses NAT (PAT) szolgáltatást, amellyel biztosítja, hogy a teljes belső hálózatot elhagyó csomagok forráscíme az RTR_PEST forgalomirányító külső (ISP-hez csatlakozó) interfészének IP-címére forduljon le!
- 19. Az SRV_PEST szerver számára az internet (ISP) irányából IPv6-os elérést is kell biztosítani. Ehhez az RTR_PEST forgalomirányítón az alábbiak szerint állítson be IPv6-címeket:
 - a. Serial0/0/0 interfészének globális IPv6-címe 3323::2/64 legyen!
 - b. GigbitEthernet0/1 interfészének globális IPv6 címe 2001:DB8:ACAD:40::1/64, link-local címe FE80::1 legyen!
- 20. Az RTR_PEST forgalomirányítón vegyen fel alapértelmezett IPv6 útvonalat az internet (ISP) irányába a *3323::1* következő ugrás cím használatával!
- 21. Az SRV_PEST szervernek állítsa be a *2001:DB8:ACAD:40::FF/64* IPv6-címet! Az alapértelmezett átjáró a forgalomirányító link-local címe legyen!
- 22. A forgalomirányítókon és a kapcsolókon mentse el a konfigurációt, hogy azok újraindítás után is megőrizzék a beállításokat!

Hálózat működésének tesztelése:

- A forgalomirányítás működik a forgalomirányítók között, a routing táblákban jelennek meg OSPF-től tanult bejegyzések.
- A PC VLAN kliens gépeiről elérhető a www.net.hu (25.36.14.254) és közben a PAT működik.
- A Teszt_PC-ről elérhető a www.pest.hu (185.65.4.4) és közben a statikus NAT működik.
- A Teszt PC-ről elérhető az SRV PEST szerver az IPv6-os címével.