

BLE-CC41-A蓝牙模块

技术手册

v2. 0



一. 概述

BLE-CC41-A蓝牙模块是深圳市博陆科电子 科技有限公司专为智能无线数据传输而打造,采 用美国TI公司CC2541芯片,配置 256Kb 空间, 遵循V4.0 BLE蓝牙规范。支持AT 指令,用户可 根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码 等参数,使用灵活。

本模块支持UART接口,有成本低、体积小、 具功耗低、收发灵敏高等优点,只需配备性少许 的外围元件就能实现其强大功能。



二. 特点:

蓝牙协议: Bluetooth Specification V4.0 BLE, 收发没有字节限制, 空旷环境下和 iphone4s 可以实现 110 米超远距离通信

工作频率: 2.4GHz ISM band

调制方式: GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)

灵 敏 度: <-84dBm at 0.1% BER

传输速率: Asynchronous: 6 kbps Synchronous: 6 kbps

安全特性: Authentication and encryption

支持服务: Central & Peripheral UUID FFE0, FFE1

功 耗: 自动休眠模式下, 待机电流400uA~1.5mA, 传输时8.5mA。

供电电源: +3.3VDC 50mA

外观尺寸: 26.9mm x 13mm x 2.2 mm

蓝牙认证: ROHS REACH

功 能: 主从一体

三. 应用领域:

该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和 PC 机的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。

- ※ 蓝牙车载免提
- ※ 蓝牙 GPS
- ※ 蓝牙无线数据传输;
- ※ 工业遥控、遥测:
- ※ POS 系统,无线键盘、鼠标:
- ※ 交通,井下定位、报警;
- ※ 自动化数据采集系统;
- ※ 无线数据传输; 银行系统;
- ※ 无线数据采集;
- ※ 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
- ※ 智能家居、工业控制;
- ※ 汽车检测设备;

电话: 0755-26509941

网址: www.bolutek.cn



- ※ 电视台的互动节目表决设备;
- ※ 政府路灯节能设备
- ※ 无线 LED 显示屏系统
- ※ 蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄
- ※ 蓝牙打印机
- ※ 蓝牙遥控玩具
- ※ 防丢器、LED 灯控

四. 物理特征:

Operating Frequency Band	2.4GHz ISM band
Bluetooth Specification	BLE4.0
Output Power Class	Class 2
Operating Voltage	3.3V
Host Interface	UART
Memory Size	256KB
Dimension	27mm (L) x 13 (W) mm x 2mm (H)

五. 电气特征:


Absolute Maximum Ratings		
Rating	Min	Max
Storage temperature	-40°C	+125℃
Supply voltage: VBAT	-0.3V	3.9V
Other terminal voltages	VSS-0.4V	VDD+0.4V

Recommended Operating Conditions		
Operating Condition	Min	Max
Operating temperature range	-40°C	+85°C
Supply voltage: VBAT	2.0V	3.6V

电话: 0755-26509941 Page 3 of 7



六.应用电路图:



七. 管脚功能描述:

管脚序号	管脚名称	管脚说明
1	UART_TX	串口数据输出
2	UART_RX	串口数据输入
3	UART_CTS	串口清除发送
4	UART_RTS	串口请求发送
5	NC	悬空
6	NC	悬空
7	P2_2	调试时钟口
8	P2_1	调试数据口
9	P2_0	可编程输入输出口

电话: 0755-26509941

网址: www.bolutek.cn




UTEK		
NC	悬空	
RESETB	低电平复位,至少5ms	
VCC	电源 V3.3	
GND	地	
GND	地	
SDA	数据口	
NC	悬空	
SDL	时钟口	
GND	地	
GND	地	
P1_3	SW1 系统按键,见其他配置	
P1_2	LED 管脚,见其他配置	
P1_1	主机中断指示口,空闲为低,连接上为高	
P1_0	可编程输入输出口	
P0_7	软/硬件主从设置选择口	
P0_6	硬件主从模式设置口	
P0_5	可编程输入输出口	
P0_4	可编程输入输出口	
P0_3	可编程输入输出口	
P0_2	可编程输入输出口	
P0_1	可编程输入输出口	
P0_0	可编程输入输出口	
	NC RESETB VCC GND GND SDA NC NC NC NC NC SDL GND GND GND P1_3 P1_2 P1_1 P1_0 P0_7 P0_6 P0_5 P0_4 P0_3 P0_2 P0_1	

电话: 0755-26509941 Page 5 of 7



八. 外形尺寸:



九. 主从设置及其他配置

模块主从模式设置:

BLE-CC41-A 蓝牙模块同时支持软/硬件设置主从模式,具体方法如下:

27脚——软/硬件主从设置口:置低(或悬空)为硬件设置主从模式,置 3.3V 高电平为软件设置主从模式;如选择硬件设置主从模式,可通过 28脚 进行设置;如果选择软件设置主从模式,可以通过 AT 命令查询和设置,具体方法参考《BLE-CC41-A蓝牙模块AT指令集》。

28脚——硬件主从设置口: 3.3V高电平设置主模式,接地或悬空设置从模式。



状态指示LED:P1 2 24脚

用于指示蓝牙模块所处状态,LED 灯闪烁方式与蓝牙模块状态对应见下表:

模式	LED 显示	模块状态
子掛子	均匀慢速闪烁(300ms-on,300ms-off)	搜索及连接中
主模式	长亮	建立连接
从模式	均匀慢速闪烁(800ms-on,800ms-off)	等待配对
外俁八	长亮	建立连接

模块休眠设置

只有在从模式下模块休眠才有意义,在从模式下通过串口发送"AT+SLEEP\r\n",如无意外,模块将返回"+SLEEP\r\nOK\r\n"并进入休眠状态,此状态为可发现可连接状态。

唤醒模块设置

有三种方式:

方法一: 您可以通过发送长度 80 左右的字符串来激活模块。发送的这个激活字符串不能包含AT 指令,成功唤醒后,串口将会输出"+WAKE\r\nOK\r\n"字符串。方法二: 短按系统按键 SW1。

方法三:直接配对连接。

系统按键管脚(P1 3)说明

P1 3为输入管脚, 短按控制, 可以实现以下功能:

1、模块处于休眠状态时:

模块将被唤醒至正常状态,成功唤醒后,串口将会输出"+WAKE\r\nOK\r\n字符串。

2、模块处于连接状态时:

模块会主动发起断开连接请求。

十. LAYOUT 注意事项

BLE-CC41-A蓝牙模块工作在2.4G 无线频段,应尽量避免各种因素对无线收发的影响,注意以下几点:

- 1、包围蓝牙模块的产品外壳避免使用金属,当使用部分金属外壳时,应尽量让模块天线部分远离金属部分。
- 2、产品内部金属连接线或者金属螺钉,应尽量远离模块天线部分。
- 3、模块天线部分应靠载板PCB 四围放置,不允许放置于板中,且天线下方载板铣空,与天线平行的方向,不允许铺铜或走线。直接把天线部分直接露出载板,也是比较好的选择。
- 4、模块下方尽量铺大片GND, 走线尽量往外围延伸。
- 5、建议在基板上的模块贴装位置使用绝缘材料进行隔离,例如在该位置放一个整块的丝印(TopOverLay)

十一. 联系我们

深圳市博陆科电子科技有限公司

电话: 0755-26509941

传真: 0755-26509942

地址:深圳市宝安区互联网产业基地 A 区 B 栋

网址: www.bolutek.cn

Email: sales@bolutek.com

电话: 0755-26509941 网址: www.bolutek.cn Page 7 of 7