

HO GENT

Workshop PLC

IEC-61131-3 Structured Text



IEC 61 131

- IEC standaard voor programmable controllers
- snelle en brede adoptie
- structureel en object georiënteerd programmeren



IEC 61 131

- Part 1: General Information
- Part 2: Equipment requirements & test
- Part 3: Programming Languages
- Part 4: User Guidelines
- Part 5: Communications
- Part 6: Funtional Safety
- Part 7: Fuzzy Control Programming
- Part 8: Guidelines for the application and implementation of programming languages
- Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators



- Part 1: General Information
- Part 2: Equipment requirements & test

Part 3: Programming Languages

- Part 4: User Guidelines
- Part 5: Communications
- Part 6: Funtional Safety
- Part 7: Fuzzy Control Programming
- Part 8: Guidelines for the application and implementation of programming
 - languages
- Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators



- 6 programmeertalen
- door elkaar te gebruiken
- niet alle talen moeten geïmplementeerd worden om aan de standaard te voldoen



- Ladder (LD)
- Function Block Diagram (FBD)
- Continuous Function Chart (CFC)
- Structured Text (ST)
- Instruction List (IL)
- Sequential Function Chart (SFC)




- Ladder (LD)
- Function Block Diagram (FBD)
- Continuous Function Chart (CFC)
- Structured Text (ST)
- Instruction List (IL)
- Sequential Function Chart (SFC)



- Resource
- Task
- Program Organisation Unit (POU)
 - Program
 - Function Block
 - Function





HO GENT

DataTypes

- BOOL
- BYTE / WORD / DWORD / LWORD
- SINT / INT / DINT / LINT / ... / UINT...
- REAL / LREAL
- TIME / DATE
- CHAR / STRING
- WCHAR / WSTRING
- array / struct / enum
- functieblok




Variabele scope

- temp / lokaal / globaal
- Input / output / In-Out
- constanten
- retain / persistent




Voorbeeld: ImpulsDelay





ImpulsDelay: Variabelen / Datatypes

```
FUNCTION BLOCK ImpulsDelay
     VAR INPUT
         In : BOOL;
          Delay: TIME := T#5s;
     END VAR
 6
     VAR OUTPUT
         Out : BOOL;
8
     END VAR
9
     VAR
1.0
          timer: TON;
     END VAR
```






ImpulsDelay: Ladder (LD)

```
timer
  Out
                                                                           nextOut
                TON
                                                                             -((R))
  Ιn
                prevIn
                                Out
                                                                           nextOut
                                                                             (R)
  Ιn
                prevIn
                                Out
                                                                           nextOut
                                                                             (s)
nextOut
                                                                             Out
                                                                           prevIn
  Ιn
```




ImpulsDelay: Function Block Diagram (FBD)






ImpulsDelay: Continuous Function Chart (CFC)





ImpulsDelay: Sequential Function Chart (SFC)





ImpulsDelay: Instruction List (IL)

1		CAL		timer(
			IN:=	
			PT:=	Delay)
2		LD		In
		ANDN		prevIn
		ANDN		Out
		S		nextOut
3		LD		In
		ANDN		prevIn
		AND		Out
		R		nextOut
4		LD		timer.Q
		R		nextOut
5		LD		nextOut
		ST		Out
6		LD		In
		ST		prevIn



ImpulsDelay: Structured Text (ST)

```
timer(In := Out, PT := Delay);
 2
     IF In AND NOT prevIn THEN
          Out := NOT Out;
 4
 5
     END IF;
 6
     IF timer.Q THEN
          Out := FALSE;
     END IF;
10
11
     prevIn := In;
```



- hogere tekstuele programmeertaal
- ± pascal syntax
- instructies worden sequentieel uitgevoerd



Commentaar

```
// here be dragons

(*
Dear maintainer,
Once you're done trying to optimize this routine, and you have realized
what a terrible mistake that was, please increment the following counter
as a warning to the next guy:

total_hours_wasted_here = 42
*)
```



Variabelen / Datatypes

• identiek voor alle IEC 61 131 – 3 programmeertalen



Statements

- eindigt altijd met een ;
- leeg
- variabele
- toekenning
- functie(-block) aanroep
- conditionele structuren
- samengestelde statements



Toekenning

- <variabele><toekenning><expressie><;>
- van rechts naar links!
- datatypes respecteren!
- :=
- S=
- R=



Expressies

- 33
- switch1
- sqrt(25)
- a AND b
- 1 * (2 + 5)
- out := in1

constante

variabele

functieaanroep

bewerking

samengestelde bewerking

toekenning



Constanten

- True
- 0
- WORD#16#2EF1
- BYTE#2#01010101
- INT#12
- 3.14
- 'Hello World'



Booleaanse Operatoren

- AND
- OR
- NOT
- XOR



Rekenkundige Operatoren

- +
- _
- *
- **
- /
- MOD



Comparatoren

- =
- <>
- <
- <=
- >
- >=



Functies

- <naam functie><(>[arg1[,arg2]]<)>
 - NEG, INC, DEC, TRUNC, FRAC, ABS, FLOOR, SQR, SQRT, LN, LOG, EXP, EXPT
 - SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN
 - MIN, MAX
 - EQ, NE, GT, GE, LT, LE
 - ROL, ROR, SHL, SHR
 - CONCAT, DELETE, FIND, INSERT, LEFT, LEN, MID, REPLACE, RIGHT
 - TO_TYPE, TYPE_TO_TYPE
 - TIME
 - ...




Volgorde bewerkingen

- ()
- functie aanroep
- -, NOT
- <, <=, >, >=
- =, <>
- AND
- XOR
- OR



Oefening 1.1: ImpulsRelais




```
Out := Out XOR (in AND NOT prevIn);
prevIn := In;
```



Oefening 3.1: Conveyor - manueel


manuele mode vraagt om een puur booleaanse oplossing met een gewone toekenning





Oefening 3.1: Conveyor - automatisch

 automatische mode is dan weer een typisch probleem om op te lossen met set/reset







Oefening 3.1: Conveyor - volledig

- manuele en automatische werking samenvoegen lukt niet zomaar.
 Je kan immers geen set/reset en gewone toekenning door elkaar gebruiken
- Het vraagt dus wat knip en plakwerk...



Oefening 3.1: Conveyor







Oefening 3.1: Conveyor

```
MotorLeft S= Left AND NOT MotorRight;
MotorRight S= Right AND NOT MotorLeft;

MotorLeft R= (Auto AND SensorLeft) OR (NOT Auto AND NOT Left);
MotorRight R= (Auto AND SensorRight) OR (NOT Auto AND NOT Right);

MotorLeft R= NOT Stop;
MotorRight R= NOT Stop;
```



Functieblok aanroep

in tegenstelling tot functies moet er voor een functieblok een variabele aangemaakt worden => instantie van die functieblok




Functieblok aanroep

in tegenstelling tot functies moet er voor een functieblok een variabele aangemaakt worden => instantie van die functieblok

die variabele gedraagt zich als een struct met daaronder alle in-, uit- en interne variabelen die de functieblok nodig heeft om te kunnen functioneren



Voorbeeld: Timer





Device.Application.PLC_PRG			
Expression	Туре	Value	Prepared value
motor	BOOL	FALSE	
	TON		
¥∳ IN	BOOL	FALSE	
¥ ∌ PT	TIME	T#0ms	
™	BOOL	FALSE	
™ ET	TIME	T#0ms	



Functieblok aanroep

Variabelen in een struct zijn individueel aanspreekbaar. Op die manier kunnen de in- en uitgangen van een functieblok aangestuurd en afgevraagd worden.



Voorbeeld: Timer






Functieblok aanroep

MAAR:

Daarmee is de functieblok zelf nog niet opgeroepen, en dus de achterliggende code nog niet uitgevoerd.



Voorbeeld: Timer






Functieblok aanroep

aansturen van ingangen en afvragen van uitgangen kan gecombineerd worden met de functieaanroep



Voorbeeld: Timer





Voorbeeld: Timer





Functieblok aanroep

LET OP met de volgorde van de verschillende instructies!



Voorbeeld: Set-Reset


```
latch.SET := True;
latch();
lamp := latch.Q1;
```



```
lamp := latch.Q1;
latch();
latch.SET := True;
```



Oefening 2.1: Puls Timer met Reset



Oefening 2.1: Puls Timer met Reset

```
trigger.CLK := In;
trigger();
Out S= trigger.Q;
timer.IN := Out;
timer.PT := PT;
timer();
ET := timer.ET;
Out R= timer.Q OR Reset;
```



Oefening 2.1: Puls Timer met Reset

```
trigger(CLK := In);
Out S= trigger.Q;
timer(IN := Out, PT := PT, ET => ET);
Out R= timer.Q OR Reset;
```



Conditionele Structuren

- (blokken) code 0, 1 of meerdere keren uitvoeren
- IF, CASE
- FOR, WHILE, REPEAT
- LET OP: Lussen MOETEN in één cyclus kunnen uitgevoerd worden!!



IF structuur

```
IF <booleaanse expressie> THEN
   ;
ELSIF <booleaanse expressie> THEN
   ;
ELSE
   ;
END_IF;
```



```
Out := Out XOR (In AND NOT prevIn);
prevIn := In;
IF In AND NOT prevIn THEN
Out := NOT Out;
END_IF;
prevIn := In;
```



Oefening 3.2: Conveyor

```
MotorLeft S= Left AND NOT MotorRight;
MotorRight S= Right AND NOT MotorLeft;

MotorLeft R= (Auto AND SensorLeft) OR (NOT Auto AND NOT Left);
MotorRight R= (Auto AND SensorRight) OR (NOT Auto AND NOT Right);

MotorLeft R= NOT Stop;
MotorRight R= NOT Stop;
```



CASE structuur

```
CASE <integer variabele> OF
<const int>:
   ;
<const int>:
   ;
ELSE
   ;
END_CASE;
```



FOR structuur

```
FOR <int var> := <int exp> TO <int exp> BY <int exp> DO
   ;
END_FOR;
```



WHILE structuur

```
WHILE <boolean expression> DO
   ;
END_WHILE;
```



WHILE structuur

```
REPEAT

;
UNTIL <boolean expression>
END_WHILE;
```



Conditionele structuren - Lussen

Wat gebeurt er indien je d.m.v. een lus wacht totdat een ingang van toestand veranderd?

```
MotorRight := False;
WHILE NOT Right DO
   ;
END_WHILE;
MotorRight := True;
WHILE NOT SensorRight DO
   ;
END_WHILE;
MotorRight := False;
```




Finite State Machines

- meerdere toestanden
- per cyclus wordt slechts 1 toestand uitgevoerd
- transities met booleaanse voorwaarden om van toestand te veranderen
- ideaal voor sequentiële oefeningen
- grafisch → Sequential Function Charts



Finite State Machines

de structuur van een programma kan grafisch voorgesteld worden d.m.v. een toestanden diagram






Finite State Machines

toestanden worden voorgesteld d.m.v. eilanden.


De FSM "bevindt" zich altijd in exact 1 toestand





Finite State Machines


In iedere toestand geven we weer wat moet uitgevoerd worden wanneer de finite state machine zich in die toestand bevind.





Finite State Machines

tussen de toestanden zijn transities getekend. Van zodra de voorwaarde van een vertrekkende pijl in de huidige toestand waar is, verspringt de FSM naar de volgende toestand





Oefening 1.3 – ImpulsRelais

STAP 1

definieer – naast alle andere variabelen – een interne variabele "state" van het type INT

```
VAR_INPUT
In: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Out: BOOL;
END_VAR
VAR
state: INT;
END_VAR
```




Oefening 1.3 – ImpulsRelais

STAP 2

- programmeer een CASE structuur.
- voorzie evenveel cases als er toestanden zijn in het toestanden diagram
- geef de initiële toestand waarde 0





```
CASE state OF
0:
    ;
1:
    ;
2:
    ;
END_CASE;
```




Oefening 1.3 – ImpulsRelais

STAP 3

• programmeer in de verschillende cases de code die in die betreffende toestand moet uitgevoerd worden





```
CASE state OF
0:
   ;
1:
   ;
2:
   Out := NOT Out;
END_CASE;
```




Oefening 1.3 – ImpulsRelais

STAP 4


- transities programmeer je in de toestand waar de pijl vertrekt
- een transitie programmeren is zoveel als de variabele state gelijk stellen aan het nummer van de volgende toestand
- indien er een voorwaarde gekoppeld is aan de transitie dan programmeer je deze in een IF structuur






```
CASE state OF
0:
    IF In = False THEN
        state := 1;
    END_IF;
1:
    ;
2:
    Out := NOT Out;
END_CASE;
```





```
CASE state OF
0:
    IF In = False THEN
        state := 1;
    END_IF;
    IF In = True THEN
        state := 2;
    END_IF;
    Out := NOT Out;
END_CASE;
```





```
CASE state OF
0:
    IF In = False THEN
        state := 1;
    END_IF;
    IF In = True THEN
        state := 2;
    END_IF;
    Out := NOT Out;
    state := 0;
END_CASE;
```



Oefening 2.2 – Puls Timer met Reset


Indien je in een FSM een andere functieblok wil gebruiken dan:

- roep je de functieblok aan BUITEN de case structuur
- schrijven naar de ingangen, afvragen van de uitgangen doe je in de case structuur



Oefening 2.2 – Puls Timer met Reset

```
timer(PT := PT, ET => ET);
```



```
timer(PT := PT, ET => ET);
CASE state OF
    0:
        Out := FALSE;
        timer.IN := FALSE;
        IF In = FALSE THEN
            state := 1;
        END IF
   1:
        IF timer.Q OR Reset THEN
            state := 0;
        ELSIF In = TRUE THEN
            state := 2;
        END IF
    2:
        Out := TRUE;
        timer.IN := TRUE;
        IF timer.Q OR Reset THEN
            state := 0;
        ELSIF In = FALSE THEN
            state := 1;
        END IF
END CASE
```



Oefening 4.1 – Blokken groeperen

- ideale oefening om sequentieel op te lossen
- ontwerp het toestanden diagram al programmerend / debuggen
- veel eenvoudige toestanden ↔ beperkt aantal complexere
- vermijd counters en flank detectoren

oefening baart kunst

