

# HO GENT

# Workshop PLC

IEC-61131-3 Structured Text



#### IEC 61 131

- IEC standaard voor programmable controllers
- snelle en brede adoptie
- structureel en object geörienteerd programmeren



#### IEC 61 131

- Part 1: General Information
- Part 2: Equipment requirements & test
- Part 3: Programming Languages
- Part 4: User Guidelines
- Part 5: Communications
- Part 6: Funtional Safety
- Part 7: Fuzzy Control Programming
- Part 8: Guidelines for the application and implementation of programming languages
- Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators



- Part 1: General Information
- Part 2: Equipment requirements & test

# Part 3: Programming Languages

- Part 4: User Guidelines
- Part 5: Communications
- Part 6: Funtional Safety
- Part 7: Fuzzy Control Programming
- Part 8: Guidelines for the application and implementation of programming
  - languages
- Part 9: Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators



- 6 programmeertalen
- door elkaar te gebruiken
- niet alle talen moeten geïmplementeerd worden om aan de standaard te voldoen



- Ladder (LD)
- Function Block Diagram (FBD)
- Continuous Function Chart (CFC)
- Structured Text (ST)
- Instruction List (IL)
- Sequential Function Chart (SFC)




- Ladder (LD)
- Function Block Diagram (FBD)
- Continuous Function Chart (CFC)
- Structured Text (ST)
- Instruction List (IL)
- Sequential Function Chart (SFC)



- Resource
- Task
- Program Organisation Unit (POU)
  - Program
  - Function Block
  - Function





# HO GENT

#### DataTypes

- BOOL
- BYTE / WORD / DWORD / LWORD
- SINT / INT / DINT / LINT / ... / UINT...
- REAL / LREAL
- TIME / DATE
- CHAR / STRING
- WCHAR / WSTRING
- array / struct / enum
- functieblok




Variabele scope

- temp / lokaal / globaal
- Input / output / In-Out
- constanten
- retain / persistent




Voorbeeld: ImpulsDelay





ImpulsDelay: Variabelen / Datatypes

```
FUNCTION BLOCK ImpulsDelay
     VAR INPUT
         In : BOOL;
          Delay: TIME := T#5s;
     END VAR
 6
     VAR OUTPUT
         Out : BOOL;
8
     END VAR
9
     VAR
1.0
          timer: TON;
     END VAR
```






ImpulsDelay: Ladder (LD)

```
timer
  Out
                                                                           nextOut
                TON
                                                                             -((R))
  Ιn
                prevIn
                                Out
                                                                           nextOut
                                                                             (R)
  Ιn
                prevIn
                                Out
                                                                           nextOut
                                                                             (s)
nextOut
                                                                             Out
                                                                           prevIn
  Ιn
```




ImpulsDelay: Function Block Diagram (FBD)






ImpulsDelay: Continuous Function Chart (CFC)





ImpulsDelay: Sequential Function Chart (SFC)





ImpulsDelay: Instruction List (IL)

1		CAL		timer(
			IN:=	
			PT:=	Delay)
2		LD		In
		ANDN		prevIn
		ANDN		Out
		S		nextOut
3		LD		In
		ANDN		prevIn
		AND		Out
		R		nextOut
4		LD		timer.Q
		R		nextOut
5		LD		nextOut
		ST		Out
6		LD		In
		ST		prevIn



ImpulsDelay: Structured Text (ST)

```
timer(In := Out, PT := Delay);
 2
     IF In AND NOT prevIn THEN
          Out := NOT Out;
 4
 5
     END IF;
 6
     IF timer.Q THEN
          Out := FALSE;
     END IF;
10
11
     prevIn := In;
```



- hogere tekstuele programmeertaal
- ± pascal syntax
- instructies worden sequentieel uitgevoerd



#### Commentaar

```
// here be dragons

(*
Dear maintainer,
Once you're done trying to optimize this routine, and you have realized
what a terrible mistake that was, please increment the following counter
as a warning to the next guy:

total_hours_wasted_here = 42
*)
```



Variabelen / Datatypes

• identiek voor alle IEC 61 131 – 3 programmeertalen



#### **Statements**

- eindigt altijd met een ;
- leeg
- variabele
- toekenning
- functie(-block) aanroep
- conditionele structuren
- samengestelde statements



# Toekenning

- <variabele><toekenning><expressie><;>
- van rechts naar links!
- datatypes respecteren!
- :=
- S=
- R=



# **Expressies**

- 33
- switch1
- sqrt(25)
- a AND b
- 1 \* (2 + 5)
- out := in1

constante

variabele

functieaanroep

bewerking

samengestelde bewerking

toekenning



#### Constanten

- True
- 0
- WORD#16#2EF1
- BYTE#2#01010101
- INT#12
- 3.14
- 'Hello World'



**Booleaanse Operatoren** 

- AND
- OR
- NOT
- XOR



Rekenkundige Operatoren

- +
- \_
- \*
- \*\*
- /
- MOD



# Comparatoren

- =
- <>
- <
- <=
- >
- >=



#### **Functies**

- <naam functie><(>[arg1[,arg2]]<)>
  - NEG, INC, DEC, TRUNC, FRAC, ABS, FLOOR, SQR, SQRT, LN, LOG, EXP, EXPT
  - SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN
  - MIN, MAX
  - EQ, NE, GT, GE, LT, LE
  - ROL, ROR, SHL, SHR
  - CONCAT, DELETE, FIND, INSERT, LEFT, LEN, MID, REPLACE, RIGHT
  - TO\_TYPE, TYPE\_TO\_TYPE
  - TIME
  - ...




# Volgorde bewerkingen

- ()
- functie aanroep
- -, NOT
- <, <=, >, >=
- =, <>
- AND
- XOR
- OR



# Oefening 1.1: ImpulsRelais




```
Out := Out XOR (in AND NOT prevIn);
prevIn := In;
```



Oefening 3.1: Conveyor - manueel


manuele mode vraagt om een puur booleaanse oplossing met een gewone toekenning





Oefening 3.1: Conveyor - automatisch

 automatische mode is dan weer een typisch probleem om op te lossen met set/reset







Oefening 3.1: Conveyor - volledig

- manuele en automatische werking samenvoegen lukt niet zomaar.
   Je kan immers geen set/reset en gewone toekenning door elkaar gebruiken
- Het vraagt dus wat knip en plakwerk...



## Oefening 3.1: Conveyor







## Oefening 3.1: Conveyor

```
MotorLeft S= Left AND NOT MotorRight;
MotorRight S= Right AND NOT MotorLeft;

MotorLeft R= (Auto AND SensorLeft) OR (NOT Auto AND NOT Left);
MotorRight R= (Auto AND SensorRight) OR (NOT Auto AND NOT Right);

MotorLeft R= NOT Stop;
MotorRight R= NOT Stop;
```



Functieblok aanroep

in tegenstelling tot functies moet er voor een functieblok een variabele aangemaakt worden => instantie van die functieblok




Functieblok aanroep

in tegenstelling tot functies moet er voor een functieblok een variabele aangemaakt worden => instantie van die functieblok

die variabele gedraagt zich als een struct met daaronder alle in-, uit- en interne variabelen die de functieblok nodig heeft om te kunnen functioneren



## Voorbeeld: Timer





Device.Application.PLC_PRG			
Expression	Туре	Value	Prepared value
motor	BOOL	FALSE	
	TON		
¥∳ IN	BOOL	FALSE	
¥ <b>∌</b> PT	TIME	T#0ms	
<b>™</b>	BOOL	FALSE	
<b>™</b> ET	TIME	T#0ms	



Functieblok aanroep

Variabelen in een struct zijn individueel aanspreekbaar. Op die manier kunnen de in- en uitgangen van een functieblok aangestuurd en afgevraagd worden.



Voorbeeld: Timer






Functieblok aanroep

### MAAR:

Daarmee is de functieblok zelf nog niet opgeroepen, en dus de achterliggende code nog niet uitgevoerd.



Voorbeeld: Timer






Functieblok aanroep

aansturen van ingangen en afvragen van uitgangen kan gecombineerd worden met de functieaanroep



Voorbeeld: Timer





Voorbeeld: Timer





Functieblok aanroep

LET OP met de volgorde van de verschillende instructies!



Voorbeeld: Set-Reset


```
latch.SET := True;
latch();
lamp := latch.Q1;
```



```
lamp := latch.Q1;
latch();
latch.SET := True;
```



# Oefening 2.1: Puls Timer met Reset



Oefening 2.1: Puls Timer met Reset

```
trigger.CLK := In;
trigger();
Out S= trigger.Q;
timer.IN := Out;
timer.PT := PT;
timer();
ET := timer.ET;
Out R= timer.Q OR Reset;
```



Oefening 2.1: Puls Timer met Reset

```
trigger(CLK := In);
Out S= trigger.Q;
timer(IN := Out, PT := PT, ET => ET);
Out R= timer.Q OR Reset;
```



Conditionele Structuren

- (blokken) code 0, 1 of meerdere keren uitvoeren
- IF, CASE
- FOR, WHILE, REPEAT
- LET OP: Lussen MOETEN in één cyclus kunnen uitgevoerd worden!!



IF structuur

```
IF <booleaanse expressie> THEN
   ;
ELSIF <booleaanse expressie> THEN
   ;
ELSE
   ;
END_IF;
```



```
Out := Out XOR (In AND NOT prevIn);
prevIn := In;
IF In AND NOT prevIn THEN
Out := NOT Out;
END_IF;
prevIn := In;
```



## Oefening 3.2: Conveyor

```
MotorLeft S= Left AND NOT MotorRight;
MotorRight S= Right AND NOT MotorLeft;

MotorLeft R= (Auto AND SensorLeft) OR (NOT Auto AND NOT Left);
MotorRight R= (Auto AND SensorRight) OR (NOT Auto AND NOT Right);

MotorLeft R= NOT Stop;
MotorRight R= NOT Stop;
```



### **CASE** structuur

```
CASE <integer variabele> OF
<const int>:
   ;
<const int>:
   ;
ELSE
   ;
END_CASE;
```



FOR structuur

```
FOR <int var> := <int exp> TO <int exp> BY <int exp> DO
   ;
END_FOR;
```



### WHILE structuur

```
WHILE <boolean expression> DO
   ;
END_WHILE;
```



### WHILE structuur

```
REPEAT

;
UNTIL <boolean expression>
END_WHILE;
```



Conditionele structuren - Lussen

Wat gebeurt er indien je d.m.v. een lus wacht totdat een ingang van toestand veranderd?

```
MotorRight := False;
WHILE NOT Right DO
   ;
END_WHILE;
MotorRight := True;
WHILE NOT SensorRight DO
   ;
END_WHILE;
MotorRight := False;
```




### **Finite State Machines**

- meerdere toestanden
- per cyclus wordt slechts 1 toestand uitgevoerd
- transities met booleaanse voorwaarden om van toestand te veranderen
- ideaal voor sequentiële oefeningen
- grafisch → Sequential Function Charts



**Finite State Machines** 

de structuur van een programma kan grafisch voorgesteld worden d.m.v. een toestanden diagram






**Finite State Machines** 

toestanden worden voorgesteld d.m.v. eilanden.


De FSM "bevindt" zich altijd in exact 1 toestand





**Finite State Machines** 


In iedere toestand geven we weer wat moet uitgevoerd worden wanneer de finite state machine zich in die toestand bevind.





**Finite State Machines** 

tussen de toestanden zijn transities getekend. Van zodra de voorwaarde van een vertrekkende pijl in de huidige toestand waar is, verspringt de FSM naar de volgende toestand





Oefening 1.3 – ImpulsRelais

STAP 1

definieer – naast alle andere variabelen – een interne variabele "state" van het type INT

```
VAR_INPUT
In: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Out: BOOL;
END_VAR
VAR
state: INT;
END_VAR
```




Oefening 1.3 – ImpulsRelais

### STAP 2

- programmeer een CASE structuur.
- voorzie evenveel cases als er toestanden zijn in het toestanden diagram
- geef de initiële toestand waarde 0





```
CASE state OF
0:
    ;
1:
    ;
2:
    ;
END_CASE;
```




Oefening 1.3 – ImpulsRelais

STAP 3

• programmeer in de verschillende cases de code die in die betreffende toestand moet uitgevoerd worden





```
CASE state OF
0:
   ;
1:
   ;
2:
   Out := NOT Out;
END_CASE;
```




Oefening 1.3 – ImpulsRelais

### STAP 4


- transities programmeer je in de toestand waar de pijl vertrekt
- een transitie programmeren is zoveel als de variabele state gelijk stellen aan het nummer van de volgende toestand
- indien er een voorwaarde gekoppeld is aan de transitie dan programmeer je deze in een IF structuur






```
CASE state OF
0:
    IF In = False THEN
        state := 1;
    END_IF;
1:
    ;
2:
    Out := NOT Out;
END_CASE;
```





```
CASE state OF
0:
    IF In = False THEN
        state := 1;
    END_IF;
    IF In = True THEN
        state := 2;
    END_IF;
    Out := NOT Out;
END_CASE;
```





```
CASE state OF
0:
    IF In = False THEN
        state := 1;
    END_IF;
    IF In = True THEN
        state := 2;
    END_IF;
    Out := NOT Out;
    state := 0;
END_CASE;
```



Oefening 2.2 – Puls Timer met Reset


Indien je in een FSM een andere functieblok wil gebruiken dan:

- roep je de functieblok aan BUITEN de case structuur
- schrijven naar de ingangen, afvragen van de uitgangen doe je in de case structuur



## Oefening 2.2 – Puls Timer met Reset

```
timer(PT := PT, ET => ET);
```



```
timer(PT := PT, ET => ET);
CASE state OF
    0:
        Out := FALSE;
        timer.IN := FALSE;
        IF In = FALSE THEN
            state := 1;
        END IF
   1:
        IF timer.Q OR Reset THEN
            state := 0;
        ELSIF In = TRUE THEN
            state := 2;
        END IF
    2:
        Out := TRUE;
        timer.IN := TRUE;
        IF timer.Q OR Reset THEN
            state := 0;
        ELSIF In = FALSE THEN
            state := 1;
        END IF
END CASE
```



Oefening 4.1 – Blokken groeperen

- ideale oefening om sequentieel op te lossen
- ontwerp het toestanden diagram al programmerend / debuggen
- veel eenvoudige toestanden ↔ beperkt aantal complexere
- vermijd counters en flank detectoren

oefening baart kunst

