## **Subroutines**

Subroutines ဆိုတာ assembly program တွေမှာသုံးတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်။ Procedure, routine လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ C program တွေမှာ function တွေကို အသုံးပြုသလိုပဲ assembly program တွေမှာ subroutine တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ Subroutine သုံးခြင်းရဲ့ အဓိက အားသာချက် (၂) ခုကတော့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ problem တစ်ခုကို ပိုပြီးရိုးရှင်းတဲ့ subtask တွေအဖြစ် ဖြိုခွဲခြင်းအားဖြင့် debug လုပ်တာ၊ error ရှာတာ ပိုလွယ်ကူစေပြီး program တစ်ခုမှာ ရေးပြီးသား subtask တစ်ခုကို duplicate လုပ်စရာမလိုပဲ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ခေါ်သုံးလို့ရခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာစေပါတယ်။

C language ရဲ့ function တွေလိုပဲ subroutine တစ်ခုက input arguments တချို့ယူပြီး result တစ်ခု return ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် subroutine တစ်ခုကိုရေးမယ်ဆိုလျှင် သတိထား လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်တွေရှိပါတယ်။

- (၁) <u>Preserve</u> and <u>recover</u> the caller's environment subroutine တစ်ခုက caller နဲ့ဆက်စပ်သော register တွေကို မထိခိုက်၊ မဖျက်ဆီးရပါဘူး။
  - အရင်ဆုံး subroutine စစချင်းမှာ caller ရဲ့ environment ဖြစ်တဲ့ register တွေအား (PUSH လုပ်ခြင်းဖြင့်) stack ထဲကို <u>သိမ်း</u>ရပါတယ်။ အဲ့ဒါမှသာ caller ရဲ့ environment ကို မထိခိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
  - ပြီးမှပဲ subroutine အဆုံးမှာ stack မှာသိမ်းထားတဲ့ register တွေကို (POP လုပ်ပြီး) <u>ထုတ်</u>ရပါတယ်။
- (၂) Subroutine အားလုံးက ARM Embedded application binary interface (EABI) က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံ တစ်ခုကို လိုက်နာရပါမယ်။ ထိုမှသာလျှင် assembly ဖြင့် ရေးထားတဲ့ subroutine တစ်ခုကို C program တစ်ခုကနေ ခေါ်သုံးလို့ရမှာဖြစ်သလို၊ programmer တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် code တွေ share တဲ့နေရာမှာလည်း ပိုအဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

| Register | Usage                | Subroutine | Notes  |  |  |  |
|----------|----------------------|------------|--|--|--|--|
|          |                      | Preserved  |  |  |  |  |
| r0       | Argument 1 and       | No         | If the 1 <sup>st</sup> argument has 64 bits, r1:r0 hold it (r1 |  |  |  |
|          | Return value         |            | is upper word, r0 is bottom word). If the 2 <sup>nd</sup>      |  |  |  |
| r1       | Argument 2           | No         | argument has 64 bits, r3:r2 hold it. If more                   |  |  |  |
| r2       | Argument 3           | No         | than 4 arguments, use the stack. If the return                 |  |  |  |
| r3       | Argument 4           | No         | has 64 bits, then r1:r0 hold it. If the return has             |  |  |  |
|          |                      |            | 128 bits, then r0-r3 hold it.                                  |  |  |  |
| r4       | General-purpose V1   | Yes        |  |  |  |  |
| r5       | General-purpose V2   | Yes        |  |  |  |  |
| r6       | General-purpose V3   | Yes        | Variable registers for holding local variables.                |  |  |  |
| r7       | General-purpose V4   | Yes        |  |  |  |  |
| r8       | General-purpose V5   | Yes        |  |  |  |  |
| r9       | Platform specific/V6 | No         | Usage is platform-dependent.                                   |  |  |  |
| r10      | General-purpose V7   | Yes        |  |  |  |  |
| r11      | General-purpose V8   | Yes        | Variable registers for holding local variables.                |  |  |  |
| r12      | Intra-procedure-call | No         | It holds intermediate values between a                         |  |  |  |
| (IP)     | register             |            | procedure and the sub-procedure it calls.                      |  |  |  |
| r13      | Stack pointer        | Yes        | SP must be the same after a subroutine has                     |  |  |  |
| (SP)     |                      |            | completed.   |  |  |  |
| r14      | Link register        | No         | LR does not have to contain the same value                     |  |  |  |
| (LR)     |                      |            | after a subroutine has completed.                              |  |  |  |
| r15      | Program counter      | N/A        | Do not directly change PC.                                     |  |  |  |
| (PC)     |                      |            |  |  |  |  |

Table: Standard of register usage of a subroutine


Subroutine တစ်ခုကို ခေါ်သုံးဖို့ branch and link (BL) instruction ကို သုံးရပါတယ်။ BL instruction က အလုပ် (၂) ခုလုပ်ပေးပါတယ်။

(၁) BL instruction ရဲ့ကပ်လိုက် instruction ရဲ့ memory address ကို link register (LR) ထဲကိုသိမ်းပါတယ်။ LR မှာရှိတဲ့ address ကို *return address* လို့လည်း ခေါ် ပါတယ်။ (LR ဆိုတာ register r14 ဖြစ်ပြီး သူ့အလုပ်ကတော့ subroutine တစ်ခု အလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ caller program မှာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် instruction ရဲ့ memory address ကို သိမ်းပါတယ်။)

(၂) ကိုယ်ခေါ် ထားတဲ့ subroutine ရဲ့ ပထမဆုံး instruction ရဲ့ memory address ကို program counter (PC) ထဲကို သိမ်းပေးပါတယ်။ (PC ဆိုတာ register r15 ဖြစ်ပြီး သူ့အလုပ်ကတော့ processor လုပ်ဆောင်တော့မယ့် next instruction ရဲ့ memory address ကို သိမ်းပါတယ်။)

Subroutine တစ်ခုကနေထွက်ဖို့ နည်းလမ်း (၂) ခုရှိပါတယ်။

- (၁) Branch and exchange instruction "**BX** LR" ကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့)
- (၂) Link register (LR) တန်ဖိုးကို stack ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီး program counter (PC) ထဲကို သိမ်းခြင်း — "**POP {PC}**" (subroutine ထဲကနေ stack ထဲကို LR တန်ဖိုး အရင် သိမ်းဖို့တော့ လိုပါတယ် — "PUSH {LR}") ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။



အပေါ် ကပုံကို ကြည့်ရအောင်။ ။ Main program ကနေ "BL foo" ဆိုပြီး foo function ကိုခေါ် တဲ့အခါမှာ processor ကနေပြီးတော့ (၁)  $PC_1 + 4$  ကို LR ထဲထည့်၊ (၂) foo ရဲ့ memory address ကို PC ထဲကို သိမ်းပါတယ်။ ထို့နောက် foo ကနေ bar ကို ခေါ် တဲ့အခါ processor က  $PC_2 + 4$  ကို LR ထဲ သိမ်းပြီး bar ရဲ့ ပထမဆုံး instruction address ကို PC ထဲကို ထည့်ပါတယ်။ bar ကနေ "POP {PC}" လုပ်တဲ့အခါ LR တန်ဖိုးက  $PC_2 + 4$  ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ foo ကနေ "BX LR" သုံးပြီး ထွက်တဲ့အခါ processor က LR တန်ဖိုး ( $PC_1 + 4$ ) ကို PC ထဲ ထည့်ပါတယ်။

Subroutine တစ်ခုက အခြား subroutine တစ်ခုကို ခေါ်သုံးရင် Link Register (LR) ကို သိမ်းထား (preserve) ဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ foo က preserve and recover (သိမ်း/ထုတ်) မလုပ်ဘူးဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ "BX LR" က main program ကို ပြန်ရောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ processor က  $PC_1 + 4$  အစား  $PC_2 + 4$  ကို PC ထဲကို မှားယွင်းစွာ သိမ်းထားမိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ရလာဒ် ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။

## Factorial ရှာတဲ့ subroutine တစ်ခုကို ဥပမာကြည့်ရအောင်။

| C program               | Address    | Assembly Program          |       |              |               |  |
|-------------------------|------------|---------------------------|-------|--------------|---------------|--|
|                         |            | AREA main, CODE, READONLY |       |              |               |  |
|                         |            | EXPORTmain                |       |              |               |  |
| int factorial (int n);  |            | ENTRY                     |       |              |               |  |
| int main(void) {        |            | _main PROC                |       |              |               |  |
| factorial(5);           | 0x0800012E |                           | MOV   | r0, #5 ;     | factorial(5)  |  |
| while(1);               | 0x08000130 |                           | BL    | BL factorial |               |  |
| }                       | 0x08000134 | stop                      | В     | stop         |               |  |
|                         |            |                           | ENDP  |              |               |  |
| int factorial (int n) { |            | factorial                 | PROC  |              |               |  |
| int f;                  | 0x08000136 |                           | PUSH  | {r4, LR}     | ; preserve    |  |
|                         | 0x08000138 |                           | MOV   | r4, r0       | r4 = n        |  |
| if(n == 1)              | 0x08000134 |                           | CMP   | r4, #1       |               |  |
|                         | 0x0800013C |                           | BNE   | else         | ; if n ≠ 1    |  |
| f = 1;                  | 0x0800013E |                           | MOV   | r0, #1       | f = 1         |  |
|                         | 0x08000140 | loop                      | POP   | {r4, PC}     | ; return      |  |
| else                    | 0x08000142 | else                      | SUB   | r0, r4, #1   | ; n - 1       |  |
| f = n * factorial(n-1); | 0x08000144 |                           | BL    | factorial    | ; r0 is input |  |
|                         | 0x08000148 |                           | MUL   | r0, r4, r0   | ; n * f(n-1)  |  |
| return f;               | 0x0800014C |                           | В     | loop         |               |  |
| }                       |            |                           | ENDP  |              |               |  |
|                         |            |                           | ALIGN |              |               |  |
|                         |            |                           | END   |              |               |  |

Example: Calculating factorial number in C and assembly

အပေါ် ကဥပမာကတော့ recursive သုံးပြီး factorial ရှာတဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်။ (အလယ်က memory address ကတော့ board တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူချင်မှတူမှာပါ။) main ကနေ factorial ကို "BL factorial" ဆိုပြီး ခေါ် လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ချိန်မှာ LR က **0x08000134** ဖြစ်ပြီး၊ PC က 0x08000136 ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ factorial subroutine ထဲရောက်တော့ r4 နဲ့ LR ကို stack ထဲ အရင်သိမ်းပါတယ် "PUSH {r4, LR}"။ Input ဖြစ်တဲ့ r0 ဟာ 1 နဲ့မညီမချင်း "MUL r0, r4, r0" instruction ကို မသွားသေးဘဲ "BL factorial" အထိပဲ ပတ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း BL တစ်ခုချင်းစီက သူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ instruction ရဲ့ address ကို LR ထဲကို သိမ်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် factorial subroutine ထဲကနေ ပထမဆုံး "BL factorial" ကိုသွားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ LR တန်ဖိုးက 0x08000148 ("MUL r0, r4, r0") ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီအထိကို အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း stack ထဲမှာ သိမ်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။




Table: Stack content immediately after factorial (1) completes.

r4 က 1 နဲ့ညီပြီဆိုတာနဲ့ else label ကို မသွားတော့ဘဲ r0 (သို့) input ကို 1 ထား return ပြန်ပြီး loop label ကို သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုချင်တာက r4 တန်ဖိုးကို stack ထဲကို မသိမ်းတော့တာပါ။ အဲ့တော့ stack မှာ နောက်ဆုံးသိမ်းထားတဲ့ r4 ရဲ့တန်ဖိုးက 2 ပဲ ရှိနေမှာပါ။ loop label မှာ POP {r4, PC} ပဲရှိပါတယ်။ r4 နဲ့ PC ကို POP လိုက်တော့ r4 = 2, PC ကတော့ 0x08000148 နေရာကို ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် "MUL r0, r4, r0" ကို လုပ်ဆောင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

[1] အဲ့နေရာမှာ **r0 = 1**, r4 = 2 ရှိနေပါတယ်။ ပထမ MUL အပြီးမှာတော့ r0 = 1\*2 = 2 ရှိမှာပါ။ [2] ပြီးလျှင် loop label ကိုပြန်သွားပြီး POP ပြန်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် r4 = 3, PC = 0x08000148 ဖြစ်ပြီး MUL instruction ကိုပဲ လုပ်ဆောင်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MUL instruction အပြီးမှာတော့ r0 = 2\*3 = 6 ဖြစ်မှာပါ။ [3] loop label ပြန်သွား၊ r4 = 4, PC = 0x08000148၊ MUL instruction လုပ်၊ r0 = 6\*4 = 24။ [4] နောက်ထပ် loop label ပြန်သွား၊ r4 = 5, PC = 0x08000148၊ MUL instruction လုပ်၊ r0 = 24\*5 = 120။ [5] နောက်ဆုံးမှာတော့ loop label ပြန်သွားပြီး POP လိုက်တော့ r4 = 0 (or) original value, PC = 0x08000134 ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ Memory address 0x08000134 ဟာ *main* program ထဲက *stop* label ဖြစ်တာကြောင့် program က infinite loop ပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

Subroutine အကြောင်းကတော့ လိုတိုရှင်းဒီလောက်ပါပဲ။ နားမလည်တာရှိရင် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အမှားပါရင်လည်း ဝေဖန်ထောက်ပြပေးကြပါခင်ဗျာ။ ။