[toc]

嵌入式接口技术

硬件基础

- 电源
 - 。 三类

Type A (+5V)

Type B (+3.3V)

Type C (+1.8V)

- 高电压抗干扰能力和驱动能力强
 - 0、1滑差大
- 低电压功耗低

根据使用场景选择种类

- 通常是混合在一起用
 - 需要解决电源稳定问题

如何解决:等待

- 。 电源范围
 - \$\pm 10 \text{%}\$, 部分 \$\pm 5 \text{%}\$

宽电压范围芯片适用性好,可以简化电源设计

- 。 相关概念
 - 电源纹波

■ 造成原因:信号反转

■ 如何解决:电源滤波(增加电容)

- 掉电检测和数据撕裂
 - 如何解决:修改原始数据之前先建立备份

需要考虑的问题

- 备份区的使用寿命
- 运行模式
 - 运行
 - 所有芯片都工作、功耗大

- 待机
 - 让某一些部件工作,某一些部件不工作
 - 通过中断可回到运行
- 掉电
 - 所有电路都不工作
 - 只能通过复位回到运行
- 复位
 - 。 上电复位

基础是电容充放电

频繁充放电可能导致复位失效

- 片内复位: 芯片内部有复位电路
- 。 片外复位
- 。 上电延时时器

避开上电以后电源不稳定期

。 振荡器起振定时器

确保振荡器起振以后信号稳定cpu再进行工作

例如计数1024个脉冲之后

- 。 欠压复位
- 。 外部复位电平及复位时长要求

复位电平与端口电平不同

复位电平: \$\ge 80 \text{%}\$ or \$\le 12 \text{%}\$

端口电平: \$\ge 70 \text{%}\$ or \$\le 30 \text{%}\$

复位时长以时钟个数来计算

- 不是绝对时间
- 不同时钟频率可能不同
- 。 复位标志
 - 作用
 - 。 区分冷启动和热启动
 - 。 对冷启动做数据单元初始化
 - 。 对热启动做数据单元还原
 - 一般在出错情况下发生
 - 如果找到正确备份,需要修复其他错误备份
 - 备份不应该放在连续的物理地址空间
 - 存储器容易出现连片错

。 一个数据单元包括内容和校验码

- 。 上电复位: 冷启动
- 。 看门狗复位
 - 外部复位
 - 欠压复位

复位后需要根据具体的情况进行复制操作

- 。 部分寄存器不受任何复位影响
- 。 部分在复位时变为确定初值
- 。 部分寄存器不受 WDT 复位的影响
- 冷、热启动要注意区分

如果没有复位标志,可以利用 RAM 的特性建立标志区域

• 振荡器

- 。 CPU 工作最原始的信号源
- 。 分类
 - 内部

■ 优点:便宜、体积小

■ 缺点:不准确

- 外部
 - 种类

RC \$\$ T = RC = \cfrac{1}{2\pi f_c} \$\$

■ 优点: **永远会工作**; 成本低, 不超过1角

■ 缺点:及其不准

■ 陶瓷

■ 优点:精度高;相比于晶体更便宜,2角左右

■ 缺点:成品率低;启动困难

■晶体

■ 缺点:成本高,6角左右

■ 优点:精度比陶瓷更高;成品率高;启动困难

EC

■ 双振荡器

- RC振荡器保证起振
- 陶瓷/晶体振荡器工作
- 时钟占空比 \$1:1\$
 - 采用模 \$2\$ 运算或者锁相环
- 。 时钟分频与分配
 - 总线时钟
 - 部件时钟
- 。 指令周期与时钟周期
 - 应用关心的是指令周期
- 。 震荡器控制
 - 频率选择
 - 状态锁定位
 - 状态稳定位
 - 1. 选择振荡器
 - 2. 等待振荡器稳定
 - 3. 切换
- 端口
 - 信号上升时间: \$10 \text{%}\$ 上升到 \$90 \text{%}\$
 - 上升时间往往更慢
 - 信号下降时间: \$90 \text{%}\$ 下降到 \$10 \text{%}\$

好信号: 上升和下降时间 \$\le\$ 信号周期 \$\times 4 \text{%}\$

如何解决不好信号: 增大信号周期(降低时钟频率); 更改硬件

- 。 端口复用
 - 为什么需要复用?

端口资源珍贵

- 端口需要有通用性
- 引脚保护电路
 - 需要有足够大的面积散热
- 。 端口配置
 - 易用性和灵活性 trade-off
 - 难点

■ 配置复杂

■ 推挽

■ 优点:工作频率高

■ 缺点:容易坏

集肤效应

- 多股导线
 - 短路概率高
- 通常在板内使用

不容易形成短路

- OD开漏
 - 开漏输出与推挽输出
 - 通常在板间使用
- 功耗控制

 $P = K \times f^2$

\$K\$ 对于固定硬件可看成一个常数

。 分总线和部件控制时钟

关闭不必要的时钟, 保留中断时钟

停止时钟还可以规避干扰

- 。 低电压供电
- 可靠性
 - 。 看门狗
 - 实质上是一个定时计数器
 - 正常情况下可通过程序发出的清除指令清零
 - 如果出现死机会造成溢出,导致复位
 - 种类
 - 传统 WDT
 - 只有上限
 - 窗口 WDT
 - 有下限和上限
 - 。 软件 WDT
- 没事时休眠
- 内存可靠性高于端口

- · 输入: 周期性重复配置与滤波
- 。 输出: 利用端口数据备份周期性刷新内容(先)与配置(后)

通信

UART

- 注意事项
 - 1. 接受与死机
 - 超时处理
 - 重新初始化
 - 接收缓冲区防止溢出
 - 2. 停止位位数与可靠通信
 - 停止位(又称为数据保护时间)的作用
 - 给对方一定的处理数据的时间
 - 3. 波特率精度与可靠通信
 - 误差不超过 \$\pm 2.5 \text{%}\$
 - 误差过大时需要换振荡器或者调整协议
 - 4. 通信协议、帧格式及校验
 - 5. 帧间隔、帧长度
 - 处理时间
 - 6. 波特率与通信距离
 - 频率越高,通信距离越短
- RS-232-C的不足之处
 - 。 接口电平值较高, 易损坏接口芯片
 - 。 传输速率低
 - 。 容易产生共模干扰
 - 。 传输距离有限
- RS-485
 - 。 采用差分传输
 - 逻辑1以两线的电压差为2~6V表示
 - 逻辑0以-2~-6V表示
 - 。 保证帧间间隔大于一个字符的时间
 - 可做极性识别
 - 0的个数不超过9(1个起始位+8个数据位,停止位为高)
 - 应该注意的事项
 - 极性

- **最远端**的匹配电阻(各110Ω)
- T型线的长度 \$<\$ 3.4m
 - 如果超过需要调整主干线
- 线路保护
 - 利用气体放电管 + TVS 半导体放电管 + PPTC(正温度系数热敏电阻)
 - 气体放电管
 - 解决大功率问题
 - TVS + PPTC
 - 解决快速短路

I2C

- UART的缺点
 - 。 通信双方需要精确的时钟
- 12C的优点
 - 。 简单、有效
 - 。 占用空间小,降低互联成本
- 总线
 - 。 由数据线 SDA 和时钟 SCL 组成
 - 。 最高传送速率 100kbs
 - 。 从设备均并联在这条总线上,每个设备都有唯一的地址
 - 。 I2C总线是多主系统,系统可以有多个I2C节点设备组成
- 标准模式的扩展
 - 。 标准模式
 - 100kbit/s
 - 7位寻址
 - 。 快速模式
 - 400kbit/s
 - 。 高速模式
 - 3.4Mbit/s
 - 10位寻址
- 为了规避版权,有些硬件删掉了I2C的部分功能
- 注意事项
 - 。 ACK与死机
 - 。 帧间隔与正常通信
 - 。 不是所有芯片都支持广播地址
 - 。 7位与10位地址
 - 有些器件不支持10位

- 。 SCL、SDA一定要开路输出
- 。 时钟速率与通信距离
 - 满足应用需求,速率尽量低

提高抗干扰能力

。 结束与复位

SPI

- 4条线
 - 。 串行时钟线(SCK)
 - 。 主机输入/从机输出数据线(MISO)
 - 。 主机输出/从机输入数据线(MOSI)
 - 。 低电平有效的从机选择线CS(SS)
- 最高速率 5 Mb/s
- 注意事项
 - 。 对于不同的串行接口外围芯片, 时钟时序不同
 - 根据外围芯片时序配置主机时序
 - 。 本身不支持纠错
 - 需要协议支持

1-WIRE

- 单线供电、通信
- 通信流程
 - 1. 初始化
 - 2. ROM 功能命令
 - 3. PIO 功能命令
 - 若只有一个设备可以通过 skip 命令跳过 2-3 步骤
 - 4. 数据

接口按硬件分

• 基础元素

接口按部件分

• ==控制流程==

传感器

执行器

人机界面

相互通信

电源

作业

• 自学 Modbus 通讯协议,写出提高串行通信可靠性的注意事项及分析

拓展阅读

- 波特率自适应
- 考虑系统是否会对人作出限制
 - 。 如有限制可能会遭到人为攻击