硬件基础知识

• 电源电压

Type A: +5V; Type B: +3.3V; Type C: +1.8V

• 电源范围

一般为 \$\pm\$10%, 部分芯片 \$\pm\$5%

宽电压范围芯片适用性好,可简化电源设计

- 与电源相关的概念
 - 电源纹波

电源纹波是在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。

纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流 电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成 份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波的成分较为复杂,它的形态 一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波

危害

- 1. 容易在用电器上产生谐波
- 2. 降低电源的效率
- 3. 会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作

解决方法

- 1. 在成本、体积允许的情况下,尽可能采用全波或三相全波整流电路
- 2. 加大滤波电路中电容容量,条件许可时使用效果更好的LC滤波电路
- 3. 使用效果好的稳压电路,对纹波抑制要求很高的地方使用模拟稳压电源而不使用开关电源
- 电源滤波

对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到所需要的有效信号

• 掉电检测和数据撕裂

数据撕裂

■ 大于CPU位宽的数据、大于CPU位宽的定时器访问

如何解决:修改原始数据之前先建立备份

需要考虑的问题

■ 备份区的使用寿命

- 。 运行模式
 - 运行
 - 所有芯片都工作、功耗大
 - 待机
 - 让某一些部件工作,某一些部件不工作
 - 通过中断可回到运行
 - 掉电
 - 所有电路都不工作
 - 只能通过复位回到运行
- 振荡器
 - 。 CPU 工作最原始的信号源
 - 。 分类
 - 内部

■ 优点:便宜、体积小

■ 缺点:不准确

- 外部
 - 种类
- RC \$\$ T = RC = \cfrac{1}{2\pi f_c} \$\$

■ 优点: **永远会工作**; 成本低, 不超过1角

■ 缺点:及其不准

■ 陶瓷

■ 优点:精度高;相比于晶体更便宜,2角左右

■ 缺点:成品率低;启动困难

■晶体

■ 缺点:成本高,6角左右

■ 优点:精度比陶瓷更高;成品率高;启动困难

EC

- 双振荡器
 - RC振荡器保证起振
 - 陶瓷/晶体振荡器工作
- 时钟占空比 \$1:1\$
 - 采用模 \$2\$ 运算或者锁相环

- 。 时钟分频与分配
 - 总线时钟
 - 部件时钟
- 。 指令周期与时钟周期
 - 应用关心的是指令周期
- 。 震荡器控制
 - 频率选择
 - 状态锁定位
 - 状态稳定位
 - 1. 选择振荡器
 - 2. 等待振荡器稳定
 - 3. 切换
- 复位电平要求 \$\$ H \ge 80% Vcc \ L \le 12% Vcc \$\$
- 通用电口电平要求 \$\$ H\ge 70% Vcc \ L\le 30% Vcc \$\$
- 信号上升时间

\$10 % Vcc\$ 上升到 \$90 % Vcc\$ 所需要的时间

上升时间往往更慢

• 信号下降时间

\$90 % Vcc\$ 下降到 \$10 % Vcc\$ 所需要的时间

- 好的信号要求信号上升时间和信号下降时间不超过信号周期的 \$4 %\$
- 如何解决信号不好的问题
 - 1. 增加信号周期(降低时钟频率)
 - 2. 更换硬件
- 推挽输出
 - 。 功耗大、驱动能力达、信号快
 - 。 需要考虑集肤效应

导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分不均匀的一种现象,随着与导体表面的距离逐渐增加,导体内的电流密度呈指数衰减,即导体内的电流会集中在导体的表面

。 常用于板内

不容易形成短路

- OC/OD开漏输出
 - 。 常用于板间
- 推挽输出与开漏输出

	推挽输出	开漏输出
高电平驱动能力	强	由外部上拉电阻提供
低电平驱动能力	强	强
电平跳变速度	快	由外部上拉电阻决定, 电阻越小,反应越快, 功耗越大
线与功能	不支持	支持
电平转换	不支持	支持 知乎 @ifevhr Zhaing

- 功耗控制 \$\$ P = K f^2 \$\$
 - 。 对于固定硬件 \$K\$ 可以看作是一个常数
 - 。 控制功耗的方法
 - 1. 关闭不必要的时钟,保留中断时钟(停止时钟还可以规避干扰)
 - 2. 低电压供电
- 死机的本质
 - 。 只要有时钟, 硬件本身不会死机
 - 。 程序没有按照代码流程执行(例如PC指针错误)
- 如何提高可靠性
 - 使用看门狗(WDT)
 - 实质上是一个定时计数器
 - 正常情况下可通过程序发出的清除指令清零
 - 如果出现死机会造成溢出,导致复位
 - 种类
 - 传统 WDT
 - 只有上限
 - 窗口 WDT
 - 有下限和上限
 - 硬件看门狗和软件看门狗

硬件看门狗是利用一个定时器电路,其定时输出连接到电路的复位端,程序在一定时间范围内对定时器清零(俗称"喂狗"),因此程序正常工作时,定时器总不能溢出,也就不能产生复位信号。如果程序出现故障,不在定时周期内复位看门狗,就使得看门狗定时器溢出产生复位信号并重启系统。软件看门狗原理上一样,只是将硬件电路上的定时器用处理器的内部定时器代替,这样可以简化硬件电路设计,但在可靠性方面不如硬件定时器,比如系统内部定时器自身发生故障就无法检测到。当然

也有通过双定时器相互监视,这不仅加大系统开销,也不能解决全部问题,比如中断系统故障导致定时器中断失效

- 。 没事时休眠
- 。 利用内存可靠性高于端口的特点对

■ 输入: 周期性重复配置与滤波

■ 输出:利用端口数据备份周期性刷新内容(先)与配置(后)

- 如何判断冷、热启动
 - 。 利用RAM特性(上电随机、复位不受影响)建立标志区,写入关键字,通过比较关键字来区分冷热启动