说明:直接写出你认为的正确答案即可,每4题一组,组内、组间别太挤!

Name	Field						Comments
(Field Size)	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	
R-type	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	Arithmetic instruction format
1-type	immediate[1	1:0]	rs1	funct3	rd	opcode	Loads & immediate arithmetic
S-type	immed[11:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:0]	opcode	Stores
S8-type	immed[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	immed[4:1,11]	opcode	Conditional branch format
UJ-type:	immediate[20,10:1,11,19:12]				rd	opcode	Unconditional jump format
U-type	immediate[31:12]			rd	opcode	Upper immediate format	

1. 假设计算机中指令长度为32位,格式如下:

操作码目的	寄存器 源寄存器	立即数
-------	----------	-----

如果有200条不同的指令,有32个寄存器,那么立即数最多有

A. 14位

B.11位

C.12位

D. 9位

参考: 为了区分 200 条指令,操作码至少 8 位; 为了区分 32 个不同的寄存器,目的寄存器和源寄存器各至少 5 位; 剩下可供立即数使用的至多 32-8-10=14 (位)。

- 2. 关于 RISC-V 指令格式, 下列说法中正确的是
  - A. 所有指令都由 opcode 字段与 funct 字段结合来共同确定该指令具体操作类型
  - B. rs1、rs2 总是作为源寄存器
  - C. rd 作为目的操作数,在指令里不可缺少
  - D. 在某些指令里可读 rs2, 在另些指令里可写 rs2

参考: 有些指令没有 funct 字段; 有些指令没有 rd 字段; rs1 和 rs2 总是用来读的。

- 3. 关于指令 add x2, x1, x1, 下列说法中错误的是
  - A. 将 x1 的内容和 x1 的内容相加,结果存入 x2
  - B. 将 x1 的内容乘 2, 结果存入 x2
  - C. 将 x2 的内容和 x1 的内容相加,结果存入 x1
  - D. 采用 R 型格式、寄存器寻址

参考: 指令 add 采用 R 型格式, 所有操作数都采用寄存器寻址; add x2, x1, x1 的功能: 存器 x1 的内容和寄存器 x1 的内容相加,结果存入寄存器 x2;相当于将 x1 的内容乘 2, 结果存入 x2。

- 4. 指令 addi 采用 I 型格式,其 immediate 字段的范围是
  - A.  $-1024 \sim +1023$  B.  $-4096 \sim +4095$
  - C.  $-512 \sim +511$
- D.  $-2048 \sim +2047$

参考: 指令 addi 的 immediate 字段为 12 位长,采用补码,范围是 –2048 ~ +2047。

- 5. 指令 addi \$s0, \$s1,-50 的 immediate 字段为
  - A. 0xfce
- B. 0xffbe
- C. 0xfde
- D. 0xfbe

参考: -50的 12 位补码是 0xfce。

- 6. 指令 lw 采用 l型格式,其 offset 字段的范围是:

  - A.  $-1024 \sim +1023$  B.  $-2048 \sim +2047$
  - C.  $-4096 \sim +4095$  D.  $-512 \sim +511$

参考: 指令 lw 的 offset(immediate)字段为 12 位长,采用补码,范围是 -2048 ~ +2047。

- 7. 指令 lw \$t0, -12(\$sp)的 offset 字段为
  - A. 0xff0
- B. 0xff 2
- $\mathbf{C}$ . 0xff4
- D. 0xfff 4

参考: -12的 12 位补码是 0xff 4。

8. 设 s0 的内容为 $0x0000\ 0000\ 1001\ 0010$ ,则指令 lw t0, -12(s0) 读内存数据使用的地 址为:

- A. 0x0000 0000 1001 0014 B. 0x0000 0000 1002 0004
- C. 0x0000 0000 1000 ffe0 D. 0x0000 0000 1001 0004

参考: 指令 lw 的源操作数为内存变量,采用基址寻址

目标地址=基址+offset=0x0000 0000 1001 0010-12<sub>10</sub>

 $= 0x0000\ 0000\ 1001\ 0010 + 0xffff\ ffff\ ffff\ ffff\ 4$ 

 $=0x0000\ 0000\ 1001\ 0004$  .

- 9. 利用指令 lw 读取内存中起始地址为 0x0000 0000 1002 0004 的一个字(连续 4 个字 节)时,如果基址为0x0000 0000 1001 ff 00,则其 offset 字段为:
  - A. 0*x*104
- B. 0x1234 C. 0x1040
- D. 0x8104

\*考: offset =目标地址-基址=0x0000 0000 1002 0004-0x0000 0000 1001 ff 00

10. 利用指令 Iw 读取内存中起始地址为 0x0000 0000 1002 0004 的一个字 (连续 4 个字 节)时,如果基址为0x0000 0000 1002 07f4,则其 offset 字段为

= 0x0000 0000 0000 0104 = 0x104

- A. 0x710
- **B.** 0*x*810
- C. 0x180
- D. 0xf80

参考: offset =目标地址-基址=0x0000 0000 1002 0004-0x0000 0000 1002 07 f4

= 0xffff ffff ffff f 810 = 0x810

- 11. 指令 beg 采用 SB 型格式,其 offset 字段的范围是:
  - A.  $-1024 \sim +1023$  B.  $-4096 \sim +4095$
- - C.  $-2048 \sim +2047$  D.  $-512 \sim +511$

参考: 指令 beg 的 offset(immediate)字段为 12 位长,采用补码,范围是-2048~+2047。

12. 指令 beg 能实现的转移范围(前后指令数)是:

A.  $-4096 \sim +4095$  B.  $-2048 \sim +2047$ 

C.  $-512 \sim +511$  D.  $-1024 \sim +1023$ 

参考:每条指令占 4 个字节(1 个字),offset 字段是以 2 个字节(半个字)为单位的 往前能转移到第 1023 条指令,往后(往回)能转移到第 1024 条指令。

A. 0x080

- B. 0x020
- C. 0x800
- D. 0x03f

多考:字节偏移量=目标地址-当前地址

= 0x0000 0000 0040 0200 - 0x0000 0000 0040 0100

= 0x0000 0000 0000 0100 = 0x0100 = 256

offset 字段(12 位长)=字节偏移量/2==0x0100/2=0x080=128

14. 设指令 beg \$s0, \$s0, abc 的地址为 0x0000 0000 0040 0200, 指令 abc: addi \$t0, \$t0,-4 的地址为 $0x0000\ 0000\ 0040\ 0100$ ,则分支指令的 offset 字段为

A. 0x100

- **B.** 0xf 80
- c. 0x8f0
- D. 0xfb0

参考:字节偏移量=目标地址-当前地址

= 0x0000 0000 0040 0100 - 0x0000 0000 0040 0200

= 0xffff ffff ffff ff 00 = 0xff 00 = -256

offset 字段(12 位长)=字节偏移量/2==0xff00/2=0xf80=-128

15. 设取指令 beq 时, 程序计数器 PC 的内容为 0x0000 0000 1000 0000, 其 offset 字段 (真值)为150,则此指令执行过程中计算出的目标地址是(

- A. 0x0000 0000 1000 1000
- B. 0x0000 0000 1000 4000
- C. 0x0000 0000 1000 012c
- D. 0x0000 0000 1000 4004

参考: 目标地址=当前地址+字节偏移量=当前地址+offset 字段\*2

 $=0x0000\ 0000\ 1000\ 0000+150_{10}*2=0x0000\ 0000\ 1000\ 012c$ 

- 16. 设指令 bne 的地址为 0x0000 0000 1000 0000, 其 offset 字段(真值)为-50, 则 此指令执行过程中计算出的目标地址是
  - A. 0x0000 0000 1000 8000
- B. 0x0000 0000 1000 8004
- C. 0x0000 0000 0FFE 0000
- D. 0x0000 0000 0fff ff 9c

参考:目标地址=当前地址+字节偏移量=当前地址+offset 字段\*2

 $=0x0000\ 0000\ 1000\ 0000-50_{10}*2=0x0000\ 0000\ 0fff\ ff \ 9c$ 

- 17. 在用分支指令控制程序执行流程时,如果目标指令是往前(前进方向)的第100条 指令(偏移量为正),则此分支指令的 offset 字段(真值)应为
  - A. 200
- B. -100
- C. -99
- D. 99

- 18. 在用分支指令控制程序执行流程时,如果目标指令是往后(前进方向的反方向)的 第 100 条指令(偏移量为负),则此分支指令的 offset 字段(真值)应为
  - A. 100
- B. -200
- C. 200 D. -101

- 19. 指令 jal 采用 UJ 型格式,其 offset 字段的范围是:
  - A.  $-65536 \sim +65535$
- B.  $-32768 \sim +32767$

- C.  $-524288 \sim +524287$
- D. -4096 **~** +4095

参考:指令 jal 的 offset (immediate)字段为 20 位长,采用补码,范围是  $-524288 \sim +524287$ 

- 20. 设取指令 jal 时,程序计数器 PC 的内容为 0x0000 0000 9001 2300,其 offset 字段 (真值)为-150,则执行此指令后 PC 的内容是:
  - A. 0x0000 0000 9000 0000
- B. 0x0000 0000 9000 4004
- C. 0x0000 0000 0000 4000
- D. 0x0000 0000 9001 21d4

▶考: PC 内容(目标地址)=当前地址+字节偏移量=当前地址+offset\*2

 $=0x00000000000012300-150_{10}*2$ 

=0x00000000000121d4

- 设 指 令 jal 的 地 址 是 0x0000 0000 8 fff 1750 , 为 转 移 到 目 标 地 址 0x0000 0000 8fff 1234处, 其 offset 字段应为:
  - A. 0xffd72
- B. 0*xffd*70
- C. 0xffd71 D. 0xffd73

>考:字节偏移量=0x0000 0000 8 fff 1234−0x0000 0000 8 fff 1750=0xffae4 offset 字段=字节偏移量/2= $0xffae4 \div 2 = 0xffd72$ 

- 22. 设寄存器 x1 的内容为 $0x0000\ 0000\ 8$  fff 1750,则指令 jalr x0, -120(x1) 执行后,PC 的值为:

  - A.  $0x0000\ 0000\ 9000\ 0000$  B.  $0x0000\ 0000\ 8\ fff\ 16d8$
  - C. 0x0000 0000 0000 4000
- D. 0x0000 0000 8fff 26d8

参考: PC 的值(目标地址)=基地址+偏移量

 $=0x0000\ 0000\ 8fff\ 1750-120_{10}$ 

 $=0x0000\ 0000\ 8fff\ 1750-0x078$ 

 $=0x0000\ 0000\ 8fff\ 16d8$ 

23. 设指令 jalr x1, 100(x2) 的地址为0x00000000008 fff 1750, 此指令执行后, 寄存器 x1 的内容为

A. 0x0000 0000 9000 0000 B. 0x0000 0000 9000 4004

C.  $0x0000\ 0000\ 8fff\ 1754$  D.  $0x0000\ 0000\ 7fff\ 1754$ 

参考: 寄存器 x1 的内容=返回地址=当前地址+4

=0x00000000008 fff 1750 + 0x4 = 0x00000000008 fff 1754

24. 设计指令系统时,如果加法指令采用统一的汇编格式:

add 目的操作数,源操作数 1,源操作数 2

其中,源操作数1有6种寻址方式。

如果在其机器指令中设置专门的寻址方式字段说明源操作数 1 的寻址方式,则至 少需要:

A. 5 位.

B. 4 位. C. 2 位.

D. 3 位.

参考: 为区分6种寻址方式,至少需要3个比特的编码

25. 设计指令系统时,需要支持 30 种不同类型的操作,比如: 所有的加法属于同一类 型,但是加法和减法属于不同的类型。所有的加法指令采用上题所示的统一汇编格式, 源操作数支持 6 种寻址方式、目的操作数支持 5 种寻址方式,如果只靠操作码来区分 操作类型和寻址方式,并且由2部分构成:一部分区分操作类型,另一部分区分寻址方 式,则加法指令的操作码至少需要:

A. 13 位

B. 12 位 C. 11 位 D. 14 位

参考:加法指令的目的操作数、源操作数 1、源操作数 2 的寻址方式共有 5\*6\*6=180 种不同的组合,为区分它们,至少需要 8 位;为区分 30 种不同类型的操作,至少需要 5 位。一共需要 8+5=13 位。

说明: 其中的第2部分可以认为是加法指令的专门的寻址方式字段!