第6章 TINA-TI 电路仿真软件

TINA-TI 是德州仪器(Texas Instruments)TI 公司和 DesignSoft 公司联合推出的专门为TI 器件进行 SPICE 仿真的软件,它基于 SPICE 模型,是一款科学而且功能强大的电路仿真软件。它拥有内置信号源,频谱仪,示波器等模块,能分析所设计电路的时域和频域响应。TI 公司在其网上免费提供这个软件,并专门为几乎所有的 TI 运算放大器,部分特殊功能放大器和一些开关电源芯片制作了 TINA 的器件模型,这样用户将不再需要自己从 SPICE 模型转换为 TINA 模型,节约了大量的时间。同时,TINA-TI 中还内建了大量的例子,包括 TI 大部分运放的测试电路及一些常用的模拟电路。

6.1 获得并安装 TINA-TI 软件

TI公司免费提供了TINA-TI这个仿真软件,该软件的安装源文件可以通过以下方式获得。

首先,在浏览器中输入网址"http://www.ti.com.cn/tool/cn/tina-ti",将看到如图6.1.1所示的界面:

基于 SPICE 的模拟仿真程序

(ACTIVE) TINA-TI



立即订购

器件型号	从德州仪器购买	状态	操作系统
TINA-TI: SPICE-Based Analog Simulation Program	免费 注册/下载	ACTIVE	Windows XP or 7
TINA-TI_RUSSIAN: SPICE-Based Analog Simulation Program	免费 注册/下载	ACTIVE	Windows XP or 7
TINA-TI_TRA_CHINESE: SPICE-Based Analog Simulation Program	免费 注册/下载	ACTIVE	Windows XP or 7

图 6.1.1 TINA-TI 下载界面

通过注册后,就能够下载到 TINA-TI 的源文件,按照向导安装完成后,就可以使用软件对电路进行仿真了。需要注意的是,目前所发布的 TINA-TI 版本的最低硬件和软件要求是:兼容 IBM PC 的计算机,运行微软 Windows 98/ME/NT/2000/XP/win7 等操作系统,奔腾系列或以上级别的处理器,64MB 及以上的内存,硬盘驱动器至少具有 100MB 的空余空间,鼠

6.2 绘制电路图

要启动 TINA-TI 的主程序,可以从"开始"菜单中选择"程序\Tina9-TI\Tina-TI",此时出现在屏幕上的主程序界面如图 6.2.1 所示。




图 6.2.1 TINA-TI 主界面

图 6.2.1 所显示的是原理图编辑器的布局。图中空白的工作区是设计窗口,用以在其中搭建测试电路。原理图编辑器标题栏的下面是一个可操作的菜单行选项,如文件操作、分析操作、测试及测量设备的选择等等。在菜单行下方的位置是一行与不同的文件或 TINA 任务相关联的快捷图标。在最后一行图标中可以选择一个特定的元件组。这些元件组包括基本的无源元件、半导体以及精密器件的宏模型。可以利用这些元件组来搭建电路原理图。

6.2.1 放置电路的元件及基本仪器

在电路图中放置基本的电阻、电感、电容、信号源及电压源,可以单击第四行菜单栏的"基本"选项卡,然后选择第三行菜单栏对应的电阻、电感和电容。具体如图 6.2.2 所示:





图 6.2.2 放置电阻、电感、电容及基本仪器

放置其他元件可以单击第四行菜单栏的"半导体"选项卡,然后具体选择对应的器件。 具体如图 6.2.3 所示:



6.2.2 元件间连线

一. 元件的连接

按照上面步骤放置好元件后,我们将鼠标放置在元件的连线点,单击,鼠标不要弹起,拖动,然后移动到目标位置再弹起鼠标。

二. 连线的调整

如果对已经连好的连线不满意,可以调整连线的位置。具体方法是:在要修改的线上单击,然后拖动。

三. 删除连线

删除连线有两种方法:一是将光标移到将被删除的连线上,单击鼠标右键,弹出快捷菜单,选择其中的"删除"命令就可以删除此连线;二是将光标移到将被删除的连线上,单击鼠标左键选中此连线,直接按【Delete】键,删除连线。

6.2.3 例子

本节我们运用前两节所讲的内容绘制如图 6.2.4 所示的运算放大器,反向输入电路。




图 6.2.4 运算放大器反相输入电路

首先在电路窗口内放置各种元器件。其中 uA741 在第四行菜单栏的"制造商模型"选项卡中选择"运算放大器"。将所需的元器件放置在电路窗口中以后,为了下一步连线的方便,可以重新调整元件的位置,得到如图 6.2.5 所示的结果。




图 6.2.5 调整好位置的元件放置

元件放置好之后,就可以连接电路了,即用鼠标单击需要相连的元件端点将其连接起来。 元件全部连接完成后。这样,就绘制完成了如图 6.2.6 所示的电路。




图 6.2.6 连接好的运算放大器反相输入电路

6.3 参数设置

6.3.1 元件参数设置

连好电路后,需要根据实际的电路图,来改变每个具体元件的参数,方法是在该元件上 双击,然后在弹出的窗口中改变相应的值。具体如图 6.3.1 所示:




图 6.3.1 修改元件值界面

6.3.2 虚拟仪表参数设置

设置好元件参数后,还需要对信号源,电源等虚拟仪器进行参数设置,方法是在对应的仪器上双击,然后修改参数值。具体如图 6.3.2 所示:




图 6.3.2 虚拟仪表参数设置界面

6.4 仿真分析

6.4.1 直流工作点分析

直流工作点分析(DC Operating Point Analysis)就是求解电路仅受电路中直流电压源或电流源作用时,每个节点上的电压及流过各个支路的电流。在对电路进行直流工作点分析时,电路中交流信号源置零(即交流电压源视为短路,交流电流源视为开路)、电容视为开路、电感视为短路、数字器件视为高阻接地。

下面以图 6.2.4 所示的电路为例,详细介绍直流工作点分析的操作过程。

画好电路图后,选择第一行菜单栏的"分析"菜单,然后再选择"直流分析",再选择"直流结果表"命令,这样就可以在得到各个节点的电压、电流值了,具体操作过程如图 6.4.1 所示,仿真结果如图 6.4.2 所示。




图 6.4.1 直流工作点分析设置界面




图 6.4.2 直流分析仿真结果

6.4.2 交流分析

交流分析(AC Analysis)就是对电路进行交流频率响应分析。得到电路的幅频特性曲线和相频特性曲线。

具体方法:选择第一行菜单栏的"分析",然后选择"交流分析",然后选择"交流传输特性",在弹出的窗口中设置交流扫描的起始频率和停止频率及采样点数,扫描类型,待显示的内容等。单击"确定"后,开始仿真,操作步骤如图 6.4.3 和图 6.4.4 所示,仿真结果如

图 6.4.5 所示。在仿真结果中还可以引入"指针 a"(在第二行菜单栏),来对仿真结果进行定量的标记。




图 6.4.3 交流分析设置步骤 1




图 6.4.4 交流分析设置步骤 2




图 6.4.5 交流分析仿真结果

6.4.3 瞬态分析

瞬态分析(Transient Analysis)是一种时域分析,可以在激励信号(或没有任何激励信号)的作用下计算电路的时域响应。瞬态分析的结果通常是分析节点的电压波形。

具体方法:选择第一行菜单栏的"分析",然后选择"瞬时现象",然后在弹出的窗口中设置瞬时分析的起始时刻和停止时刻等。单击"确定"后,开始仿真,可以在仿真结果中选择"视图"-》"分离曲线"来对仿真结果进行分离显示。操作步骤如图 6.4.6 和图 6.4.7 所示。设置 Vin 为峰峰值 0.2V,频率 1KHz 的正弦波,仿真结果如图 6.4.8 所示。




图 6.4.6 瞬态分析设置步骤 1




图 6.4.7 瞬态分析设置步骤 2




图 6.4.8 瞬态分析仿真结果

6.4.4 参数扫描分析

在电路分析中,经常会对电路的关键参数进行扫描分析,比如电路的增益与电阻的关系。下面以图 6.2.4 为例,来找到该输出信号的峰峰值,随 R2 的变化关系。具体操作步骤如下:选择第一行菜单栏的"分析"->"选择控制对象"->单击控制对象 R2->单击元件值后面的"..."->设置 R2 的起始值和终止值,及 R2 的总的点数->然后重复瞬时分析的步骤,设置好起止时间后,点击【确定】就可以得到仿真结果了,在仿真结果中我们可以利用,第二行菜单栏中的"自动分类"来对仿真结果进行标记,具体步骤如图 6.4.9 至图 6.4.11 所示,仿真结果如图 6.4.12 所示。




图 6.4.9 参数扫描分析选择控制对象




图 6.4.10 R2 阻值设置界面-1



图 6.4.11 R2 阻值设置界面-2




图 6.4.12 参数扫描仿真结果