二极管的种类和典型用法

学号: 2113662 姓名: 张丛

1、稳压二极管

稳压二极管,有时候又叫齐纳二极管。原理是是利用 pn 结反向<u>击穿</u>状态,<u>电</u>流在很大范围内变化但是电压却基本维持不变。稳压二极管是以击穿电压来分等级的,如果想要获得较高的电压可以串联使用,这一可以得到更高的输出恒定电压。例如 1N4620 稳压 3.3V、1N4625 稳压 5.1V 等,功率在从 200mW 到 100W 不等。

2、发光二极管

利用含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)等化合物制成。砷化镓二极管发红光,碳化硅二极管发黄光等。这种二极管正向驱动,工作电压低,电流也比较小,特别是是对于贴片型的,寿命长、可各种各样的颜色的光,广泛用于广告牌以及数码屏显示以及其他需要发光的场合。

3、整流二极管整流二极管可想而知就是整流用,利用单方向导电把交流整流成直流输出。对于普通的<u>稳压电源</u>中的整流二极管对截止频率的反向恢复时间要求不是很严格,一般满足最大整流电流以及最大反向工作电压即可,这类的整流二极管有 1NXX 系列、2CZ 系列等。而对于高频率的<u>开关电源</u>则要用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管,这类二极管有 RU 系列、V 系列、1SR 系列等等。更高一点的可以考虑用肖特基二极管来着整流。

4、检波用二极管

检波就是从输入信号中取出调制信号,以整流电流的大小,一般是 100mA 为分界点通常把输出电流小于 100mA 的叫检波。检波用二极管通常用半导体收音机、电视机等小信号电路当中。

5、肖特基二极管

肖特基二极管是一种低功耗、超高速的二极管。它的主要特点是反向恢复时间极短,最小可以到达几 nS,而且它的正向导通压降仅 0.4V 左右。普遍用于用于大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管场合。有些<u>开关</u>电源需要用到肖特基二极管。

上面的五种经常用到,是根据用途来分类的,除了这些还有:限幅用二极管、调制用二极管、混频用二极管、放大用二极管、开关用二极管、变容二极管、频率倍增用二极管、<u>PI</u>N型二极管、雪崩二极管、江崎二极管、快速关断二极管、阻尼二极管、瞬变电压抑制二极管、双基极二极管等。

除了根据用途分类还有根据构造分类,这些有点接触型、面接触型等;还可以根据特性分类。

二极管的种类非常多,我们只讲跟手机相关的二极管。

二极管的种类:

二极管的外观特点:

3、两端延伸出的引脚

二极管的封装: 1、普通二极管

- 仅讲解手机上常用的二极管
- 1、普通二极管
- 2、黑色

1、长方体

2、保护性二极管组

- 2、稳压二极管
- 3、发光二极管
- 4、双向击穿二极管(保护型二极管)



常见的发光二极管




带横线的一端为负极



有的被集成后的保护型二极管组就这样

二极管



普通二极管

稳压二极管



发光二极管



光电二极管



变容二极管

极管的种类多种多样

判断二极管正负极的方法






普通二极管,有色端标识的一极为负极(一),另外一端则 为正极。

判断二极管正负极的方法





发光二极管①长脚为正,短脚为负。 ②如果脚一样长,发光二极管里面的金属极大的是负极, 小的是正极。

短角的一端是负极

判断二极管正负极的方法



通用方法:可打扭 可用表,将使知知 到通断档(黑表电 档),将在两人别接在两个则接在两个则接在两个则。 若有读数,正极;若一端为"1"(无读数)正 数为"1"(无读为)正 极。

红表笔一端就是正极