
HMC832.md 2024-11-26

HMC832-STI模块使用说明

本模块基于ADI的Fractional-N PLL with Integrated VCO HMC832

硬件说明

模块主控采用STM32F411CEU6 PLL芯片采用HMC832 手册链接为: HMC832 数据手册 模块带有两个指示灯, PG为电源正常指示灯,供电正常时亮起;LOCKED为PLL锁定指示灯,亮起时代表锁相环锁定。



1.接口概述

外部通讯接口为xh2.54-4pin接口且带有供电(+5V)。STM32烧录接口为SWD接口。

射频部分为3个输出接口,从上至下第一个REF_OUT为板载参考时钟源的输出,可用于提供给其他模块始终参考,标称值为50MHz,电平规范为LVCMOS33,可带50Ω负载。

第二、三个接口RF_CHA RF_CHB为锁相环HMC832的两个输出通道,50Ω匹配,禁止在未带负载时打开输出

2.最大许可值

UART与SWD方面电平规范均为LVCMOS33,禁止与5V规范的UART相连

供电方面为+5V供电,最大许可值为**+5.5V**可通过xh2.54-4pin同时完成供电与SCPI通讯,2510接口可连接5V散热风扇。

模块最大功耗可达1.5W-2W,长时间使用注意HMC832芯片的散热

3.固定方式

HMC832.md 2024-11-26

模块留有两个螺丝孔位,钻孔直径为3.1mm,间距为23mm,模块中心对称,建议使用M3螺丝进行固定

软件与SCPI通讯说明

模块首次使用需要烧录STM32程序,详见附件中STM32代码,为STM32HAL库,UART部分通讯速度为115200。 RXD为模块RX端,连接上位机TX;TXD为模块TX端,连接上位机RX;

SCPI指令说明:

所有命令以0x0A('\n')结尾

1.设置输出频率:

模块支持的输出频率为25M-3000MHz。

设置指令为 A1: FREQ SET, XXX XXX为单位为MHz的频率大小, 支持小数类型

查询指令为 A1: FREQ NOW? 此时模块会返回当前PLL锁定的频率, A1: FREQ NOW, xxxMHz\n xxx为单位为MHz的频率大小

例如使模块输出1234.5678MHz, 指令为A1:FREQ SET, 1234.5678, 并以0x0A('\n')结尾。

锁定后查询频率,发送A1:FREQ NOW?,此时模块将会返回A1:FREQ NOW,1234.5678MHz\n

2.查询锁定状态:

当设置完频率后,如锁定,LOCKED指示灯会亮起。

查询指令为A1:LOCKED? 如锁定,模块会返回A1:LOCKED GOOD\n 如未锁定,模块会返回A1:LOCKED LOSS\n

3.输出开关设置:

设置指令为 打开输出: A通道: A1:OUTP CHA ON B通道: A1:OUTP CHB ON 关闭输出: A通道: A1:OUTP CHA OFF B通道: A1:OUTP CHB OFF 请注意,如PLL为失去锁定状态,强制打开输出会返回A1:LOCKED LOSS\n 并拒绝打开输出。因此只有模块锁定后才可打开输出

查询指令为 A1:OUTP CHA? 打开与关闭状态模块会分别返回A1:OUTP CHA ON\n A1:OUTP CHA OFF\n B通道将 CHA换为CHB即可

4.输出增益设置:

设置指令为 A1:OUTPOW GAIN, xx xx为0-11整数,0为最小增益,11为最大增益,步进为1dB。此增益AB通道共享

查询指令为 A1:OUTPOW GAIN? 模块会返回A1:OUTPOW GAIN, xxdB\n" xx为增益设置值

例如使模块输出增益为最大值11 A1:OUTPOW GAIN, 11 查询时返回A1:OUTPOW GAIN, 11dB\n"

5.参考频率校准:

模块上时钟源为50MHz有源晶振,实际会有偏离值,可通过REF_OUT接口测试后对模块进行频率校准

HMC832.md 2024-11-26

设置指令为 A1: FREQ REF, XXX XXX为单位为MHz的频率大小,支持小数类型设置完后需要重新进行输出频率设置,等待锁定。

查询指令为 A1: FREQ REF? 此时模块会返回当前PLL锁定的频率,A1: FREQ REF, xxx MHz\n xxx为单位为MHz 的频率大小

例如使模块参考频率改为49.9998MHz,指令为A1:FREQ_REF,49.9998,并以0x0A('\n')结尾。

锁定后查询频率,发送A1:FREQ REF?,此时模块将会返回A1:FREQ REF,49.9998MHz\n

6.示例通讯设置:

设置频率为2000MHz, 打开通道A, 关闭通道B, 增益设置为10dB: (不同指令间以空格隔开即可) A1:FREQ SET, 2000 A1:OUTP CHA ON A1:OUTP CHB OFF A1:OUTPOW GAIN, 10\n

查询是否锁定可发送A1:LOCKED?\n 一般来说设置为一次频率后模块本身会进行一次锁定查询,如锁定则发送A1:LOCKED GOOD\n