

单元测试手册

(PATAC 版本)

Version1.1





Table of Contents

1.单元测试简介	3
1.1 单元测试定义	3
1.2 单元测试范围及要求	3
1.3 单元测试交付物	4
1.4 单元测试建议	4
2.单元测试设计方法	4
2.1 等价类划分	4
2.2 边界值分析	5
2.3 判定表 (决策表)	6
2.4 真值表	8
2.5 错误推测	8
3. 总结	9
Appendix A: 单元测试手册更新记录	10



1.单元测试简介

1.1 单元测试定义

单元测试是软件开发过程中的一种测试方法,用于验证软件中最小单元(即:最小可测试部分,如函数、方法等)的输入和输出是否符合预期,通常会涵盖各种情况,包括正常情况、边界情况和异常情况,以确保软件在各种情况下都能正确运行。

相比于后道的软件集成测试和黑盒功能测试,单元测试可以通过桩函数等方式隔离特定代码,更容易模拟验证异常或特定工况下异常值/无效值/极限值处理逻辑,以尽早发现并修复代码中的错误,减少在后期阶段排查和修复问题的时间及成本,确保代码的质量和可靠性。

其中,需要重点关注客户强感知或实时性及安全性要求较高的功能模块,确保车载软件在各种复杂场景下都能正常工作,从而提升客户体验感及驾乘安全性。

1.2 单元测试范围及要求

单元测试包括所有自研的手写代码(包括平台代码,以及基于第三方 API 函数上更新的内容)和创建的模型,不包括 OSS 和纯第三方代码。模型须进行 MIL (Model-In-the-Loop)模型在环测试、SIL(Software-In-the-Loop)软件在环测试、PIL(Processor-In-the-Loop)处理器在环测试。

对于 ASIL **非 C&D** 的零件,语句覆盖率(Statement Coverage)和分支覆盖率(Branch Coverage)须达到 100%。对于 ASIL C & D 的零件,语句覆盖率(Statement Coverage)、分支覆盖率(Branch Coverage)和修改条件判定覆盖率(Modified Condition/Decision Coverage,MC/DC)须达到 100%。

特例说明:

- (1)如在 OSS/协议栈等第三方函数基础上新增自研代码, 仅验证增加的自研代码, 无需验证第三方函数已有的代码, 语句/分支覆盖率可不达 100% (P.S. 为避免歧义, 如后续有类似情况, 请作必要的备注说明)。
- (2) 如因工具限制性导致单元测试的语句/分支覆盖率未达 100%,可通过 code review 等方式确认工具未验证部分的代码逻辑正确性。P.S. 请和工具供应商沟通确认非工具使用问题,确实是工具限制性。



1.3 单元测试交付物

单元测试交付物包括详细单元测试结果和覆盖率统计结果,且为工具原始生成的 PDF 或 HTML 等不可更改格式的测试结果。

注: 如涉及 1.2 中的特例情况 (即在 OSS/协议栈等第三方函数基础上新增自研代码 和工具限制性) ,请附加必要的覆盖率说明文档 及 未覆盖代码的 code review 结果等。

1.4 单元测试建议

(1) 单元测试实现方式

建议使用单元测试工具实现自动化单元测试。单元测试工具可以基于导入的被测代码自动生成单元测试用例框架/默认测试脚本,并通过丰富的桩函数辅助加速测试过程,减少人工操作,提高测试覆盖率及测试效率。

(2) 单元测试用例设计

对于单元测试用例设计,为了避免遗漏需求 或 未按需求正确实现,应根据原始需求 或 基于原始需求细化的详细设计文档 设置具体的输出期望值),并以更多的负向思维设计单元测试用例,即输入无效值/边界值/异常值去验证函数的逻辑完整性。

(3) 单元测试脚本维护

应在测试用例名称中概要总结测试逻辑或测试点,便于内部传承及维护单元测试脚本。同时,根据代码迭代,周期更新单元测试脚本,避免脚本因缺失维护而废弃,导致无法对后续软件版本进行持续的自动化单元测试。

2.单元测试设计方法

2.1 等价类划分

等价类划分是将数据划分为不同分区(也称为等价类),包含有效值和无效值。有效值是组件或系统应接受的值,包含有效值的等价分区称为"有效等价类"。无效值是组件或系统应拒绝的值,包含无效值的等价分区称为"无效等价类"。

当测试用例中使用无效等价类时,应单独测试,即不能与其他无效等价类组合,以 避免无效值之间互相影响,导致无法发现其他失效。



举例: 成绩统计函数, 输入变量是: 分数, 输出变量: 等级 (优秀、合格、不合格)。

分数	等级
0-59	不合格
60-79	合格
80-100	优秀

对该函数进行单元测试时,可应用如下等价类设计输入变量值及输出变量期望值:

等价类	输入变量值	输出变量期望值
	32	不合格
有效等价类	65	合格
	88	优秀
	-1	无效成绩
无效等价类	101	无效成绩

2.2 边界值分析

边界值分析是等价类划分的扩展,但仅适用于由数字或顺序数据组成的有序的等价类。等价类的最小和最大值是其边界值。在区域边界上的行为往往比区域内的行为更容易出现错误(比如边界值被忽略 或 归到其他等价分区),需在开发过程中重点确认。

举例: 成绩统计函数, 输入变量是: 分数, 输出变量: 等级(优秀、合格、不合格)。

分数	等级
0-59	不合格
60-79	合格
80-100	优秀



对该函数进行单元测试时,可应用如下边界值设计输入变量值及输出变量期望值:

边界	児界値 1 边界値 2 边界値 3		边界值 2		边界值 4		
输入变量	输出变量 期望值	输入变量 输出变量 期望值		输入变量	输出变量 期望值	输入变量	输出变量 期望值
-1	无效成绩	59	不合格	79	合格	99	优秀
0	不合格	60	合格	80	优秀	100	优秀
1	不合格	61	合格	81	优秀	101	无效成绩

注: 也可根据边界值分析思路, 在原等价类设计上进行优化补充:

等价类	输入变量值	输出变量期望值
	0	不合格
有效等价类	59	不合格
	60	合格
	79	合格
	80	优秀
	100	优秀
	-1	无效成绩
无效等价类	101	无效成绩

2.3 判定表 (决策表)

判定表通常应用于无序的输入(比如枚举类型) 或 输入组合。当建立判定表时,需要罗列输入和输出之间的对应关系。其优点在于能够有效地处理多条件判断的复杂性,减少测试用例数量的同时增加覆盖度,适合于需要考虑多种组合情况的决策逻辑,帮助发现可能存在的逻辑错误 或 逻辑漏洞。



举例:星期输入函数,输入变量是:第一个字母 & 第二个字母,输出变量:星期几。当输入第一字母为:m/w/f时,会直接输出打印Monday/Wednesday/Friday;当输入第一字母为: t/s时,需要再输入第二个字母,即:

Input: m, print: Monday

Input: w, print: Wednesday

Input: f, print: Friday

Input: tu, print: Tuesday

Input: th, print: Thursday

Input: sa, print: Saturday

Input: su, print: Sunday

在设计单元测试用例时,除了上述有效输入,还需考虑无效输入,以确认函数的逻辑完整性,如下表:

输入	、 变量	输出变量
第一个字母 i	第二个字母;	星期
m	/	Monday
W	/	Wednesday
f	/	Friday
t	u	Tuesday
t	h	Thursday
S	a	Saturday
S	u	Sunday
a	/	无效输入 (print: Error)
t	С	无效输入 (print: Error)
S	k	无效输入 (print: Error)



2.4 真值表

如果每个输入变量 或 原子条件都是一个离散的布尔值,可采用真值表来设计单元测试用例。为了简化测试用例数量,可使用改进的条件/判定 (MC/DC) 思路进行优化。即:假设有 N 个唯一的、独立的原子条件,改进的条件/判定测试通常可通过 N+1 个不同的测试用例来实现,且均为成对的测试用例,以表明单个原子条件可以独立影像判定的结果。

举例: if (A or B) and C then...,在列出完整真值表后,可筛选出如下能表明单个原子条件独立影像判定的测试用例,用于统计 MC/DC 覆盖率,且有效简化了测试用例数量。

	А	В	С	(A or B) and C
测试用例 1	真	假	真	真
测试用例 2	假	真	真	真
测试用例 3	假	假	真	假
测试用例 4	真	假	假	假

A 独立影像判定:测试用例 1 VS 测试用例 3

B 独立影像判定: 测试用例 2 VS 测试用例 3

C 独立影像判定: 测试用例 1 VS 测试用例 4

2.5 错误推测

错误推测是指基于测试开发人员的专业知识和技能经验来识别错误、缺陷和失效,包括:编程语言的语义语法;应用软件/代码常规的运行逻辑;软件开发过程经常引入的错误类型;在其他应用软件中发生的失效等。

最典型的例子是**空指针问题**。编程语言中指针初始化是指给所定义的指针变量赋初值。指针变量在被创建后,如果不被赋值,它的缺省值是随机的。如果指针变量取到的是空值,就会导致软件异常。因此,对于入参为指针变量的函数进行单元测试时,需将入参赋 NULL 进行空指针相关的 negative test,以验证函数是否已有必要的判空逻辑。



3. 总结

设计单元测试用例的方法有很多,并不仅限于第2章节提到的内容,但主要的宗旨是需要进行**必要的负向测试**(即 negative test,包括无效值、边界值、空值等),以尽早发现代码逻辑漏洞,避免溢出卡死、未预期的功能异常等问题。

因此,以负向思维设计单元测试用例,能够覆盖验证更多的边界及异常 case,在发现问题的时间上早于后道的软件集成测试和黑盒功能测试;而且可以通过软件层面的桩函数等模拟异常输入去发现最小单元/基本组件中的逻辑错误,实现难度上相对较低,运行所需资源较少,且速度较快(P.S. 一个单元测试用例可在毫秒级执行完毕),能够更高效地发现代码问题,有效降低问题修复成本,并提升软件的稳定性及鲁棒性。



Appendix A: 单元测试手册更新记录

Version	Revision Date	Author	Description of Change
1.0	6/28/2024	Gu Yan	Initial Release
1.1	7/3/2024	Gu Yan	Update chapter1.4 & chapter2.3, add chapter3