Signals and Systems 2

--- Linear Time-invariant Systems

School of Information & Communication Engineering, BUPT

Reference:

- 1. Textbook: Chapter 2
- 2. Schaum's outline of signals and systems, Hwei P. Hsu, McGraw-Hill, 1995. Chapter 2

从多项式乘法说起

$$(x+1)(x^2+2x+5) = (x^3+2x^2+5x) + (x^2+2x+5)$$
$$= x^3+3x^2+7x+5$$

- 思考1: 相乘的两个多项式系数和结果多项式系数之间是什么关系?
- **思考2**: 结果多项式中*x*³的系数1、*x*²的系数3、*x*的系数7、常数项5是通过先逐项相乘再合并同类项的方法得到的,要得到结果多项式中的某个系数,需要两步操作才行,有没有办法一步操作就可以得到一个系数呢?

多项式乘法-直接求系数示例

$$\begin{array}{c}
x + 1 \\
\underline{5 + 2x + x^2} \\
x + 1 \\
\underline{5 + 2x + x^2} \\
2x^2 + x^2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
x + 1 \\
\underline{5 + 2x + x^2} \\
2x^2 + x^2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
5 + 2x + x^2 \\
5x + 2x
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
5 + 2x + x^2 \\
5x + 2x
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
7x \\
5 + 2x + x^2
\end{array}$$

多项式乘法-直接求系数方法

- 反折: 第1个多项式按x的降幂排列, 第2个多项式的各项按x的升幂排列。
- 平移: 将按x的升幂排列的多项式每次向右平 移一项。
- 相乘: 垂直对齐的项分别相乘。
- 求和: 相乘的各结果相加。

反折、平移、相乘、求和 ——"卷积"的计算过程

从多项式乘法到卷积-示例

- 多项式x+1的系数[a(1) a(0)]=[1 1]
- 多项式 x2+2x+5的系数[b(2) b(1) b(0)]=[1 2 5]
- 二者相乘所得结果多项式x3+3x2+7x+5的系数 [c(3) c(2) c(1) c(0)]=[1 3 7 5]

$$c(0)=a(0)b(0)$$

$$c(1)=a(0)b(1)+a(1)b(0)$$

$$c(2)=a(0)b(2)+a(1)b(1)+a(2)b(0)$$

$$c(3)=a(0)b(3)+a(1)b(2)+a(2)b(1)+a(3)b(0)$$

隐含条件: a(3)=a(2)=b(3)=0

多项式乘法-直接求系数示例

从多项式乘法到卷积-推而广之

■ 假定两多项式的系数分别为a(n), $n=0~n_1$ 和b(n), $n=0~n_2$, 乘积多项式系数为c(n)

$$c(0)=a(0)b(0)$$

$$n = 0 \sim (n_1 + n_2)$$

$$c(1)=a(0)b(1)+a(1)b(0)$$

$$c(2)=a(0)b(2)+a(1)b(1)+a(2)b(0)$$

$$c(3)=a(0)b(3)+a(1)b(2)+a(2)b(1)+a(3)b(0)$$

$$c(4)=a(0)b(4)+a(1)b(3)+a(2)b(2)+a(3)b(1)+a(4)b(0)$$

$$c(n) = a(n) * b(n) = \sum_{k=0}^{n} a(k)b(n-k)$$

Matlab计算卷积

- 表面上看,卷积的计算公式很复杂,计算过程也很麻烦(反折,平移,相乘,求和),实际上使用Matlab很容易计算。
- a(n) = [1 1], b(n) = [1 2 5]的卷积计算为例
 >> a = [1 1];
 >> b = [1 2 5];
 >> c = conv(a,b);
 >> c
 c =
 1 3 7 5