



RÉSUMÉ DE LA PREMIÈRE SÉANCE

- Comprendre le concept de l'Internet des Objets
- Visualiser l'architecture interne et l'environnement d'un objet connecté
- Connaître des applications concrètes de l'utilisation de l'Internet des objets
- Permettre d'évaluer la pertinence de cette technologie
- Ouvrir l'esprit sur les prochains développements technologiques



Génération et collecte des données



Plateformes IoT

Présentation





Interconnexion des Objets

Réseaux Sans Fil ZigBee, Z-Wave, Cellular LPWAN (LoRa, SigFox)



Passerelles intelligentes

Gestion des Objets

Internet

Edge Processing

Gateway vers Internet



Infrastructure Serveurs Cloud

Bases de Données

Monitoring, M2M, Automatisation



Algorithmes analytiques

Intelligence Artificielle



Intelligence d'Affaires (BI)

Tableaux de Bord




Interfaces Web

Internet

Applications Web et Mobiles

Matériel & Logiciel



MATÉRIEL

Le matériel étant purement composé de composantes électroniques (ou électriques) on peut le séparer en 3 groupes:

- les capteurs et les actionneurs
- le microcontrôleur et le micro-ordinateur
- L'émetteur et le récepteur (réseau de communication).

1.1 LES CAPTEURS ET LES ACTIONNEURS

- Un capteur est un dispositif qui transforme les phénomènes physiques en signal électrique. Exemple: la chaleur en signal électrique, le taux d'humidité en signal électrique, etc.
- Un actionneur est un dispositif qui transforme le signal électrique en un phénomène physique: le contraire du capteur. Exemple: électricité en rotation le cas des ventilateurs, ou électricité en chaleur comme les chauffes eaux.

1.1 LES CAPTEURS ET LES ACTIONNEURS



COMMENT CHOISIR SON CAPTEUR ET OU ACTIONNEUR ?

Tout dépend des besoins de votre projet IOT, Mais vous pouvez vous référer sur ces éléments à savoir:

- la Tension et courant de fonctionnement
- sa précision
- son protocole de communication matériel
- le phénomène physique qu'il capteur (pour un capteur)
- le phénomène physique qu'il crée (pour un actionneur)
- Le prix

UN EXEMPLE DE CHOIX DE CAPTEUR

On a besoin de mesurer humidité de l'air.

Données: Tension de fonctionnement : 5v, et précision exigée.

Voici une liste de 4 capteurs humidité:

			C. S.	Si7021
Nom	DHT11	DHT22	HIH-4030	Si7021
prix	5.00 \$ / 3031 Fr CFA	9.95 \$ / 6032 Fr CFA	18.95 \$ / 11467 Fr CFA	7.95 \$ / 4819 Fr CFA
Tension / courant	3.3 à 6 V	3.3 à 6 v	4 à 5.8 V	1.9 à 3.6 V
précision	± 5 %	± 2 %	± 3.5 %	± 3 %
protocole de , communication	OneWire	OneWire	Analogique	12C

UN EXEMPLE DE CHOIX D'ACTIONNEUR

Nous voulons faire un robot véhicule, on a besoin de moteur pour faire tourner les roues sous une tension de 5v.

Dans cet exemple: on ne cherche pas la précision mais plutôt la vitesse et la légèreté.



1.2 LES MICROCONTRÔLEURS ET MICRO-ORDINATEUR

Ils sont chargés de recueillir les valeurs provenant des capteurs, et de faire un traitement sur les données et des fois sauvegarder une partie. Ils peuvent donner aussi des ordres aux actionneurs du genre faire tourner le moteur à 180°,

allumer une lampe etc.

On peut les diviser en 2 groupes:

Les microcontrôleurs

Les micro-ordinateurs



LES MICROCONTRÔLEURS

Ils sont souvent utilisés pour tout ce qui est acquisition, traitement des données provenant des capteurs (faire de petites opérations mathématique, convertir des valeurs, filtrer, etc.) et le contrôle des actionneurs.

Le microcontrôleur contient: plusieurs ports de connexion, de microprocesseur, ram, mémoire (vive et morte) comme un ordinateur, à la seule différence que ses ressources sont très limitées, conçus pour faire de petites opérations.

COMMENT CHOISIR SON MICROCONTRÔLEUR?

Critères:

- le nombre de port d'acquisition de données et de contrôle
- la puissance de calcul et la mémoire
- La tension de fonctionnement et consommation en énergie
- les protocoles de communication (matériel) du microcontrôleur
- le langage de programmation qu'il supporte
- l'interface réseau (Dans certains cas)
- le prix




LES MICRO-ORDINATEURS

Ils sont souvent utilisés pour faire la passerelle (gateway) car ayant une puissance de calcul et une mémoire d'accès proches des ordinateurs. ils sont équipés de bases de connectique pour accéder à internet. On les utilise pour recevoir les données provenant des capteurs pour ensuite les envoyés au serveur cloud. Le choix du micro-ordinateur peut être guidé par ses caractéristiques:

- Puissance de calcul et mémoire
- Système d'exploitation
- Nombre de port d'acquisition de données et contrôle
- Prix

LES MICRO-ORDINATEURS




LES MICRO-ORDINATEURS

NOM DE LA CARTE	ARDUINO UNO	BEAGLEBONE	RASPBERRY PI (MODEL B)
Origine	Interaction Design Institute d'Ivrea (Italie)	Projet de Hardware Open Source piloté par Texas Instruments	Université de Cambridge
Organisation en charge des spécifications	Arduino.cc	BeagleBoard.org	Raspberry Pi Foundation (fondation de droit anglais)
Naissance	2005 (fabrication en Italie par Smart Projets)	2008 (BeagleBoards) - 2011 (BeagleBone) (accord de fabrication/distribution avec Digi-Key)	2008 (accord de fabrication avec RS Components et Farnell/Element 14 en 2011)
Prix	30\$	90 \$(45 \$ pour le BeagleBone Black)	Moins de 40\$
Taille	45,43×32,34mm	86,36x53,34mm (bords arrondis)	85,60×53,98mm
Processeur	ATmega328 8 bits d'Atmel à 16MHz	Sitara 335x de TI basé sur un Cortex-A8 à 720MHz (1 GHZ pour la BeagleBone Black)	BCM2835 de Broadcom basé sur un ARM11 à 700MHz GPU intégrée (Video Core 4 de Broadcom)
Mēmoires	2 Ko Ram, 1 Ko Eeprom	256Mo DDR2 (512Mo DDR3 pour la BeagleBone Black)	512 Mo Sdram
Mémoire Flash	32 Ko	Sur MicroSD (4Go)	Sur carte SD
Tension d'entrée	7V - 12V	5V – 3,3V	5V
Consommation	42mA (0,5W)	210 à 450mA (2,5W max.)	700mA (3,5W)
Ethernet	Non	10/100 Ethernet	10/100 Ethernet
USB	Non	1 USB 2.0	2 USB 2.0
Sorties vidéo	Non	Non (micro HDMI pour la BeagleBone Black)	Composite et HDMI
Développement	Langage de programmation Arduino	Environnement BoneScript. Langages Phyton, Scratch, Squeak	Langages Scratch, Squeak


LE NIVEAU 3 (OPTIONNEL)

Le niveau 3 est un choix technologique (optionnel) qui permet d'alléger la charge du travail vers le Cloud et de faire des traitements locaux /on the Edge.

- Trois solutions techniques sont possibles pour l'implémentation du 3ème niveau :
- Fog Computing : permet un calcul décentralisé en traitant les données loT au niveau des noeuds locaux —Fogll avant de relayer l'information vers le cloud.
- Edge Computing : le traitement des données loT se fait à l'extrémité du réseau (Gateways ou des noeuds intermédiaires entre objets et gateways).
- Mist Computing : le traitement des données se fait localement dans le nœud capteur.



LE NIVEAU 3 (OPTIONNEL) EDGE VERSUS FOG VERSUS MIST



1.3 – LE RÉSEAU DE COMMUNICATION

Cette partie est très importante car c'est le moyen que les données vont emprunter pour quitter le microcontrôleur (où les capteurs sont connectés) pour rejoindre la passerelle (Gateway) pour par la suite atteindre le serveur (Cloud).

Le réseau est implémenté sur le microcontrôleur et sur le micro-ordinateur. Même protocole dans les deux sens.


On a plusieurs réseaux de communication Filaires ou sans-fil.

- Filaire: RS232, CAN, RJ45
- Sans fil: Zigbee, Lora, Sigfox, Wifi, Bluetooth, Nfc, RFID

N.B: Possibilité d'ajouter une extension (shield).

Exemple la carte arduino uno + une extension (shield) Lora pour communiquer avec une passerelle lora.

LE RÉSEAU DE COMMUNICATION



LE RÉSEAU DE COMMUNICATION

Répondre à un critère d'usage : La **couverture de la zone** d'usage des objets : Sur un campus, Sur une ville,

Sur l'ensemble de la planète.

Répondre à une contrainte : l'objet disposera-t-il d'une source d'énergie en permanence ?

Cela conditionne:

L'architecture de la solution,

La conception de l'objet,

Le **cycle de vie** de la solution

Réalité: Toutes les technologies ne sont pas adaptées à tous les cas d'usages et leur déploiement.

LE RÉSEAU DE COMMUNICATION

Pour choisir son réseau de communication on peut se baser sur ses caractéristiques


La distance d'émission et de réception (Portée)

la vitesse de communication (Bande passante)

Consommation en énergie



TECHNOLOGIES DE CONNECTIVITÉ



Technologies à courte portée

RFID (Radio Frequency-Identification)

RFID stockent les identifiants (UII Unique Item Identifier or EPC, Electronic Product Code) et les données et elles sont attachées aux objets.

Exemple : les étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées dans des objets ou produits et même implantées dans des organismes vivants (animaux, corps humain).

• Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique qui leur permet de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises depuis l'émetteur-récepteur.)



Technologies à courte portée

RFID (Radio Frequency-Identification)

On distingue deux types d'étiquette RFID :

- RFID passif : Alimentation RF depuis le lecteur. La durée de vie est illimitée. Et la portée 3-5m.
- RFID actif : Batterie interne incorporée dans la balise. la durée de vie est limité (approximativement 10 ans). Portée jusqu'à 100m. Les objets RFID sont lus par des lecteurs de carte (Reader). Le lecteur passe le numéro à une application spécifique pour consulter les détails depuis une base de données.

Technologies à courte portée

NFC (Near Field Communication)

Une technologie favorisant des interactions bidirectionnelles simples et sûres entre deux dispositifs électroniques (les smartphones en particulier).

Exemple d'usage:

Permettre aux consommateurs d'effectuer des transactions par paiement sans contact, d'accéder à des contenus numériques et de se connecter à des dispositifs électroniques.

• Portée: 10 cm

Vitesses de transmission : 100–420 Kbit/s

Bluetooth: 802.15.1


- Technologie basée sur la norme IEEE 802.15.1.
- La technologie Bluetooth est un acteur incontournable pour les réseaux de courte portée (WPAN).
- Low power, Low cost.
- Technologie évolutive : du Bluetooth classique vers le Smart Bluetooth.
- Fréquence : 2,4 GHz (ISM).
- Portée : 10 m (Téléphone mobile, écouteurs, équipement médical).
- Vitesses de transmission : 1 Mbit/s (version 1.2), 24Mbit/s (version 3.0).

SMART Bluetooth: Bluetooth Low Energy (BLE)

- Sous classe de la famille Bluetooth 4.0 mais issue d'une solution Nokia indépendante.
- La norme BLE offre une consommation réduite d'énergie (Tx 2.9mW, Rx 2.3mW).
- Les caractéristiques sont les suivantes :
- Portée : 50-150m (extérieur) avec des temps de latence 15 fois plus courts que Bluetooth.
- Vitesses de transmission : 1 Mbit/s
- Utilisation : applications envoyant un volume réduit de données.
- BLE n'est pas compatible avec Bluetooth.

SMART Bluetooth: Bluetooth Low Energy (BLE)

Prenons l'exemple de montres de sport connectées. Vous pouvez synchroniser vos activités avec votre téléphone, mais c'est le réseau mobile qui fait le lien avec la plate-forme cloud du fabricant pour stocker et exploiter vos données.




ZigBee

- Crée par Zigbee Alliance et est basée sur la norme IEEE 802.15.4.
- ZigBee est un protocole non IP cible les applications nécessitant des échanges de données relativement peu fréquents à de faibles vitesses de transmission sur un espace restreint et dans une portée de 100 m (résidence ou bâtiment, par exemple).
- Les caractéristiques sont les suivantes :

- Fréquence : (2,4 GHz, 250 kbps), (868 MHz, 20 kbps), (915 GHz, 40 kbps) (ISM).

- Portée : 10-100 m.
- Vitesses de transmission :
- 250 Kbit/s (low data rates)
- Le coordinateur est responsable de la gestion des clients, la formation et la maintenance du réseau.




Les LPWAN (Low Power Wide Area): Sigfox et LoRaWAN

2 technologies à longue portée et faible consommation.

Couverture du réseau SigFox en 2016.



Couverture du réseau LoRa de Bouygues télécom (objenious) en 2016.



Sigfox promet une meilleure pénétration et une meilleure portée, LoRa annonce une meilleure communication bidirectionnelle et une localisation par triangulation plus fine.

Les LPWAN: Sigfox et LoRaWAN

2 technologies à longue portée et faible consommation. même catégorie mais pas identiques.

Les points communs:

Réseaux permettant d'envoyer des messages de petite taille de l'ordre de l'Octet (12 pour Sigfox et 24 pour LoRa). Réseaux à fort taux de pénétration.

Les points forts du LoRa:

LoRa est plus qu'un réseau, il s'agit d'une technologie « standardisée » basée sur 2 bandes de fréquences libres Nous parlons de standard, car il est à la portée de tous de déployer son propre réseau LoRa en mode privé. Standardisée => Rapidement déployé par la plupart des opérateurs de téléphonie.

Le M2M

Avec le M2M (Machine to Machine), il s'agit tout simplement d'utiliser des réseaux télécom existants à savoir de la 2G jusqu'à la 4G. Majoritairement, il s'agit d'abonnements souscrits auprès des opérateurs de téléphonie pouvant donner accès uniquement à des volumes de données.

Le modèle économique actuel, avec un volume de données mensuel limité, commence à évoluer vers un service de type « Pay As You Use » soit un paiement à l'usage.

Standards IoT Cellulaires 3GPP: LTE-M et NB-IoT

LTE-M (LTE for Machine Type Communication) - NB-IoT (Narrowband IoT)

NB-loT permet d'atteindre des portées de 15 Km.

- Débit : débit limité à 200 kbps (downlink) et 20 kbps (uplink).
- Durée de vie batterie : 10 ans (200 octets par jour).

eMTC (ou LTE-M) qui est une extension logicielle de 4G LTE. Il requiert un canal de 1,4 MHz (à l'intérieur d'un canal LTE de 20 MHz) et permet des débits de 1 Mbit/s.

C'est une solution adaptée au trafic M2M.

Résumé des technologies de réseau

	_			
Technologie	Points forts	Points Faibles	Type de cas d'usage	
LoRa				
Sigfox				
M2M				
RFID				
Bluetooth				

Résumé des technologies de réseau

Technologie	Points forts	Points Faibles	Type de cas d'usage
LoRa	énergétique •Longue portée	encore faible Taille et volume de	•Relève de compteurs d'énergie •Envoi d'informations ponctuelles (géolocalisation,
Sigfox	•Faible consommation énergétique •Longue portée •Un opérateur unique	encore faible Taille et volume de	•Relève de compteurs d'énergie •Envoi d'informations ponctuelles (géolocalisation,
I M2M	•Couverture mondiale importante	•Consommation d'énergie	Terminaux de paiement Application avec de gros volumes de données ou d'envoi de données sur incident
RFID	•Pas d'émission d'ondes •Pas besoin d'énergie	Faible portée Nécessité d'une	•Géolocalisation de zone •Identification (contrôle d'accès, autorisation,)
Bluetooth	•Taille et volume des messages •Débit	•Faible portée •Nécessité d'une passerelle	

