


# Visão geral dos componentes da HC-IV



Atenção! Caso seja necessário desmontar/soltar o pino do Suporte em "U" (ITEM 7 - Ref. 6541040), é "rosca esquerda" (soltar no sentido horário).

# Relação dos componentes da HC-IV

HC-IV (6540000) - RELAÇÃO DOS COMPONENTES			
ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	QTDE.
01	6541200	LÂMINA HC-IV STANDARD (17")	2
	6541980	LÂMINA HC-IV CURTA (15")	2
02	7303500	MAGUEIRA HIDRÁULICA	2
03	6542400	MEDIDOR DE PROFUNDIDADE (opcional)	1
04	6541010	LINK DO PISTÃO	2
05	6541020	BARRA LATERAL	2
06	6541030	SUPORTE EM "U"	1
07	6541040	PINO DO SUPORTE EM "U" (ver observação pág. 12)	1
08	6541050	EIXO DO BRAÇO DE ACIONAMENTO	2
09	6541060	ESPAÇADOR DA LÂMINA	2
10	6541070	PARAFUSO DA LÂMINA	1
11	6541080	SUPORTE DO GANCHO DO HC-IV	1
12	6541090	PORCA	1
13	6541110	PORCA	2
14	6541120	CAPA DO EIXO	1
15	6541240	FLANGE COM ORELHA DE SUSTENTAÇÃO	1
16	6541250	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO	1
17	6541380	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA	1
18	6541590	SUPORTE DO GATILHO	1
19	6542100	CILINDRO	1
20	6600530	GATILHO DE ACIONAMENTO	2
21	7000420	COTOVELO 90°	2
22	7012190	NIPPLE	2
23	7016100	PINO DE LUBRIFICAÇÃO	2
24	7037860	CONEXÃO DE EMENDA	4
25	7300710	TUDO DE AR VERMELHO	2
26	7300720	TUBO DE AR VERDE	2
27	8213070	PARAFUSO	4
28	8215060	PARAFUSO	2
29	8215080	PARAFUSO	9
30	8463070	ARGOLA DE SUSTENTAÇÃO	1
31	8500130	PORCA	1
32	8504870	PORCA	2
33	8506660	ARRUELA	1
34	8614120	PINO	2
35	8622520	PARAFUSO DA HASTE DO HC-IV	4
36	8640130	PARAFUSO	6
37	8705020	ARRUELA DE CALÇO	1
38	8705030	ARRUELA DE CALÇO	1