Zenbo Scratch v1.9 教育版

積木說明

	積木	
1	設定 Zenbo IP: 127.0.0.1	建立與 Zenbo 的連結,設定 Zenbo 的 IP 變數以使用此 Zenbo。 <mark>欲使用</mark>
		此 Zenbo,必定要先執行此積木。你可以在 Zenbo Scratch 設定畫面上看
		到目前 Zenbo 的 IP。
_	移動 前進 ▼ 0.25 ▼ 公尺 一般 ▼ 速度	控制 Zenbo(前進 / 後退),以速度(慢 / 一般 / 快)移動(0.25 / 0.5 /
2		0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2.0) 公尺。
		Scratch 會等待執行完此積木才會執行下一個。
_	停止動作	控制 Zenbo 停止移動。
3		Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
4	轉動頭部 向 左 × 45 × 度	控制 Zenbo 頭部 同時 (左 / 右) 轉(0/15/30/45)度 以及 (上 /
		下)轉(0/15/30/45)度。此角度為絕對角度,若已經為頭向上 15度,
		再執行一次頭向上 15 度的指令則不會有反應。
		Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
-		
5	轉動頭部 向 左 0 度 上 15 度	控制 Zenbo 頭部向(左/右/上/下)轉(0/15/30/45)度。此角
		度為絕對角度,若已經為頭向上 15 度+向右 30 度,再執行一次同樣的指令則
		不會有反應。
		Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
_		

6	轉動身體 向 左轉 90 度	控制 Zenbo 向(左轉 / 右轉)轉動身體(0/30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360)度。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
7	控制身體 右轉	控制 Zenbo 持續(停止 / 前進 / 左轉 / 右轉)。
8	做出表情期待	控制 Zenbo 的表情為(參數),參數的詳細對應表情說明請參考官方文件 https://zenbo.asus.com/developer/documents/Design-Guideline/Zenbo-Introduction/Emotions Facial Expression 的說明。
9	隱藏表情	隱藏 Zenbo 的表情畫面。
10	說話 嗨,你好	控制 Zenbo 說(嗨,你好 / 看這裡 / WoW / YA)。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
11	說話 請填入文字	控制 Zenbo 說(輸入文字)。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
12	調整 說話 ▼ 音量 大聲點 ▼	控制 Zenbo(音樂 / 鬧鐘 / 通知 / 說話)的音量(大聲點 / 小聲點)。
13	説話 請填入文字 速度 L2 ▼	控制 Zenbo,以(L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8)的語速,說(輸入文字)。L1 為語速最慢,依序遞增,L8 為語速最快。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。

14	準備要聽 語句一 ▼ 是 吃飯	註冊 Zenbo 準備聽語句(語句一/語句二/語句三/語句四/語句五) 是(輸入文字),通常與[15.要開始聽]的積木一起使用,需間隔一秒後才 能使用[15.要開始聽]的語音辨識積木。
15	Zenbo 要開始聽	控制 Zenbo 啟動語音辨識。需要先使用〔14. <mark>準備要聽</mark> 〕的積木。
16	當 Zenbo 聽到 語句一 🔻	當 Zenbo 聽到語句為(語句一 / 語句二 / 語句三 / 語句四 / 語句五)時,做某些事情。需要先使用〔14. 準備要聽〕的積木。
17_	刪除全部語句	刪除所有在 Zenbo 已經註冊的語句。
18	當我聽到數字	當 Zenbo 聽到數字時,做某些事。需要搭配〔19. 目前聽到的數字〕的積木以取得數字。
19	目前聽到的數字	目前 Zenbo 聽到的數字,通常與〔 <mark>18. 當我聽到數字</mark> 〕的積木一起使用
20	開始 ▼ 播放 Youtube 網址: https://	控制 Zenbo(開始/關閉)撥放網址為(輸入網址)的 Youtube 影片。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
21	開始 播放線上音樂: https://	控制 Zenbo(開始 / 關閉)撥放網址為(輸入網址)的音樂。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。

22	開始 > 瀏覽線上圖片: https://	控制 Zenbo(開始 / 關閉)顯示網址為(輸入網址)的圖片。
	開始 ▼ 播放 Google Drive 影片: https://	控制 Zenbo (開始 / 關閉) 撥放在 Google 雲端硬碟服務中的影片,其網
		址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟
22		共用連結。
23		且在此 Zenbo 上必須有設定 Google 帳號。
		開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一
		個。
	開始 ▼ 播放 Google Drive 音樂: https://	控制 Zenbo (開始 / 關閉) 撥放在 Google 雲端硬碟服務中的音樂,其網
		址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟
24		共用連結。
		開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一
		個。
	開始 ▼ 瀏覽 Google Drive 圖片: https://	控制 Zenbo (開始 / 關閉) 瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的圖片,其網
25		址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟
		共用連結。
	開始 瀏覽 Google Drive 文件: https://	控制 Zenbo (開始 / 關閉) 瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的文件,其網
26		址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟
		共用連結。
27	當摸到 Zenbo 的頭	當觸摸 Zenbo 的頭時,做某些事。

28	斷線	與 Zenbo 斷開連線,不再能控制。
29	開始 拳音,檔名: testAudio	(開始/關閉)錄音,其錄音檔案檔名為(輸入檔案名稱)。錄音檔案存放位置為 Zenbo 裡 Music 目錄。
30	開始 ▼ 720P ▼ 錄影,檔名: testVideo	使用解析度(720p / 480p / 240p)(開始 / 關閉)錄影,其錄影檔案檔名 為(輸入檔案名稱),檔案存放位置為 Zenbo 裡 Movies 目錄。
31	開始燈光 雙 軟 正常 藍 色 前轉跑馬燈 效果	控制 Zenbo (雙 / 左 / 右)輪的輪圈燈光效果,以速度為(最慢 / 慢 / 正常 / 快 / 最快),顏色為(白 / 紅 / 橙 / 黃 / 綠 / 藍 / 靛 / 紫 / 粉紅),特效為(恆亮 / 閃爍 / 呼吸 / 前轉跑馬燈 / 後轉跑馬燈)開始開啟輪圈燈光。
32	停止燈光效果 雙 輔	控制 Zenbo(雙/左/右)輪的輪圈燈光,停止輪圈燈光效果。
33	停止 ▼ 聽 hey, Zenbo	控制 Zenbo (停止 / 開始)對於 Hey, Zenbo 語句做出反應。
34	停止聽話	控制 Zenbo 停止語音辨識。通常在積木〔15. 要開始聽〕的積木使用了之後, 正在進行收音辨識語音時使用。或是 Zenbo 無預期開啟耳朵進行收音辨識時, 可以馬上使用此積木停止繼續收音。
35	開始 偵測人	控制 Zenbo (停止 / 開始)影像偵測人。 由於過近可能使相機無法偵測人形,約距離 1.5 公尺左右辨識效果較好。

36 當偵測到人

當 Zenbo 偵測到人時,做某些事。必須在積木〔35. 開始偵測人〕的積木使用了之後使用。

37 面向看到的人

控制 Zenbo 面向(看到的)人。必須在積木〔35. 開始偵測人〕的積木使用了之後使用。若停止偵測人,則不會有任何反應。