

输入输出系统




现代计算机的结构



常见的I/O设备



主机如何与I/O设备进行交互?




I/O控制器多种多样,也会制定相应的标准,如:用于控制USB设备的IO接口、用于控制SATA 3.0硬盘的IO接口等(I/O控制器就是一块芯片,常被集成在主板上)

I/O控制器 (I/O接口)




现在的I/O接口(芯片)也会被集成在南桥芯片内部

I/O控制方式简介




数据流:键盘→IO接口的数据寄存器→数据总线→CPU某寄存器→主存(变量i的对应位置)

```
CPU如何控制键盘I/O的完成?
# include <stdio.h>
int main(void)
                             1)程序查询方式: CPU不断轮询检查I/O控制器中的
                              "状态寄存器",检测到状态为"已完成"之后,
  char i;
                              再从数据寄存器取出输入数据
                   等待键盘
  scanf("%c", &i);
                  I/O完成
                             2)程序中断方式:等待键盘I/O时CPU可以先去执行
  printf("i = %c\n", i);
                              其他程序,键盘I/O完成后I/O控制器向CPU发出中断
  return 0;
                              请求,CPU响应中断请求,并取走输入数据
}
```




DMA控制方式



注: DMA接口,即DMA控制器,也是一种特殊的I/O控制器


DMA控制方式:主存与高速I/O设备之间有一条直接数据通路(DMA总线)。CPU向DMA接口发出"读/写"命令,并指明主存地址、磁盘地址、读写数据量等参数。DMA控制器自动控制磁盘与主存的数据读写,每完成一整块数据读写(如1KB为一整块),才向CPU发出一次中断请求。

通道控制方式



有的商用中型机、大型机可能会接上超多的I/O设备,如果都让CPU来管理,那么CPU就太累了...

通道:可以理解为是"<mark>弱鸡版的CPU</mark>"。通道可以识别并执行一系列通道指令,通道指令种类、功能通常比较单一



I/O系统基本组成

- 一般来说,I/O系统由I/O软件和I/O硬件两部分构成。
- 1. I/O 硬件 包括外部设备、I/O接口、I/O总线等。



2. I/O 软件 包括驱动程序、用户程序、管理程序、升级补丁等。 通常采用I/O指令和通道指令实现主机和I/O设备的信息交换。



注: I/O 指令与普通 指令格式略有不同, 操作码指明了CPU要 对IO接口做什么,命 令码指明了IO接口要 对设备做什么

通道程序提前编制好放在主存中

在含有通道的计算机中,CPU执行I/O指令对通道发出命令,由通道执行一系列通道指令,代替CPU对I/O设备进行管理