

# 硬件多线程的基本概念





不支持硬件多线程的处理器

支持硬件多线程的处理器

## 三种硬件多线程

硬件多线程				
	细粒度多线程	粗粒度多线程	同时多线程(SMT)	
指令发射	各个时钟周期,轮流发射多个线程的指令	连续几个时钟周期,都发射同一线程的指令序列,流水线阻塞时,切换另一个线程	一个时钟周期内,同时发射多个线程的指令	
线程切换频率	每个时钟周期切换一次线程	只有流水线阻塞时才切换一次线程	NULL	
线程切换代价	低	高,需要重载流水线	NULL	
并行性	指令级并行,线程间不并行	指令级并行,线程间不并行	指令级并行,线程级并行	

时钟	CPU
i	发射线程 A 的指令j、j+1
i+1	发射线程 B 的指令k、k+1
i+2	发射线程 A 的指令j+2、j+3
i+3	发射线程 B 的指令k+2、k+3

时钟	CPU
i	发射线程 A 的指令j、j+1
i+1	发射线程 A 的指令j+2、j+3, 发现Cache miss
i+2	线程调度,从 A 切换到B
i+3	发射线程 B 的指令k、k+1
i+4	发射线程 B 的指令k+2、k+3

### (a) 细粒度多线程示例

### (b) 粗粒度多线程示例

时钟	CPU		
i	发射线程 A 的指令j、j+1,线程 B 的指令k、k+1		
i+1	发射线程 A 的指令j+2,线程 B 的指令k+2,线程 C 的指令m		
i+2	发射线程 A 的指令j+3,线程 C 的指令m+1、m+2		

### (c) 同时多线程示例