

# 基本概念





## 物理层接口特性

物理层解决如何在连接各种计算机的传输媒体上<mark>传输数据比特流</mark>,而不是指具体的传输媒体。 物理层主要任务:确定与传输媒体<mark>接口</mark>有关的一些特性 **>>>** 定义标准

1. 机械特性 定义物理连接的特性,规定物理连接时所采用的规格、接口形状、引线数目、引脚数量和排列情况。





数据通信指在不同计算机 之间传输表示信息的二进

制数0、1序列的过程

2。电气特性 规定传输二进制位时,线路上信号的电压范围、阻抗匹配、传输速率和距离限制等。

3。**功能特性** 指明某条线上出现的某一电平表示何种意义,接口部件的信号线的用途。

4。规程特性

(过程特性) 定义各条物理线路的工作规程和时序关系。

描述一个物理 层接口引脚处 于高电平时的 含义时 某网络在物理层规定,信号的电平用+10V~+15V表示二进制0,用-10V~-15V表示二电线长度限,15.00以内

### 典型的数据通信模型



### 数据通信的相关术语

通信的目的是传送消息(消息:语音、文字、图像、视频等)。

数据data: 传送信息的实体,通常是有意义的符号序列。

信号: 数据的电气/电磁的表现,是数据在传输过程中的存在形式。

信源:产生和发送数据的源头。

信宿:接收数据的终点。

**信道**:信号的传输媒介。一般用来表示向某一个方向传送信息的介质,因此一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道。



## 设计数据通信系统要考虑的3个问题

- 1.采用单工通信/半双工/全双工通信方式?
- 2.采用串行通信/并行通信方式?
- 3.采用同步通信/异步通信方式?

## 三种通信方式







你一句我一句



一起说(对撕)

从通信双方信息的交互方式看,可以有三种基本方式:

#### 1.单工通信

只有一个方向的通信而没有反方向的交互,仅需要一条信道。



广播

#### 2.半双工通信/双向交替通信

通信的双方都可以发送或接收信息,但任何一方都不能同时发送和接收,需要<mark>两条</mark>信道。


#### 3.全双工通信/双向同时通信

通信双方可以同时发送和接受信息,也需要两条信道。



对讲机

## 串行传输&并行传输




### 同步传输&异步传输

同步传输:在同步传输的模式下,数据的传送是以一个数据区块为单位,因此同步传输又称为区块传输。 在传送数据时, 需先送出1个或多个同步字符, 再送出整批的数据。




异步传输: 异步传输将比特分成小组进行传送, 小组可以是8位的1个字符或更长。发送方可以在任何时刻 发送这些比特组,而接收方不知道它们会在什么时候到达。传送数据时,加一个字符起始位和一个字符终 止位。



### 码元

**码元**是指用一个<mark>固定时长</mark>的信号波形(数字脉冲),代表不同离散数值的基本波形,是数字通信中数字信号的计 量单位,这个时长内的信号称为k进制码元,而该时长称为码元宽度。/当码元的离散状态有M个时(M大于2), 此时码元为M进制码元。

1码元可以携带多个比特的信息量。例如,在使用二进制编码时,只有两种不同的码元,一种代表0状态,另一种代



### 速率、波特(数字通信系统数据传输速率的两种表示方法)

速率也叫数据率,是指数据的传输速率,表示单位时间内传输的数据量。可以用码元传输速率和信息传输速率表示。

1) **码元传输速率**:别名码元速率、波形速率、调制速率、符号速率等,它表示单位时间内数字通信系统所传输的码元个数(也可称为**脉冲个数或信号变化的次数**),单位是**波特**(Baud)。1波特表示数字通信系统每秒传输一个码元。

### —— 1s传输多少个码元

数字信号有多进制和二进制之分,但码元速率与进制数无关,只与码元长度T有关。

例:若2秒内传 4800个码元,码元 传输速率是多少?

答: 2400B

ع آ آه

$$R_{\mathcal{B}} = \frac{1}{T}(\mathcal{B})$$

2) **信息传输速率**:别名信息速率、比特率等,表示单位时间内数字通信系统传输的二进制码元个数(即比特数),单位是比特/秒(b/s)。

### 1s传输多少个比特

20 × 26 0

某一数字通信系统传输的是四进制码元,4s传输了8000个码元,求系统的码元传输速率是多少?信息传输速率是多少?若另一通信系统传输的是十六进制码元,6s传输了7200个码元,求他的码元传输速率是多少?信息传输速率是多少?并指出哪个系统传输速率快?

2000Baud, 4000b/s; 1200Baud, 4800b/s; 十六进制更快

#### 四进制码元系统

码元传输速率就是8000/4=2000Baud,信息传输速率就是2000\*log<sub>2</sub>4=4000b/s

#### 十六进制码元系统

码元传输速率就是7200/6=1200Baud, 信息传输速率就是1200\*log,16=4800bit/s

系统传输的是**比特流**,通常比较的是信息传输速率,所以传输十六进制码元的通信系统传输速率较快。

Band Byte

已知八进制数字信号的传输速率为1600B。试问变换成二进制数字信号时的传输速率是多少?
4800b/s

160 x logs = 4806/5

hay 4=2 \_\_\_

已知二进制数字信号的传输速率为2400b/s。试问变换成四进制数字信号时,传输速率为多少波特?

1200B


2400 ÷ 2 = 120B

## 带宽 (Bandwidth)

1.模拟信号系统中: 当输入的信号频率高或低到一定程度,使得系统的输出功率成为输入功率的一半时(即-3dB), 最高频率和最低频率间的差值就代表了系统的通频带宽,其单位为赫兹(Hz)。



2.数字设备中:表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的"最高飞物数据率"/单位时间内通过链路的数量,常用来表示网络的通信线路所能传输数据的能力。单位是比特每秒(bps)。 b/s



拥有更宽的带宽, 也就是有更大的 信息运送能力!