
# 定点数的移位运算

注意:由于原、反、补码位数有限,因此某些时候算数移位不能精确等效乘法、除法




算数移位

左移相当于x2;右移相当于/2

	码 制	添补代码
正数	原码、补码、反码	0
负数	原码	0
	补码	左移添 0
		右移添1
	反码	1

移位:通过改变各个数码位和小数点的相对位置,从而改变各数码位的位权。可用移位运算实现乘法、除法。


r 进制: 
$$K_n K_{n-1} \dots K_2 K_1 K_0 K_{-1} K_{-2} \dots K_{-m}$$
  
=  $K_n \times r^n + K_{n-1} \times r^{n-1} + \dots + K_2 \times r^2 + K_1 \times r^1 + K_0 \times r^0 + K_{-1} \times r^{-1} + K_{-2} \times r^{-2} + \dots + K_{-m} \times r^{-m}$ 



#### 原码的算数移位

原码的算数移位——符号位保持不变,仅对数值位进行移位。

由于位数有限, 因此有时候无法用算数移位精确地等效乘除法



右移: 高位补0, 低位舍弃。若舍弃的位=0, 则相当于/2; 若舍弃的位≠0, 则会丢失精度



原码: 1 0 0 1 0 1 0 0 -20D


反码: 1 1 1 0 1 0 1 1 -20D

反码的算数移位——负数的反码数值与原码相反,因此负数反码的移位运算规则如下,

右移: 高位补1, 低位舍弃。

左移: 低位补1, 高位舍弃。

#### 补码的算数移位



补码的算数移位——正数的补码与原码相同,因此对整数补码的移位运算也和原码相同。

右移:高位补0,低位舍弃。 左移:低位补0,高位舍弃。



补码的算数移位——负数补码=反码末位+1

导致反码最右边几个连续的1都因进位而变为0,直到进位碰到第一个0为止。


规律——负数补码中,最右边的1及其右边同原码。最右边的1的左边同反码

负数补码的算数移位规则如下:

右移(同反码):高位补1,低位舍弃。

左移(同原码): 低位补0, 高位舍弃。


## 算术移位的应用举例



# 逻辑移位

逻辑右移:高位补0,低位舍弃。逻辑左移:低位补0,高位舍弃。

可以把逻辑移位看作是对"无符号数"的算数移位



## 逻辑移位的应用举例

