




Experimento 1. Programação Assembly

OBJETIVO:

Usar a solução de pequenos programas para desenvolver o entendimento e o uso do assembly do MSP430.

DADOS:

Para os experimentos desta aula, usaremos vetores de números. Para facilitar, vamos adotar a formatação ilustrada abaixo. Note que para indicar o vetor, a única referência necessária é a do endereço de início, pois a primeira posição já indica seu tamanho. Os elementos podem ser bytes, palavras de 16 bits (W16) ou palavras de 32 bits (W32).



Exemplo: vetor[4, 7, 3, 9, 2] no endereço 0x20

20	21	22	23	24	25
5	4	7	3	9	2

Também faremos uso da Tabela ASCII, que está disponível no final deste roteiro.

O exemplo abaixo indica como inicializar a memória de dados com o vetor do exemplo acima. Note que este vetor é composto apenas com bytes.





Todos os pedidos são para sub-rotinas. O programa deve ter a seguinte organização:

```
; Main loop here
;
mov #vetor,R5 ;inicializar R5 com o endereço do vetor
   call #subrot ;chamar subrotina
   jmp $ ;travar execução ao retornar da subrotina
;
subrot: ...
   ret
```

PEDIDOS:

Programa 1:

Escreva a subrotina **MENOR** que recebe em R5 o endereço de início de um vetor de bytes (sem sinal) e retorna:

- R6 → menor elemento do vetor e
- R7 → qual sua frequência (quantas vezes apareceu)

Para este programa, declare um vetor de bytes formado pela concatenação do código ASCII dos nomes completos de cada membro da equipe. Note que o montador já converte as letras para o código ASCII correspondente, como mostrado abaixo. Use letras maiúsculas, omita os espaços e não use acentos. Preste atenção ao tipo das aspas.

```
.data
; Declarar vetor com 11 elementos [JOAQUIMJOSE]
vetor: .byte 11,'J','O','A','Q','U','I','M','J','O','S','E'
```

Dica 1: Você pode declarar o vetor em várias linhas

Rótulo (col 1)	Instrução (col 13)	Operandos (col 21)	Comentários (col 45-80)
	.data		; Início da seção de dados
vetor:	.byte	11,'J','O','A'	; Declara o vetor de 11
	.byte	'Q','U','I','M'	; elementos em várias
	.byte	'J','O', 'S','E'	; linhas

Dica 2: Você pode visualizar a memória do MSP430 a qualquer momento no Code Composer Studio. Basta abrir a janela do navegador de memória : "Windows" → "Show View" → "Memory Browser". Use a visualização "8-Bit Hex TI-Style" e navegue para o endereço 0x2400 para ver o seu vetor.





Programa 2:

Escreva a subrotina **MAIOR16** que recebe em R5 o endereço de início de um vetor de palavras de 16 bits (words ou W16) sem sinal e retorna:

- R6 → major elemento do vetor e
- R7 → qual sua frequência (quantas vezes apareceu)

Use o mesmo vetor do Programa 1, mas seu programa irá interpretar cada elemento como sendo composto por 2 bytes (2 letras). Assim, o tamanho do vetor deve cair para a metade. No caso de uma quantidade ímpar de letras, como acontece com o exemplo acima, é preciso um cuidado extra. Eram 11 letras, então reduzimos o tamanho para 6 (não tem sentido usar 5,5) e acrescentamos um zero no final do vetor, para completar a quantidade. Cuidado, o tamanho precisa ser declarado em 2 bytes (16 bits). No exemplo abaixo, o primeiro elemento será 0x4F4A, já que ASCII(O) = 0x4F e ASCII(J) = 0x4A. Note a inversão, pois é "little endian"!

```
.data
; Declarar vetor com 11 elementos [JOAQUIMJOSE]
vetor: .byte 6,0,'J','O','A','Q','U','I','M','J','O','S','E',0
```

Observação: apenas para ampliar o conhecimento, também seria possível fazer a declaração da forma mostrada abaixo. Para escrever o Programa 2, <u>não use este tipo de declaração</u>!

```
.data
; Declarar vetor com 6 elementos de 16 bits [JOAQUIMJOSE]
vetor: .word 6, 'JO', 'AQ', 'UI', 'MJ', 'OS', 'E'
```

DICA: Se você estiver utilizando o visualizador de memória, é recomendável alterar a visualização para "16-Bit Hex - TI Style"

Programa 3:

Escreva a subrotina **M2M4** que recebe em R5 o endereço de início de um vetor de bytes e retorna:

- R6 → quantidade de múltiplos de 2
- R7 → quantidade de múltiplos de 4

De forma semelhante ao Programa 1, declare um vetor de bytes formado pela concatenação do código ASCII dos nomes completos de cada membro da equipe.

Programa 4:

Escreva a subrotina **W16_ASC** que recebe em R6 um número (sem sinal) de 16 bits e escreve a partir do endereço 0x2400 o código ASCII correspondente ao valor de cada nibble (4 bits). Use R5 como ponteiro para escrita na memória. Veja o exemplo abaixo:

Recebe: R6 = 35243 (0x89AB em hexadecimal) Retorna: 0x2400: 0x38, 0x39, 0x41, 0x42

Inicialize R6 com os 5 primeiros dígitos de seu número de matrícula. Uma forma elegante de se declarar uma constante num programa é usando a diretiva ".set", como mostrado abaixo.

MATR .set 35243





mov #MATR,R6

Programa 5:

Escreva subrotina **ASC_W16** que faz a operação inversa do programa 4. Recebe R5 apontando para um endereço (0x2400) com quatro códigos ASCII e monta em R6 a palavra de 16 bits correspondente. <u>Inicializar a memória com seus dados do programa anterior</u>.

Note que é necessário testar se os códigos são válidos de acordo com a Tabela ASCII (de $0x30 \rightarrow 0x39$ e de $0x41 \rightarrow 0x46$). Caso tenha sucesso, deve retornar o Carry em 1. Em caso de erro, retornar Carry em zero.

Caso de sucesso.

Recebe em 0x2400: 0x38, 0x39, 0x41, 0x42

Retorna: R6 = 0x89AB e Carry = 1.

Caso de falha.

Recebe em 0x2400: 0x38, 0x3B, 0x41, 0x42 Retorna: R6 = "don't care" e Carry = 0.

```
; Main loop here
; mov #MEMO,R5
call #ASC_W16 ; chamar subrotina
OK jc OK ; travar execução com sucesso
NOK jnc NOK ; travar execução com falha
;
ASC_W16:
...
Ret
; Segmento de dados inicializados (0x2400)
; ...
data
; Declarar 4 caracteres ASCII (0x38, 0x39, 0x41, 0x42)
MEMO: .byte '8','9','A','B'
```

SUGESTÕES:

- Esboçar um fluxograma para o problema.
- Escreva os programas de forma fracionada. Faz uso de sub-rotinas. Coloque as sub-rotinas logo depois do programa principal.
- Documente as sub-rotinas, é provável que você as use em experimentos futuros.





<u>RELATÓRIO</u>

O relatório é <u>individual</u>, e deve ser entregue impresso (ou feito à mão). Em hipótese alguma será admitida a entrega do relatório de forma eletrônica.

Questão 1 (5 pontos)

Apresente cada programa pedido, comentando as partes mais importantes.

Questão 2 (1 ponto)

Deve ser feita nas listagens apresentadas para a Questão 1. Logo abaixo de cada instrução emulada, usando uma linha de comentários, escreva a instrução que a substitui.

Questão 3 (1 ponto)

Por que os vetores foram criados e manipulados a partir do endereço 0x2400?

Questão 4 (1 ponto)

Proponha uma solução para o programa 4, mas agora usando uma tabela para obter o código ASCII correspondente a um nibble.

Questão 5 (1 pontos)

O programa apresentado para responder a questão 4 é mais ou menos eficiente que seu programa 5? Por que?

TABELA ASCII PADRÃO

	0_	1_	2_	3_	4_	5_	6_	7_
_0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	,	р
_1	SOH	DC1	!	1	Α	Q	а	q
_2	STX	DC2	=	2	В	R	b	r
_3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	S
_4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
_5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u
_6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	V
_7	BEL	ETB	•	7	G	W	g	W
8	BS	CAN	(8	Н	Χ	h	Х
_9	HT	EM)	9	I	Υ	i	у
_ A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
_ B	VT	ESC	+	•	K	[k	{
_C	FF	FS	,	'	L	\	I	
_D	CR	GS	-	=	М]	m	}





_E	SO	RS		>	N	^	n	~
_F	SI	UP	/	?	0	_	0	DEL

Exemplos: símbolo 'A' = código ASCII 41h

símbolo 'B' = código ASCII 42h símbolo 'a' = código ASCII 61h símbolo 'z' = código ASCII 7Ah





Hexa	ASCII	Significado
00	NUL	NULL
01	SOH	Start Of Heading
02	STX	Start of TeXt
03	ETX	End of TeXt
04	EOT	End Of Transmission
05	ENQ	ENQ uire
06	ACK	ACK nowledge
07	BEL	BELL
08	BS	Back Space
09	HT	Horizontal Tab
0A	LF	Line Feed
0B	VT	Vertical Tab
0C	FF	Form Feed
0D	CR	Carriage Return
0E	SO	Shift Out
0F	SI	Shift In
7F	DEL	DELete"

Hexa	ASCII	Significado
10	DLE	Data Link Escape
11	DC1	Device Control 1
12	DC2	Device Control 2
13	DC3	Device Control 3
14	DC4	Device Control 4
15	NAK	Negative AcKnowledge
16	SYN	SYNcronism idle
17	ETB	End of Transmission Block
18	CAN	CANcel
19	EM	End of Medium
1A	SUB	SUBstitute
1B	ESC	ESC ape
1C	FS	File Separator
1D	GS	Group Separator
1E	RS	Record Separator
1F	UP	Unit Separator
20	SP	SP ace