

ZSL

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung
Baden-Württemberg



Physical Layer



Andreas Grupp

Andreas.Grupp@zsl-rstue.de

Carina Haag

haag.c@lanz.schule

Tobias Heine

tobias.heine@springer-schule.de

Uwe Thiessat


uwe.thiessat@gbs-sha.de

Segmentierung und Multiplexing



Segmentierung = Zerlegung zu großer Datenmengen in kleinere Einheiten **Multiplexing** = mehrere Datenströme auf einem Medium

Sequenzierung = jedes Datensegment wird adressiert (Sequenznummer), damit der Empfänger die Segmente in der richtigen Reihenfolge wieder zusammensetzen kann.




Steigert Effizienz: Bei Fehler werden nur fehlerhafte Segmente neu übertragen, nicht der gesamte Datenstrom.

Grundsätzlich höhere Geschwindigkeit möglich, da das Medium gemeinsam genutzt wird und nicht von anderen Teilnehmern belegt ist.


OSI-Referenz-Modell vs. TCP/IP-Protokoll-Suite-Modell



theoretisches "Referenzmodell"



A networking model is only a representation of a network operation. The model is not the actual network.



praxisorientiertes "Protokollmodell"

OSI Model

TCP/IP Protocol Suite

TCP/IP Model

Application Presentation HTTP, DNS, DHCP, FTP Application Session **Transport** TCP, UDP Transport IPv4, IPv6, Internet Network ICMPv4, ICMPv6 Data Link Ethernet, WLAN, SONET, SDH **Network Access** Physical


Zur Erinnerung (diese Folie ist aus Modul 3)



Protocol Data Units (PDU) der diversen Layer



Jeder Layer fügt Kontrollinfos als Header hinzu.



Zu was wird "Physical Layer" benötigt?




- Encapsulation-Prozess endet mit Frame des Data Link Layers
- Frame besteht im Endeffekt aus einem Bit-Strom
- Zur Übertragung werden physikalische Medien benötigt:
 - Elektrische Signale drahtgebunden
 - Optische Signale vornehmlich über Glasfaser
 - Funksignale drahtlos
- Umwandlung der Bit(gruppen) in passende Signale Encoding
 - Dafür je nach Medium passender Netzwerkadapter / NIC
- Sequentielle / serielle Signalübertragung
- Signal zu Bit Rückumwandlung beim Empfänger Decoding
- Übergabe des empfangenen Gesamtframes an Data Link Layer



Quiz 4.1.3

Physical Layer Standards – "Viele Köche" sind da unterwegs








Encoding → Bit(gruppen) mittels Code anders darstellen



Z.B. Flanken beim Manchester-Code



4B/5B-Code

https://de.wikipedia.org/wiki/4B5B-Code


4B5B-Tabelle [Bearbeiten | Quelitext bearbeiten]

Bezeichnung +	4B ÷	5B ≑	Funktion +
0	0000	11110	Hex data 0
1	0001	01001	Hex data 1
2	0010	10100	Hex data 2
3	0011	10101	Hex data 3
4	0100	01010	Hex data 4
5	0101	01011	Hex data 5
6	0110	01110	Hex data 6
7	0111	01111	Hex data 7
8	1000	10010	Hex data 8
9	1001	10011	Hex data 9
Α	1010	10110	Hex data A
В	1011	10111	Hex data B
С	1100	11010	Hex data C
D	1101	11011	Hex data D
E	1110	11100	Hex data E
F	1111	11101	Hex data F




Signaling → z.B. elektr. Signal zur Darstellung von 0 und 1






Konkretes Beispiel d. Netzwerktechnik:

MLT3-Signal zur Übertragung von 4B/5B-Codeblöcken bei 100BASE-TX





Glasfaser

Drahtlose Signalübertragung

Modulationsverfahren (leider fehlerhafte

Digitale Bandbreite = Übertragene Datenmenge pro Zeit



Bandbreiten-Einheit	Abkürzung	Entspricht
Bits per second	bps	1 bps = fundamental unit of bandwidth
Kilobits per second	Kbps	1 Kbps = $1,000$ bps = 10^3 bps
Megabits per second	Mbps	1 Mbps = $1,000,000$ bps = 10^6 bps
Gigabits per second	Gbps	1 Gbps = $1,000,000,000$ bps = 10^9 bps
Terabits per second	Tbps	1 Tbps = $1,000,000,000,000$ bps = 10^{12} bps

Nicht mit Signalgeschwindigkeit eines Mediums (z.B. Kupfer) gleichsetzen. 10Mbps und 100Mbps auf dem gleichen Kabel möglich! Hängt von Transmitter ab

Im realen Betrieb außerdem qualitativ zu unterscheiden:

- Latency Verzögerungs- oder Laufzeit vom Absender zum Empfänger
- Throughput Tatsächlicher Durchsatz von Bits pro Sekunde. Geringer als theoretische Bandbreite, da Vearbeitungszeiten, Austastlücken, ...
- Goodput reine Nutzdatenrate, abzüglich z.B. Protkoll-Overhead.
 Overhead bei Encapsulation-Übersicht gut erkennbar


Quiz 4.2.7





Kupfer-Verkabelung



- Vorteile: Günstig, leicht zu installieren, geringer Widerstand
- Nachteile: Strikte Vorgaben und Einschränkungen bei der maximalen Entfernung wegen Dämpfung & Störungen der Signale
 - Electromagnetische Interferenzen (EMI)
 bzw. Hochfrequenz Interferenzen (RFI)
 - Crosstalk oderNebensprechen










Hauptarten bei Kuper-Verkabelung



UTP ist, von wenigen Regionen abgesehen, der weltweite Standard!

 STP wie UTP aber mit Folie als Abschirmung. Siehe Folgefolien für weitere Besonderheiten

Koaxial, heute primär bei Kabelanschluss



oder als Antennenzuleitung. BNC, N oder F Verbinder

Coaxial Cable



Etwas mehr zu "Twisted Pair" Kupfer-Kabeln im Netzwerk



4 verdrillte Adernpaare, zur Abmilderung von Störeinkopplung,

sogenannt Auslöschung oder Cancellation

- Unterschiedliche Schlagzahl
- Normierte Farbgebung
- RJ45-Verbinder
- LAN-Verkabelung primär in TIA/EIA-568-Norm definiert
 - Kabel-Typen, -Längen, -Verbinder, -Abschlüsse, -Testmethoden



Etwas mehr zu "Twisted Pair" Kupfer-Kabeln im Netzwerk



- Kategorisierung der Kabel, bzgl. unterschiedlicher nachrichtentechnischer Eigenschaften, erfolgt durch IEEE
 - Category 3 ursprünglich Telefon, aber auch der Beginn für Daten
 - Category 5 / 5e für Datenübertragung 100Mbps und 1 Gbps
 - Category 6 bis zu 10 Gbps (wir reden immer noch über UTP!)
 - Category 7 bis zu 10 Gbps und Category 8 bis zu 40 Gbps
- Verbinder im RJ-45-Bereich









Etwas mehr zu "Twisted Pair" Kupfer-Kabeln im Netzwerk





 Das korrekte "Crimpen" und "Auflegen" der Kabel ist ein extrem wichtiger Gelingensfaktor. Funktionsmessungen sind wichtig!





- T568A und T568B Standards
 - Straight-through
 - Cross-over
 - Nicht mit Ciscos Roll-over für RS-232 verwechseln








Glasfaser / Lichtwellenleiter als physikalisches Medium



- Aufwändiger zu verlegen / anzuschließen (ggf. Kostenfaktor)
- Vorteile aber auch klar: Geringere Dämpfung, damit größere Reichweiten, keine EMI/RFI-Störungen, dünnes Medium
- Funktion als "Waveguide", als "Röhre für Licht"



Single-Mode-Glasfaser (eignet sich gerade auch für große Distanzen – bis über 100km) Multi-Mode-Glasfaser (eher "kürzere" Distanzen bis ca. 2km)

Glasfaser / Lichtwellenleiter als physikalisches Medium



- Einsatzgebiete für Glasfaser:
 - Enterprise-Netze im Backbone zwischen Infrastruktur-Geräten
 - Fiber-to-the-Home (FTTH)
 - Long-Haul Netze / Weitverkehrsnetze zw. Städten, Ländern
 - Unterseekabel
- Glasfaser-Verbinder









Straigth-Tip (ST)

Subscriber Connector (SC)


Lucent Connector (LC) Simplex

Duplex Multimode LC Connector

Glasfaser / Lichtwellenleiter als physikalisches Medium



- Farbe zur Unterscheidung zw.
 - Single-Mode → Gelb
 - ➢ Multi-Mode → Orange



Vergleich UTP ↔ Glasfaser

Implementation Issues	UTP Cabling	Fiber-Optic Cabling
Bandwidth supported	10 Mb/s - 10 Gb/s	10 Mb/s - 100 Gb/s
Distance	Relatively short (1 - 100 m)	Relatively long (1 - 100,000 m)
Immunity to EMI and RFI	Low	High (Completely immune)
Immunity to electrical hazards	Low	High (Completely immune)
Media and connector costs	Lowest	Highest
Installation skills required	Lowest	Highest
Safety precautions	Lowest	Highest



Quiz in 4.5.7

Drahtlos / Wireless




- Bietet größte Mobilität auch #1 für Enduser-Anschluss
- Einschränkungen bei Wireless:
 - Abdeckungsgebiet teils durch Umgebung verringert
 - Interferenzanfälligkeit teils schon durch Haushaltsgeräte
 - Sicherheit im Gegensatz zum Kabel nicht klar wo es ankommt
 - Shared Medium wie Koax. Halb-Duplex. User rangeln um Bandbr.
- Normierung (Layer 1/2a) ebenfalls durch IEEE:
 En- und Decoding, Frequenz, Leistung, Antennen
 - Wi-Fi (IEEE 802.11)
 - Bluetooth (IEEE 802.15) Wireless Personal Area Network bis 100m
 - WiMAX (IEEE 802.16) Point-to-Multipoint für Breitbandanschluss
 - Zigbee (IEEE 802.15.4) Low Data Rate, Low Power, für IoT



Drahtlos / Wireless



- WLAN-Infrastruktur
 - Wireless Access-Point (AP)
 - Wireless NIC-Adapters
- WLAN-Quiz in 4.6.4
- Packet Tracer Übung in 4.6.5 – auch um Verkabelung im PT zu üben!
- Laborübung mit realem
 PC und drahtgeb. sowie
 wireless NICs in 4.6.6



Modulabschluss



- Packet Tracer Physical Layer Exploration 4.7.1
- Packet Tracer Connect the Physical Layer 4.7.2
- Lernziel-Zusammenfassung 4.7.3
- Modul-Quiz 4.7.4

Fragen ...



