- 1、开启测试程序:
  - 1) 双击测试程序
- 2)搜索串口并选择对应串口





默认配置

3) 勾选传输细节(视情况勾选, 只显示指令包和应答包)



4) 开启自动灯灯光(视情况设置,开启后在录入比对指纹时,指纹头亮对应灯光) 选择灯光调试区、勾选自动灯开关、点击打开; (默认配置即可--成功:绿灯,失败:红灯,背景:蓝灯);



# 2、分布录入

1) 选择指纹调试区



- 2)设置录入 ID、ID 录入次数、连续(录入完当前 ID 后是否继续录入,可按需求勾选)、加 04H(录入完后进行搜索查重,可按需求勾选)、不检测抬起手指(勾选后录入不用抬起手指,一般不建议勾选),设置完后点击录入即可。
- 3) 如果勾选"连续"录入完成后,根据需求选择是否继续。



4) 是否覆盖 ID 的模板(当设置的录入 ID 为已存在的 ID 时,弹窗),选择"是",则覆盖已录入 ID 的模板,选择"否",则结束本次录入。



## 3、自动录入

1)设置录入 ID、次数、参数(一般不建议设置,可选择是否勾选"允许覆盖 ID"和"不允许重复录入",勾选后参数会自动更新)、连续;设置完后点击自动录入即可。



2) 如果勾选"连续"录入完成后,根据需求选择是否继续。

## 4.1、比对

- 1)设置比对的起始 ID、比对个数(从起始 ID 往后的个数,比对范围)、比对次数(一个 ID 比对次数)、不检测抬起手指(比对成功后,不用抬起手指继续往下比对,不建议勾选),点击比对即可。
- 2) 比对完次数后,按需求选择是否比对下一个手指。



4.2、顺序比对(每次只比对一个 ID,比对完当前 ID 后,自比对后一个 ID,不建议使用)

1) 勾选"顺序比对",设置起始 ID、比对次数点击比对。



- 4.3、单一比对(单次比对,需要勾选且只能勾选一个 ID,不建议使用)
- 1) 选择要比对的 ID, 点击单一比对即可



## 5、自动比对

1)设置安全等级(不建议修改)、比对 ID(65535--0xFFFF,比对所有 ID,否则比对对应 ID,一般不建议修改)、参数(参考自动比对指令修改,一般不建议修改,默认 0即可),点击自动比对开始比对。




## 6、删除


- 1) 区间删除: 删除从起始 ID 及往后个数的指纹; 设置起始 ID 和删除个数后点击"区间删除"即可
- 2) 删除指纹: 删除所勾选的指纹,最少勾选一个; 勾选需要删除的指纹 ID 后,点击"删除指纹"即可
- 3)清空指纹:删除所有录入的ID;点击"清空指纹"即可



## 7、图像

1) 连续获取图像,点击"连续采集图像"开始采图等待手指按压,按压手指后上传图像数据到 PC 端,然后会在图像显示区显示图像,也可点击图像文件查看。







2) 采集图像: 可存储多张图片,设置图像存储文件夹、存储个数,点击"采集图像"即可




双击自定义的文件夹(示例:图像),可查看详细图像。




3) 读压缩图像(原始图像),点击"读压缩图"开始采图等待手指按压,按压手指后上传图像数据到 PC端,然后会在图像显示区显示图像,也可点击图像文件查看。






- 8、模板(根据需求进行操作,不常用)
- 1) 上传模板:将模组的模板上传到 PC 端;勾选需要上传的 ID,然后点击"上传模板"即可,可在双击"Savetemplate"查看上传的模板。



2) 加载模板:加载 PC 端模板库,做好下载模板准备:将模板数据拷贝到 "template"或 "templateFromFileName"文件夹,选择勾选"根据文件名称获取 ID 号",然后点击"加载模板"



□根据文件名称获取ID号 上传模板 0x 2800			2800 模板库	模板库		模板库-文件名称	
加载模板			代替	ID		ID	
	裁模板 起始II			00		01 02	
[2]F] [14	以1天似 起知11	5 个数 4		O1			
	操作	指引	不	勾选	勾选	į	
1)下载模板:从 PC 端下载到模组(相当于录入指纹);"加载模板完成后",勾选要下载							
的 ID 模板,点击"下载模板"开始下载模板,下载完后点击"读索引",查看结果。							
		横抵禁珊区		前助功能 2始 0	个数 1		
模板管理区 根据文件名称获取ID号				指纹库			
模板库				区间删除指			ID
	ID	加致快级列衣	下载模板	删除指纹	清空指纹		00
✓	00 01	区间下载模板	已始ID 0	卖指纹数量	读索引		01
不勾选"根据文件名称获取 ID 号"操作							
				辅助功能	A 44. 1		
模板管理区 起始 0 个数 1							
模板库-文件名称     根据文件名称获取			你获取 <b>ID</b> 号	区间删除指纹 指纹库			
	ID 01	加载模板列表	下载模板	删除指纹	清空指纹		ID
✓	01	区间下载模板	起始ID 0	读指纹数量	读索引		01 02

注:如果勾选"根据文件名称获取 ID 号",需要更改文件夹"templateFromFileName"里的模板数据文件的文件名,序号减一后,下载的模板才是原先的 ID 对应模板。

不勾选"根据文件名称获取 ID 号"操作