

Manual del concesionario

Cómo llevar tu parque de vehículos, tu agenda y tus órdenes de trabajo desde Postventa.

VERSIÓN
1.0.0

PUESTOS
Cinco, con permisos distintos

IDIOMAS
Español, inglés, portugués

Postventa es la misma app para las dos partes: tu personal la usa para atender, y el dueño del vehículo la usa para seguir su servicio. Todo lo que registras aquí es lo que él ve allá, así que vale la pena hacerlo bien desde el primer día.

01

Montar el taller

Lo hace una sola persona, una sola vez. Quien crea el concesionario queda como **administrador**, y es el único puesto que puede tocar esta parte.

1 Da de alta el concesionario

Nombre, moneda y datos de contacto. Al terminar tienes dos códigos: uno para invitar a tu personal y otro que le das a tus clientes para que reclamen su vehículo.

2 Invita a tu equipo

En Equipo generas un código por persona y eliges su puesto. Cada uno lo canjea al entrar y aparece en la lista. Dar de baja a alguien le corta el acceso **en el momento**, sin esperar a que cierre sesión.

Más > Administración > Equipo

3 Pon tu horario y tus cupos

Los rangos de atención de cada día y cuántos vehículos aceptas a la vez. De aquí salen las franjas que ve tu mostrador y las que ve el cliente al pedir cita. **Un día sin rangos es un día cerrado.**

Más > Administración > Taller

4 Crea tus planes de mantenimiento

Cada plan son intervalos de kilómetros y de meses. Es el paso que más se olvida y el que más se nota: **un vehículo sin plan asignado nunca muestra próximo servicio**, ni a ti ni a su dueño.

Más > Administración > Planes

5 Decide qué funciones ofreces

Reportes de falla, grúa, calificaciones y puntos de lealtad. Lo que apagas desaparece de las dos apps, no solo de la tuya.

Más > Administración > Funciones

02

Quién puede hacer qué

El puesto no es una etiqueta: decide lo que la app deja hacer a cada quien.

Administrador	Todo lo anterior, más el mostrador. Es el único que entra a Administración.
Asesor de servicio	Recibe clientes, agenda citas, abre órdenes y cotiza. El puesto del día a día.
Recepción	Lo mismo que el asesor en el mostrador: citas, altas y apertura de órdenes.
Mecánico	Trabaja sobre las órdenes que le asignan: diagnóstico, avance y fotos.
Grúa	Atiende las solicitudes de asistencia, si tienes esa función encendida.

Un administrador no puede darse de baja a sí mismo. Es a propósito: evita que el concesionario se quede sin nadie que lo administre.

03

Tu parque de vehículos

Cada vehículo que vendes se da de alta una vez, con sus datos, los de su dueño y los de la garantía. Después lo buscas por **placa, cliente, marca o VIN**.

AL DAR DE ALTA

El VIN se pide completo, 17 caracteres, en autos y camiones. En motos y cuatrimotos no, porque suelen traer seriales más cortos.

Cambiar el tipo de vehículo revalida el campo.

El VIN no se puede corregir después: es lo que identifica al vehículo. Todo lo demás sí.

ASIGNA EL PLAN

Desde la ficha del vehículo eliges su plan de mantenimiento. Con eso la app calcula el próximo servicio —por kilómetros o por meses, lo que llegue antes— y avisa al cliente cuando se acerca.

Conectar al cliente con su vehículo

Un vehículo que das de alta nace sin dueño en la app: lo normal es que el comprador todavía no tenga cuenta. Para conectarlos:

- Le das el **código de tu taller**. Está en Más, listo para copiar y mandar por mensaje.
- Él pone ese código y su placa en la app, y queda una solicitud.
- Tú la ves en Clientes y la apruebas emparejándola con el vehículo correcto.

POR QUÉ LO APRUEBAS TÚ

La solicitud no dice a qué vehículo apunta: solo trae una placa. Eres tú quien la empareja, que es justo la comprobación que hay que hacer para que nadie reclame un vehículo ajeno.

04

La agenda del día

La pantalla de entrada del taller. Calendario por semana o por mes, y abajo las citas del día que elijas, ordenadas por la hora a la que el vehículo llega de verdad.

Arriba de la lista aparecen aparte **las solicitudes que el cliente pidió y tú todavía no has confirmado**. Mientras no las confirmes no ocupan hora.

Solicitada

Confirmada

En taller

Lista

Entregada

Cancelada

Cuando el vehículo entra, desde la propia cita abres su orden de trabajo con los datos ya puestos. El cliente puede cancelar su cita mientras el vehículo no haya entrado al taller.

05

La orden de trabajo

El centro de todo. Se abre con el vehículo, el kilometraje de entrada, el motivo, el mecánico y la fecha prometida. El número se lo pone el sistema, consecutivo y sin huecos.

Abierta

En diagnóstico

Cotizada

Aprobada

En proceso

Lista para entrega

Entregada

Cotizar	Añades conceptos con su precio y el total se recalcula solo. Al pasarla a Cotizada , el cliente la recibe y responde desde su app.
Si la rechaza	La orden se queda en Cotizada y la pelota vuelve a ti: recotizas o cancelas. No se cierra sola.
Entregar	Es el único paso que te pide un dato más: el kilometraje de salida . Con él se actualiza el vehículo y se recalcula su próximo servicio, así que ponlo bien.
Fotos	Dos listas separadas, entrada y entrega. Son la mejor defensa cuando un cliente reclama un golpe que ya traía.
Chat	Cada orden abre su propia conversación con el dueño, con texto y fotos. Ahí se resuelve lo que antes eran cinco llamadas.

06

Reglas de la casa

Cosas que la app no te deja hacer. No son fallos: están puestas a propósito y conviene conocerlas antes de pelearse con ellas.

El kilometraje solo sube	Nadie lo escribe a mano, ni el taller: se reporta una lectura y solo entra si es mayor que la actual. Queda registrado quién la reportó.
El número de orden es del sistema	Se asigna solo, consecutivo por concesionario. No se elige ni se repite.
El total todavía no lleva impuesto	Aún no puedes configurar tu tasa, así que la orden lo deja en cero y lo dice claramente. Si facturas aparte, cuadra ahí.
El mostrador ve todos los chats	Administrador, asesor y recepción ven las conversaciones de todos los clientes del taller y reciben sus avisos. El mecánico solo ve las de las órdenes que tiene asignadas.
Sin señal se sigue trabajando	La app guarda lo consultado y lo que escribes, y lo sincroniza cuando vuelve la conexión. Un taller sin cobertura no es excusa para parar.