# 07 手写CPU (二): 如何实现指令译码模块?

你好,我是LMOS。

上节课,我们了解了什么是CPU的流水线,并决定采用经典的五级流水线来设计我们的 MiniCPU,之后梳理了我们将要设计的MiniCPU架构长什么样,最后完成了流水线的第一步 ——取指。

取指阶段把存储器里的指令读出以后,就会传递给后续的译码模块进行处理。那之后指令是如何译码的呢?这就要说到流水线的第二步——译码(代码从这里下载)。

### 指令是如何翻译的?

[第五节课]我们已经讲过了RISC-V指令架构,明确了我们的MiniCPU选用的是RV32I指令集。其中每条指令都是32位,且分为6种指令格式,不同格式的指令中包含了不一样的指令信息。

	31	25	24 2	0 19	15	14	12	11	7	6	0
R 型指令	funct7		rs2	rs1			funct3	rd		opcode	
I 型指令	型指令 imm[11		:0]	rs1	rs1 funct3		funct3	rd		opcode	
							1				
S 型指令	imm[11:5]		rs2	rs1		-	funct3	imm[4:0]		opcode	
B 型指令	imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1			funct3	imm[4:1]	imm[11]	opcode	
				•			,				
U 型指令	imm[31:12]					rd		opcode			
J 型指令	imm[20]	imm[10	10:1] imm[11] imm[19:12]				rd		opcode		

₩ 极客时间

如上图所示的6种指令格式,其中R型指令包含了操作码opcode、目标寄存器索引rd、功能码funct3和funct7以及源寄存器索引rs1和rs2。而I型指令则是包含操作码opcode、目标寄存器索

引rd、功能码funct3、源寄存器索引rs1以及立即数imm。

与此类似,后面的S型指令、B型指令、U型指令和J型指令也有特定的操作码、功能码、源寄存器索引、目标寄存器索引和立即数。

不过指令格式不同,指令译码模块翻译指令的工作机制却是统一的。首先译码电路会翻译出指令中携带的寄存器索引、立即数大小等执行信息。接着,在解决数据可能存在的数据冒险(这个概念后面第九节课会讲)之后,由译码数据通路负责把译码后的指令信息,发送给对应的执行单元去执行。

#### 译码模块的设计

通过上面的分析, 你是否对译码模块的设计已经有了头绪? 是的, 译码模块就是拆解从取指模块传过来的每一条指令。译码时, 需要识别出指令的操作码, 并根据对应的指令格式提取出指令中包含的信息。

译码模块具体的Verilog设计代码如下:

```
module decode (
                                      //指令源码
 input [31:0] instr,
                                      //源寄存器rs1索引
 output [4:0] rs1_addr,
 output [4:0] rs2 addr,
                                     //源寄存器rs2索引
 output [4:0] rd addr,
                                     //目标寄存器rd索引
                                     //功能码funct3
 output [2:0] funct3,
                                     //功能码funct7
 output [6:0] funct7,
 output branch,
 output [1:0] jump,
 output mem_read,
output mem_write,
output reg_write,
output to_reg,
 output [1:0] result_sel,
 output alu_src,
output pc_add,
 output [6:0] types,
 output [1:0] alu_ctrlop,
 output
            valid inst,
 output [31:0] imm
);
localparam DEC INVALID = 21'b0;
reg [20:0] dec_array;
//----- decode rs1、rs2 ------
assign rs1_addr = instr[19:15];
assign rs2_addr = instr[24:20];
```


```
//----- decode rd -----
assign rd addr = instr[11:7];
//---- decode funct3 funct7 -----
assign funct7 = instr[31:25];
assign funct3 = instr[14:12];
// ----- decode signals -----
//
                        20
                               19-18 17
                                              16
                                                        15
                                                                  14
                                                                        13-12
                        branch jump
//
                                              memWrite regWrite
                                      memRead
                                                                 toReg resultSel
                     = {1'b0, 2'b00, 1'b0,
localparam DEC LUI
                                              1'b0,
                                                        1'b1,
                                                                  1'b0,
                                                                        2'b01,
localparam DEC AUIPC = {1'b0, 2'b00, 1'b0,
                                              1'b0,
                                                        1'b1,
                                                                 1'b0,
                                                                        2'b00,
                     = \{1'b0, 2'b00, 1'b0,
localparam DEC_JAL
                                              1'b0,
                                                        1'b1,
                                                                 1'b0,
                                                                        2'b10,
localparam DEC JALR = \{1'b0, 2'b11, 1'b0,
                                              1'b0,
                                                        1'b1,
                                                                 1'b0,
                                                                        2'b10,
localparam DEC_BRANCH = {1'b1, 2'b00, 1'b0,
                                              1'b0,
                                                        1'b0,
                                                                        2'b00,
                                                                 1'b0,
localparam DEC LOAD = {1'b0, 2'b00, 1'b1,
                                              1'b0,
                                                        1'b1,
                                                                        2'b00,
                                                                 1'b1,
                                                                        2'b00,
localparam DEC_STORE = \{1'b0, 2'b00, 1'b0,
                                              1'b1,
                                                        1'b0,
                                                                 1'b0,
                   = {1'b0, 2'b00, 1'b0,
localparam DEC ALUI
                                              1'b0,
                                                        1'b1,
                                                                  1'b0,
                                                                        2'b00,
localparam DEC ALUR
                   = \{1'b0, 2'b00, 1'b0,
                                              1'b0,
                                                        1'b1,
                                                                 1'b0,
                                                                        2'b00,
assign {branch, jump, mem_read, mem_write, reg_write, to_reg, result_sel, alu_src, pc_
always @(*) begin
 case(instr[6:0])
    `OPCODE LUI
                     dec array <= DEC LUI;</pre>
                :
   `OPCODE AUIPC : dec array <= DEC AUIPC;
   `OPCODE JAL
                     dec_array <= DEC_JAL;</pre>
   `OPCODE JALR : dec array <= DEC JALR;
   `OPCODE BRANCH :
                     dec array <= DEC BRANCH;</pre>
    `OPCODE_LOAD :
                     dec_array <= DEC_LOAD;</pre>
   `OPCODE STORE : dec array <= DEC STORE;
   `OPCODE ALUI :
                     dec array <= DEC ALUI;</pre>
    `OPCODE_ALUR :
                     dec_array <= DEC_ALUR;</pre>
   default
                 :
                    begin
                dec array <= DEC INVALID;</pre>
   end
 endcase
end
// ----- IMM -----
wire [31:0] Iimm = {{21{instr[31]}}}, instr[30:20]};
wire [31:0] Simm = {{21{instr[31]}}, instr[30:25], instr[11:7]};
wire [31:0] Bimm = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};
wire [31:0] Uimm = {instr[31:12], 12'b0};
wire [31:0] Jimm = {{12{instr[31]}}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0};
assign imm = \{32\{types[5]\}\}\ & Iimm
          | {32{types[4]}} & Simm
          | {32{types[3]}} & Bimm
          | {32{types[2]}} & Uimm
          | {32{types[1]}} & Jimm;
```

endmodule

这段代码看起来很长,其实整个代码可以分为三个部分:第28行到37行负责完成指令的源寄存器、目标寄存器、3位操作码和7位操作码的译码,第40行至73行负责完成指令格式类型的识别,第75行至87行负责完成立即数译码。

首先,我们来看指令中源寄存器、目标寄存器、3位操作码和7位操作码的译码。仔细观察上面提到的6种指令格式,我们可以发现一定的规律:全部的目标寄存器索引 rd 都位于指令的第7~11位,源寄存器索引 rs1 位于指令的第15~19位,源寄存器索引 rs2 位于指令的第20~24位,三位的操作码 funct3 位于指令的第12~14位,七位的操作码 funct7 位于指令的第25~31位。

它们的位置分布如下图所示:



上述这些信号在不同指令格式中的位置比较固定。因此我们就可以根据这些位置特点,直接从指令中截取,从而得到它们相应的信息,具体实现的Verilog代码如下(对应整体代码的27~37行):


在所有的指令格式中,还有一段最为特殊的信息码。这段信息码是每条指令都有的,且位置和位宽保持不变。没错,它就是指令的操作码opcode。

对照RISC-V的官方手册,我为你整理出了RV32I指令集的操作码对照表,如下所示:

操作码	指令类型	代码标识			
0110111	U型指令	LUI			
0010111	U型指令	AUIPC			
1101111	J型指令	JAL			
1100111	J型指令	JALR			
1100011	B型指令	BRANCH			
0000011	I型指令	LOAD			
0100011	S型指令	STORE			
0010011	I型指令	ALUI			
0110011	R型指令	ALUR			
0001111	I型指令	FENCE			
1110011	I型指令	SYSTEM			

**Q** 极客时间

我们再来回顾一下RISC-V的指令格式,这次我们重点观察指令操作码的位置。



₩ 极客时间

不难发现,所有指令操作码都位于指令的第0~6位。根据这7位的操作码就可以判断出一条指令是什么类型,它对应的是什么指令格式。进而可以产生指令执行信号,为后续的指令执行单元的操作提供依据。

以下就是指令操作码的译码和产生相关指令控制信号的Verilog代码(对应整体代码的39~72行):

```
----- decode signals -----
//
                                                             20
                                                                             19-18 17
                                                                                                                   16
                                                                                                                                          15
                                                                                                                                                                  14
                                                                                                                                                                                   13-12
//
                                                             branch jump
                                                                                              memRead memWrite regWrite toReg resultSel
localparam DEC LUI = \{1'b0, 2'b00, 1'b0,
                                                                                                                                          1'b1,
                                                                                                                   1'b0,
                                                                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                                                                   2'b01,
                                                                                                                                                                  1'b0,
localparam DEC AUIPC = {1'b0, 2'b00, 1'b0,
                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                          1'b1,
                                                                                                                                                                                   2'b00,
localparam DEC_JAL = {1'b0, 2'b00, 1'b0,
                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                          1'b1,
                                                                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                                                                   2'b10,
localparam DEC_JALR = {1'b0, 2'b11, 1'b0, 1'b0,
                                                                                                                                          1'b1,
                                                                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                                                                   2'b10,
localparam DEC BRANCH = \{1'b1, 2'b00, 1'b0,
                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                          1'b0,
                                                                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                                                                   2'b00,
localparam DEC LOAD = {1'b0, 2'b00, 1'b1,
                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                          1'b1,
                                                                                                                                                                                   2'b00,
                                                                                                                                                                  1'b1,
localparam DEC STORE = \{1'b0, 2'b00, 1'b0,
                                                                                                                 1'b1,
                                                                                                                                          1'b0,
                                                                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                                                                   2'b00,
localparam DEC_ALUI = {1'b0, 2'b00, 1'b0,
                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                          1'b1,
                                                                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                                                                   2'b00,
localparam DEC ALUR = \{1'b0, 2'b00, 1'b0, 1'b0
                                                                                                                                          1'b1,
                                                                                                                                                                  1'b0,
                                                                                                                                                                                   2'b00,
assign {branch, jump, mem read, mem write, reg write, to reg, result sel, alu src, pc
always @(*) begin
    case(instr[6:0])
         `OPCODE_LUI : dec_array <= DEC_LUI;
         `OPCODE AUIPC : dec array <= DEC AUIPC;
         `OPCODE JAL : dec array <= DEC JAL;
         `OPCODE JALR : dec array <= DEC JALR;
         `OPCODE BRANCH: dec array <= DEC BRANCH;
         `OPCODE LOAD : dec array <= DEC LOAD;
         `OPCODE_STORE : dec_array <= DEC_STORE;
         `OPCODE_ALUI : dec_array <= DEC_ALUI;
         `OPCODE ALUR : dec array <= DEC ALUR;
                                        : begin
         default
                                        dec_array <= DEC_INVALID;</pre>
         end
    endcase
end
```

从上面的代码我们可以看到,译码的过程就是先识别指令的低7位操作码instr[6:0],根据操作码对应的代码标识,产生分支信号branch、跳转信号jump、读存储器信号mem\_read......这些译码之后的指令控制信息。然后,把译码得到的信息交到CPU流水线的下一级去执行。

此外,还有指令中的立即数需要提取。观察上述的6种指令格式你会发现,除了R型指令不包含立即数,其他5种指令类型都包含了立即数。

前面我已经讲过了怎么去识别指令的类型。那指令里的立即数怎么提取呢?其实这跟提取指令的索引、功能码差不多。

我们根据不同指令类型中立即数的分布位置,就能直接提取指令的立即数。最后也是根据指令的类型选择性输出I型、S型、B型、U型或者J型指令的立即数即可,具体的代码如下:

#### 译码控制模块设计

前面的译码模块得到的指令信号,可以分为两大类。一类是由指令的操作码经过译码后产生的**指令执行控制信号**,如跳转操作jump信号、存储器读取mem\_read信号等;另一类是从指令源码中提取出来的**数据信息**,如立即数、寄存器索引、功能码等。

为了能对流水线更好地实施控制,这里我们需要把译码后的数据和控制信号分开处理。首先来 看译码控制模块的实现:

```
module id_ex_ctrl(
 input
              clk,
 input
              reset,
 input
              in ex ctrl itype,
 input [1:0] in ex ctrl alu ctrlop,
 input [1:0] in ex ctrl result sel,
 input
              in ex ctrl alu src,
 input
              in_ex_ctrl_pc_add,
              in ex ctrl branch,
 input
 input [1:0] in ex ctrl jump,
              in mem ctrl mem read,
 input
 input
              in mem ctrl mem write,
 input [1:0] in mem ctrl mask mode,
 input
              in_mem_ctrl_sext,
 input
              in_wb_ctrl_to_reg,
 input
              in wb ctrl reg write,
 input
              in noflush,
 input
              flush,
              valid,
 input
 output
              out ex ctrl itype,
 output [1:0] out_ex_ctrl_alu_ctrlop,
 output [1:0] out ex ctrl result sel,
            out ex ctrl alu src,
 output
              out_ex_ctrl_pc_add,
 output
 output
             out ex ctrl branch,
 output [1:0] out_ex_ctrl_jump,
              out mem ctrl mem read,
 output
              out mem ctrl mem write,
 output
```

```
output [1:0] out_mem_ctrl_mask_mode,
  output out_mem_ctrl_sext,
  output
            out_wb_ctrl_to_reg,
 output out_wb_ctrl_reg_write,
output out_noflush
);
  reg reg ex ctrl itype;
  reg [1:0] reg ex ctrl alu ctrlop;
  reg [1:0] reg ex ctrl result sel;
  reg reg ex ctrl alu src;
  reg reg_ex_ctrl_pc_add;
  reg reg ex ctrl branch;
  reg [1:0] reg ex ctrl jump;
  reg reg mem ctrl mem read;
  reg reg_mem_ctrl_mem_write;
  reg [1:0] reg mem ctrl mask mode;
  reg reg_mem_ctrl_sext;
  reg reg_wb_ctrl_to_reg;
  reg reg wb ctrl reg write;
  reg reg noflush;
           //由于这里的代码较长,结构相似,这里省略了一部分
  always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
      reg noflush <= 1'h0;
    end else if (flush) begin
      reg noflush <= 1'h0;
    end else if (valid) begin
      reg noflush <= in noflush;</pre>
    end
  end
endmodule
```

上面就是译码控制模块的Verilog设计代码。

上一节课学习取指模块的时候我们说过,并不是所有从存储器中读取出来的指令,都能够给到执行单元去执行的。比如,当指令发生冲突时,需要对流水线进行冲刷,这时就需要清除流水线中的指令。同样的,译码阶段的指令信号也需要清除。

译码控制模块就是为了实现这一功能,当指令清除信号flush有效时,把译码模块产生的jump、branch、mem\_read、mem\_write、reg\_write......这些控制信号全部清"0"。否则,就把这些控制信号发送给流水线的下一级进行处理。

#### 译码数据通路模块设计

和译码模块类似,译码数据通路模块会根据CPU相关控制模块产生的流水线冲刷控制信号,决定要不要把这些数据发送给后续模块。

其中,译码得到的数据信息包括立即数imm、源寄存器索引rs1和rs2、目标寄存器索引rd以及功能码funct3和funct7。具体的设计代码如下所示:

```
module id_ex(
 input
             clk,
 input reset,
 input [4:0] in_rd_addr,
 input [6:0] in funct7,
 input [2:0] in funct3,
 input [31:0] in_imm,
 input [31:0] in_rs2_data,
 input [31:0] in_rs1_data,
 input [31:0] in_pc,
 input [4:0] in_rs1_addr,
 input [4:0] in_rs2_addr,
 input flush,
input valid,
 output [4:0] out rd addr,
 output [6:0] out_funct7,
 output [2:0] out_funct3,
 output [31:0] out imm,
 output [31:0] out_rs2_data,
 output [31:0] out_rs1_data,
 output [31:0] out pc,
 output [4:0] out rs1 addr,
 output [4:0] out_rs2_addr
);
 reg [4:0] reg_rd_addr;
 reg [6:0] reg_funct7;
 reg [2:0] reg funct3;
 reg [31:0] reg imm;
 reg [31:0] reg_rs2_data;
 reg [31:0] reg_rs1_data;
 reg [31:0] reg_pc;
 reg [4:0] reg_rs1_addr;
 reg [4:0] reg rs2 addr;
 always @(posedge clk or posedge reset) begin
   if (reset) begin
     reg_rs2_addr <= 5'h0;</pre>
   end else if (flush) begin
     reg_rs2_addr <= 5'h0;</pre>
   end else if (valid) begin
     reg rs2 addr <= in rs2 addr;
   end
 end
endmodule
```

我们以目标寄存器的索引地址reg\_rd\_addr信号为例,分析一下它是怎么流通的。当流水线冲刷信号flush有效时,目标寄存器的索引地址reg\_rd\_addr直接清 "0",否则当信号有效标志valid为 "1"时,把目标寄存器的索引地址传递给流水线的下一级。

```
always @(posedge clk or posedge reset) begin
  if (reset) begin
    reg_rd_addr <= 5'h0;
end else if (flush) begin
    reg_rd_addr <= 5'h0;
end else if (valid) begin
    reg_rd_addr <= in_rd_addr;
end
end</pre>
```

类似地,当流水线冲刷信号flush有效时,把译码模块得到的源操作数1、源操作数2、立即数、目标寄存器地址……等等这些数据全部清"0"。否则,就把这些数据发送给流水线的下一级进行处理。

#### 重点回顾


指令译码是CPU流水线中比较重要的一步,在译码阶段一定不能出错,否则流水线后续的执行就全都乱了。今天我们设计出了指令译码的相关模块,我带你回顾一下这节课的要点。

首先,我们针对RV32I指令集的6种指令格式,分析了它们各自包含了哪些指令信号。根据这些信息的位置不同,指令译码模块就可以从不同类型的指令格式中,把每条指令包含的信息提取出来。

之后,根据上面分析的译码思路,我们就可以设计译码模块了。经过观察,**我们发现指令中的操作码、目标寄存器索引、源寄存器索引和功能码,在不同指令格式中的位置比较固定,所以这些信息可以直接从指令中截取得到。** 

由于指令的操作码有特殊的指令标识作用,我们可以根据操作码产生指令控制信息,给到CPU 流水线的下一级去执行。此外,还可以根据不同指令类型中立即数的分布位置特点,通过截取 得到指令的立即数。

译码得到的指令信号分为两大类:一类是由指令的操作码经过译码后产生的**指令执行控制信号**,另一类是从指令源码中提取出来的**数据信息**。为了让译码后的信息,能更好地分发给流水线后续模块去执行,这里我们把译码后的数据和控制信号分开处理,分别设计了数据通路模块和译码控制模块。



## 思考题

在6种指令格式中,S型、J型和B型指令里的立即数是不连续的,这是为什么?

欢迎你在留言区跟我交流互动,也推荐你把这节课分享给更多朋友,组团一起来跟我折腾CPU!上一页 下一页

© 2019 - 2023 Liangliang Lee. Powered by gin and hexo-theme-book.