# 01 CISC & RISC: 从何而来,何至于此

你好,我是LMOS。

这个专栏我会带你学习计算机基础。什么是基础?


基础就是根,从哪里来,到哪里去。而学习计算机基础,首先就要把握它的历史,这样才能了解计算机是怎么一步步发展到今天这个样子的,再根据今天的状况推导出未来的发展方向。

正所谓读历史方知进退,明兴衰。人类比其它动物高级的原因,就是人类能使用和发现工具。从石器时代到青铜器时代,再到铁器时代,都是工具种类和材料的发展,推动了文明升级。

让我们先从最古老的算盘开始聊起,接着了解一下机械计算机、图灵机和电子计算机。最后我会带你一起看看芯片的发展,尤其是它的两种设计结构——CISC与RISC。

#### 从算盘到机械计算机

算盘就是一种辅助计算的工具,由中国古代劳动人民发明,迄今已有两千多年的历史,一直沿 用至今。我准备了算盘的平面草图,你可以感受一下:



上图中周围一圈蓝色的是框架,一串一串的是算椽和算珠,一根算椽上有七颗算珠,可以上下拨动,从右至左有个、十、百……亿等计数位。有了算盘,计算的准确性和速度得到提高,我们

从中可以感受到先辈的智慧。

与其说算盘是计算机,还不如说它是个数据寄存器。"程序"的执行需要人工实现,按口诀拨动算珠。过了两千多年,人们开始思考,能不能有一种机器,不需要人实时操作就能自动完成一些计算呢?

16世纪,苏格兰人John Napier发表了论文,提到他发明了一种精巧设备,可以进行四则运算和解决方根运算。之后到了18世纪,英国人Babbage设计了一台通用分析机。这期间还出现了计算尺等机械计算设备,主要是利用轴、杠杆、齿轮等机械部件来做计算。

尤其是Babbage设计的分析机,设计理论非常超前,既有保存1000个50位数的"齿轮式储存室",用于运算的"运算室",还有发送和读取数据的部件以及负责在"存储室"、"运算室"运算运输数据的部件。具体的构思细节,你有兴趣可以自行搜索资料探索。

一个多世纪之后,现代电脑的结构几乎是Babbage分析机的翻版,无非是主要部件替换成了大规模集成电路。仅此一点,Babbage作为计算机系统设计的"开山鼻祖",就当之无愧。

值得一提的是,Babbage设计分析机的过程里,遇到了一位得力女助手——Ada。虽说两人的故事无从考证,但Ada的功劳值得铭记,她是为分析机编写程序(计算三角函数的程序、伯努利函数程序等)的第一人,也是公认的世界上第一位软件工程师。

又过了一个世纪,据说美国国防部花了十年光阴,才把开发军事产品所需的全部软件功能,都归纳整理到了一种计算机语言上,期待它成为军方干种计算机的标准。1981年,这种语言被正式命名为ADA语言。

可惜的是,这种分析机需要非常高的机械工程制造技术,后来政府停止了对他们的支持。尽管二人后来贫困潦倒,Ada也在36岁就英年早逝,但这两个人的思想和为计算机发展作出的贡献,足以彪炳史册,流芳百世。

#### 图灵机

机械计算机有很多缺点,比如难于制造,难于维护,计算速度太慢,理论不成熟等。这些难题导致用机械计算机做通用计算的话,并不可取。

而真正奠定现代通用计算机理论的人,在20世纪初横空出世,他就是图灵,图灵奖就是用他名字命名的。


图灵在计算可行性和人工智能领域贡献卓越,最重要的就是提出了图灵机。

图灵机的概念是怎么来的呢?图灵在他的《论可计算数及其在判定问题中的应用》一文中,全面分析了人的计算过程。他把计算提炼成最简单、基本、确定的动作,然后提出了一种简单的方法,用来描述机械性的计算程序,让任何程序都能对应上这些动作。

该方法以一个抽象自动机概念为基础,不但定义了什么"计算",还首次将计算和自动机联系起来。这对后世影响巨大,而这种"自动机"后来就被我们称为"**图灵机**"。

图灵机是一个抽象的自动机数学模型,它是这样运转的:**有一条无限长的纸带,纸带上有无限个小格子,小格子中写有相关的信息。纸带上有一个读头,读头能根据纸带小格子里的信息做相关的操作,并且能来回移动。** 

如果你感觉文字叙述还不够形象,我再来画一幅示意图:



₩ 极客时间

我们不妨想象一下,把自己写的一条条代码,放入上图纸带的格子中,随着读头的读取代码做相应的动作。读头移动到哪一个,就会读取哪一格的代码,然后执行相应的顺序、跳转、循环动作,完成相应计算工作。

如果我们把读头及读头的运行规则理解为CPU,把纸带解释为内存,把纸带上信息理解为程序和数据,那这个模型就非常接近现代计算机了。在我看来,以最简单的方法抽象出统一的计算模型,这就是图灵的伟大之处。

#### 电子计算机

图灵机这种美好的抽象模型,如果没有好的实施方案,是做不出实际产品的,这将是一个巨大的遗憾。为此,人类进行了多次探索,可惜都没有结果。最后还是要感谢弗莱明和福雷斯特,尽管他们一个是英国人,一个是美国人。

这两个人本来没什么交集,不过后来福雷斯特在弗莱明的真空二极管里,加上了一个电极(一种栅栏式的金属网,形成电子管的第三个极),就获得了可以放大电流的新器件,他把这个新器件命名为三极管,也叫真空三极管。这个三极管提高了弗莱明的真空二极管的检波灵敏度。

不过,一个三极管虽然做不了计算机,但是许多个三极管组合起来形成的数字电路,就能够实现布尔代数中的逻辑运算,电子计算机的大门自此打开。

1946年, ENIAC成功研制, 它诞生于美国宾夕法尼亚大学, 是世界上第一台真正意义上的电子计算机。

ENIAC占地面积约170平方米,估计你在城里的房子也放不下这台机器。它有多达30个操作台,重达30吨,耗电量150千瓦。

别说屋子里放不下,电费咱们也花不起。这台机器包含了17468根电子管和7200根晶体二极管,1500个继电器,6000多个开关等许多其它电子元件,计算速度是每秒5000次加法或者400次乘法,大约是人工计算速度的20万倍。

但是三极管也不是完美的,因为三极管的内部封装在一个抽成真空的玻璃管中,这种方案在当时是非常高级的,但是仍然不可靠,用不了多久就会坏掉了。电子计算机一般用一万多根三极管,坏了其中一根,查找和维护都极为困难。

直到1947年12月,美国贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿组成的研究小组,研制出了晶体管,问题才得以解决。现在我们常说的晶体管通常指的是晶体三极管。

晶体三极管跟真空三极管功能一样,不过制造材料是半导体。它的特点在于响应速度快,准确性高,稳定性好,不易损坏。关键它可以做得非常小,一块集成电路即可容纳十几亿到几十亿个晶体管。

这样的器件用来做计算机就是天生的好材料。可以说,晶体管是后来几十年电子计算机飞速发展的基础。没有晶体管,我们简直不敢想像,计算机能做成今天这个样子。具体是如何做的呢?我们接着往下看。

### 芯片

让我们加点速,迈入芯片时代。我们不要一提到芯片,就只想到CPU。

CPU确实也是芯片中的一种,但芯片是所有半导体元器件的统称,它是把一定数量的常用电子元件(如电阻、电容、晶体管等),以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的、具有特定功能的电路。你也可以把芯片想成集成电路。

那芯片是如何实现集成功能的呢?

20世纪60年代,人们把硅提纯,切成硅片。想实现具备一定功能的电路,离不开晶体管、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线,把这些集成到硅片上,再经过测试、封装,就成了最终的产品——芯片。相关的制造工艺(氧化、光刻、粒子注入等)极其复杂,是人类的制造极限。

正因为出现了集成电路,原先占地广、重量大的庞然大物才能集成于"方寸之间"。而且性能高出数万倍,功耗缩小数千倍。随着制造工艺的升级,现在指甲大小的晶片上集成数十亿个晶体管,甚至在一块晶片上集成了CPU、GPU、NPU和内部总线等,每秒钟可进行上10万亿次操作。在集成电路发展初期,这样的这样的性能是不可想像的。

下面我们看看芯片中的特例——CPU,它里面包括了控制部件和运算部件,即中央处理器。1971年,Intel将运算器和控制器集成在一个芯片上,称为4004微处理器,这标志着CPU的诞生。到了1978年,开发的8086处理器奠定了X86指令集架构。此后,8086系列处理器被广泛应用于个人计算机以及高性能服务器中。

那CPU是怎样运行的呢? **CPU的工作流程分为以下 5 个阶段: 取指令、指令译码、执行指令、访存读取数据和结果写回。**指令和数据统一存储在内存中,数据与指令需要从统一的存储空间中存取,经由共同的总线传输,无法并行读取数据和指令。这就是大名鼎鼎的冯诺依曼体系结构。

CPU运行程序会循环执行上述五个阶段,它既是程序指令的执行者,又被程序中相关的指令所驱动,最后实现了相关的计算功能。这些功能再组合成相应算法,然后由多种算法共同实现功能强大的软件。

既然CPU的工作离不开指令,指令集架构就显得尤其重要了。

#### **CISC**

从前面的内容中,我们已经得知CPU就是不断地执行指令,来实现程序的执行,最后实现相应的功能。但是一颗CPU能实现多少条指令,每条指令完成多少功能,却是值得细细考量的问题。

显然,CPU的指令集越丰富、每个指令完成的功能越多,为该CPU编写程序就越容易,因为每一项简单或复杂的任务都有一条对应的指令,不需要软件开发人员写大量的指令。这就是复杂指令集计算机体系结构——CISC。

CISC的典型代表就是x86体系架构,x86 CPU中包含大量复杂指令集,比如串操作指令、循环控制指令、进程任务切换指令等,还有一些数据传输指令和数据运算指令,它们包含了丰富的内存寻址操作。

有了这些指令,工程师们编写汇编程序的工作量大大降低。CISC的优势在于,用少量的指令就能实现非常多的功能,程序自身大小也会下降,减少内存空间的占用。但凡事有利就有弊,这些复杂指令集,包含的指令数量多而且功能复杂。

而想实现这些复杂指令,离不开CPU运算单元和控制单元的电路,硬件工程师要想设计制造这样的电路,难度非常高。

到了20世纪80年代,各种高级编程语言的出现,大大简化了程序的开发难度。

高级语言编写的代码所对应的语言编译器,很容易就能编译生成对应的CPU指令,而且它们生成的多条简单指令,跟原先CISC里复杂指令完成的功能等价。因此,那些功能多样的复杂指令光环逐渐黯淡。

说到这里,你应该也发现了,在CPU发展初期,CISC体系设计是合理的,设计大量功能复杂的指令是为了降低程序员的开发难度。因为那个时代,开发软件只能用汇编或者机器语言,这等同于用硬件电路设计帮了软件工程师的忙。

随着软硬件技术的进步,CISC的局限越来越突出,因此开始出现了与CISC相反的设计。是什么设计呢?我们继续往下看。

#### RISC

每个时代都有每个时代的产物。

20世纪80年代,编译器技术的发展,导致各种高级编程语言盛行。这些高级语言编译器生成的低级代码,比程序员手写的低级代码高效得多,使用的也是常用的几十条指令。

前面我说过,文明的发展离不开工具的种类与材料升级。指令集的发展,我们也可以照这个思路推演。芯片生产工艺升级之后,人们在CPU上可以实现高速缓存、指令预取、分支预测、指令流水线等部件。

不过,这些部件的加入引发了新问题,那些一次完成多个功能的复杂指令,执行的时候就变得 捉襟见肘,困难重重。

比如,一些串操作指令同时依赖多个寄存器和内存寻址,这导致分支预测和指令流水线无法工作。另外,当时在IBM工作的John Cocke也发现,计算机80%的工作由大约20%的CPU指令来完成,这代表CISC里剩下的80%的指令都没有发挥应有的作用。

这些最终导致人们开始向CISC的反方向思考,由此产生了RISC——精简指令集计算机体系结构。

正如它的名字一样,RISC设计方案非常简约,通常有20多条指令的简化指令集。每条指令长度固定,由专用的加载和储存指令用于访问内存,减少了内存寻址方式,大多数运算指令只能访问操作寄存器。

而CPU中配有大量的寄存器,这些指令选取的都是工程中使用频率最高的指令。由于指令长度一致,功能单一,操作依赖于寄存器,这些特性使得CPU指令预取、分支预测、指令流水线等部件的效能大大发挥,几乎一个时钟周期能执行多条指令。

这对CPU架构的设计和功能部件的实现也很友好。虽然完成某个功能要编写更多的指令,程序的大小也会适当增加,更占用内存。但是有了高级编程语言,再加上内存容量的扩充,这些已经不是问题。


RISC的代表产品是ARM和RISC-V。其实到了现在,RISC与CISC早已没有明显界限,开始互相融合了,比如ARM中加入越来越多的指令,x86 CPU通过译码器把一条指令翻译成多条内部微码,相当于精简指令。x86这种外CISC内RISC的选择,正好说明了这一点。

历史的车轮滚滚向前,留下的都是经典,历史也因此多彩而厚重,今天的课程就到这里了,我们要相信,即便自己不能改写历史,也能在历史上留下点什么。我们下一节课见,下次,我想继续跟你聊聊芯片行业的新贵RISC-V。

#### 重点回顾

今天我们一起完成了一次"穿越之旅",从最早的算盘、机械计算机,现代计算机雏形的图灵机,一路讲到芯片和CPU的两种指令架构集。

其实仅仅一节课的时间,很难把计算机的历史——道来,所以我选择了那些对计算机产生和演进最关键的事件或者技术,讲给你听。我把今天的重点内容为你梳理了一张思维导图。



- 有了这些线索,你就能在脑海里大致勾勒出,计算机是如何一步步变成今天的样子。技术发展的"接力棒"现在传到了我们这代人手里,我对未来的发展充满了期待。

就拿CPU的发展来说,我觉得未来的CPU可能是多种不同指令集的整合,一个CPU指令能执行多类型的指令,分别完成不同的功能。不同类型的指令由不同的CPU功能组件来执行,有的功能组件执行数字信号分析指令,有的功能组件执行图形加速指令,有的功能组件执行神经网络推算指令……

## 思考题

为什么RISC的CPU能同时执行多条指令?

欢迎你在留言区跟我交流互动,如果觉得这节课讲得不错,也推荐你分享给身边的朋友。

上一页

© 2019 - 2023 Liangliang Lee. Powered by gin and hexo-theme-book.