### 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

# MSR830-WiNet(**V7**)系列路由器**Web**登录 方法

目录

MSR830-WiNet(V7)系列路由器Web登录方法 1

- 1 环境搭建及连接方式 1
  - 1.1 适用产品系列 1
  - 1.2 需要的工具及软件环境 1
  - 1.3 设备管理地址 1

#### 2 登录及密码修改方法 2

- 2.1 使用浏览器登录 2
- 2.2 修改Web网管密码 3

### 1 环境搭建及连接方式

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于Comware V7平台的MSR830-WiNet系列路由器,如MSR830-10BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet等

#### 1.2 需要的工具及软件环境

• 网络可达:管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、也可不直连。首次登录建议直连,待设置好上线后,可以实现远程图形化管理。




- 浏览器:推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置,否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。
- ●・使用IE浏览器打开设备web后,需要在浏览器的"工具---兼容性视图设置"添加 此网站,然后再重新打开浏览器登陆设备。

#### 1.3 设备管理地址

●・设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,LAN口的IP地址为192.168.0.1/24;使用浏览器打开https://192.168.0.1,默认登陆账号密码均为admin。初始登陆时,要把终端接在设备的Bridge接口(二层接口,绿色)



●・电脑侧: 网线连接电脑网卡,配置与设备管理地址同网段的IP地址或者配置自动获取地址。以win7系统为例: 依次打开 "控制面板"—"网络共享中心"—"更改适配器设置"—右键"本地连接"—"属性",打开如下对话框,选择Internet 协议版本4(TCP/IPv4),点击"使用下面的IP地址",手工配置与设备管理IP同网段IP。



### 2 登录及密码修改方法

#### 2.1 使用浏览器登录

#打开浏览器,地址栏输入<u>https://192.168.0.1</u>,打开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码均为小写admin。



### 2.2 修改Web网管密码

# 在登陆页面右上角,点击登陆账号,然后点击"设置"按钮。

## MSR830-WiNet(V7)系列路由器Web... Page 4 of 4



# 在弹出来的"修改管理员"的页面直接重新配置新密码,点击确认即可。

密码 ★ (1-63字符)	
角认密码 ★	
2分许修改设备上存在的HTTP或HTTPS类型的管理员密码。	