# 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

## V7 WX系列无线控制器版本升级方法(WEB版)

#### 目录

## 1 配置需求或说明

- 1.1 适用产品系列
- 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
  - 3.1 登录设备
  - 3.2 查看存储空间
  - 3.3 备份配置
  - 3.4 版本升级
  - 3.5 查看升级后版本

#### 1 配置需求或说明

## 1.1 适用产品系列


本手册适用于如下产品: V7 WX系列无线控制器产品,包含: WX2500H 系 列、WX3000H 系 列、WX3500H 系 列、WX5500E (V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列。

## 1.2 配置需求及实现的效果

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联,PC配置同网段地址后,使用设备默认地址登录设备管理页面。笔记本设备保持无线网卡状态禁用。

也可以在网络任意位置使用可通信终端登录设备WEB界面完成设备版本升级。

#### 2组网图



## 3 配置步骤

### 3.1 登录设备

设备默认的管理地址为192.168.0.100/24,并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址,然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址,方法参考如下:将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标 >选择"打开网络和共享中心"。



打开浏览器后登录设备,输入: <u>http://192.168.0.100</u>,设备默认的登录用户名和密码都是"admin"。

нзс	
用户名	admin
密码	••••
□记住我	登录

## 3.2 查看存储空间

进入管理页面后,在"系统>概览"页面的"系统利用率"栏目,点击图右上角的"更多",可以查看存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件,如图所示:



查看剩余存储空间。



## 3.3 备份配置

升级之前建议备份一下配置文件,在"系统>系统>管理>配置文件"页面,点击"导出当前配置"备份配置文件,如图所示。



#### 3.4 版本升级

在"系统>系统>管理>软件更新"页面,如图点击"升级系统软件",然后在弹出的对话框中点击"选择文件",选择新的升级文件,用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选"立即重启设备",最后点击<确定>按钮升级系统,如图所示。



## 3.5 查看升级后版本

重启设备之后,在"系统>系统>管理>关于"页面,点击"版本信息",查看升级系统软件之后的"软件版本",确定系统软件是否升级成功,如图所示,查看系统软件是否升级成功。

取消

