403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

MER系列路由器L2TP VPN(LAC-Auto-Initiated模式)配置方法

目录

MER系列路由器L2TP VPN(LAC-Auto-Initiated模式)配置方法

- 1配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
 - 3.1 配置路由器基本上网
 - 3.2 配置LNS (服务端)
 - 3.3 配置LAC (客户端)

3.4 保存配置

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于MER3220、MER5200、MER8300路由器。

1.2 配置需求及实现的效果

PPP用户接入之前,在LAC和LNS之间采用LAC-Auto-Initiated模式建立L2TP隧道。PPP用户接入后,通过已经建立的L2TP隧道访问公司总部。

2组网图



3配置步骤

3.1 配置路由器基本上网

路由器基本上网配置省略,可参考 "MER系列路由器基本上网(静态IP)配置"案例

3.2 配置LNS (服务端)

#选择"虚拟专网 > L2TP服务器端 > L2TP配置",选择"开启",开启 L2TP服务器端功能

#单击<添加>按钮,进入L2TP服务器端配置页面,参数配置如下图所

MER系列路由器L2TP VPN(LAC-Auto... Page 3 of 10




#单击<添加>按钮,进入L2TP组配置页面,填写本端和对端隧道名称,隧道验证选择禁用,PPP认证方式选择"CHAP",PPP地址配置中,PPP Sevrer地址配置为172.26.1.1/24;用户地址配置为172.26.1.10-172.26.1.100,高级配置保持默认,然后点击左下角的"确定"按钮。注意:ppp Server地址和用户地址必须在同网段,且不能和内网网段有冲突。



#创建PPP用户,"认证管理一》用户管理",点击"添加"按钮。


MER系列路由器L2TP VPN(LAC-Auto... Page 5 of 10




#在弹出的"添加用户"界面创建L2TP账号,用户名test,密码123456,可用服务勾选"PPP",其他配置保持默认即可,点击"确定"按钮。



#配置到对端内网的路由,高级选项——静态路由,点击添加。




#目的地址填写192.168.100.0,掩码长度24,下一跳地址为172.26.1.10。



3.3 配置LAC(客户端)

#选择 "虚拟专网 > L2TP客户端 > L2TP配置",选择"开启",开启L2TP客户端功能。



MER系列路由器L2TP VPN(LAC-Auto... Page 8 of 10

#单击<添加>按钮,进入L2TP组配置页面,填写本端隧道名称LAC,隧道验证选择禁用,PPP认证方式选择CHAP,用户名test,密码123456,L2TP服务器端地址填写200.1.1.2(对端公网地址),点击"确认"按钮。



#配置到对端内网的路由,高级选项——静态路由,点击添加。



#目的地址填写172.16.1.0,掩码长度24,下一跳地址为172.26.1.1。



3.4 保存配置

#点击页面右上角保存按钮

