403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

ERG2系列路由器下接交换机单臂路由 配置方法

目录

1	配置需求或说	
明		1
	<u>1.1 适用产品系</u>	
	<u>列</u>	1
	1.2 配置需求及实现的效	
	<u>果</u>	1
2	组网	
冬		
2		
3	配置步	
骤		2
	3.1配置路由器的网	
	<u> </u>	2
	3.2路由器接口划分为Trunk	
	<u></u>	
	3.3配置DHCP服	
		3
	3.4交换机端配	
	<u><u> </u></u>	3
	<u> </u>	



1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG2 产品系列路由器: ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2, ER5200G2等。

1.2 配置需求及实现的效果

两台PC分别获取不同的网段并都可以上网。将路由器的LAN1口与交换机 G1/0/1口相连,在路由器上新增一个v1an2,网关地址配置成192.168.2.1。交换机与路由器的互连接口配置成trunk口,并放通v1an1、v1an2通过。交换机的G1/0/2、G1/0/3接PC.要求终端PC可以自动获取到192.168.1.0、192.168.2.0网段地址并可以访问互联网(访问路由器的网关)。

2组网图



3 配置步骤

3.1配置路由器的网关

单击 【接口管理】--【VLAN设置】--【新增】 , 在路由器上配置网关。新增一个vlan2,并且给vlan 2配置地址: 192.168.2.1。



3.2路由器接口划分为Trunk口

单击【接口管理】--【Trunk口设置】,把和交换机互联接口配置成trunk口,pvid改成1,并允许所有vlan通过。



3.3配置DHCP服务

单击【接口管理】--【DHCP设置】--【DHCP设置】,新增一个vlan2的 DHCP服务,起始地址为192.168.2.2,结束地址为: 192.168.2.254。



3.4交换机端配置

#进入命令行,创建VLAN 2

<H3C>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[H3C]vlan 2

[H3C-vlan2]quit

#将与路由器互连接口配置成Trunk口,放通所有vlan通过

[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1

[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit all

Please wait... Done.

[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit

#在VLAN 2视图里面将GigabitEthernet1/0/3口加入VLAN 2中

[H3C]vlan 2

[H3C-vlan2]port GigabitEthernet1/0/3

ERG2系列下接交换机单臂路由配置方... Page 5 of 5

[H3C-vlan2]quit #保存配置防止断电后配置丢失 [H3C]save force Validating file. Please wait... Saved the current configuration to mainboard device

3.5保存配置

路由器默认会保存配置。

successfully.