403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除

V7交换机MVRP配置(命令 行版)

目录

- V7交换机MVRP配置(命令行版)
- 1配置需求或说明
 - 1.1适用产品系列
 - 1.2配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
- 4验证配置

1配置需求或说明

1.1适用产品系列

本案例适用于如S7000E、S7500E等的V7交换机, V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。

1.2配置需求及实现的效果

SWA创建vlan 10, SWB创建vlan 20, SWC创建vlan 30, 通过MVRP功能实现3台交换机的vlan动态注册。

2组网图



3 配置步骤

一. 配置SwitchA

#在SWA上创建vlan 10,全局默认开启生成树协议。

<SWA>sys

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[SWA] vlan 10

[SWA-vlan10]qu

[SWA]stp global enable

#全局开启MVRP功能。

[SWA]mvrp global enable

#配置SWA的下行口GE1/0/1透传vlan 10、vlan 20和vlan 30,端口开启MVRP功能。

[SWA]int g1/0/1

[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port

link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port
trunk permit vlan 10 20 30
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]mvrp
enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit
#配置保存
[SWA]save for

二. 配置SwitchB

#在SWB上创建vlan 20,全局默认开启生成树协议。

<SWB>sys

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[SWB] vlan 20

[SWB-vlan20]quit

[SWB]stp global enable

#全局开启MVRP功能。

[SWB]mvrp global enable

#配置SWB的上行口GE1/0/1透传vlan 10、vlan 20和vlan 30,端口开启MVRP功能。

[SWB]int g1/0/1

[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk

[SWB-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10 20 30

[SWB-GigabitEthernet1/0/1]mvrp enable

[SWB-GigabitEthernet1/0/1]quit

#配置SWB的下行口GE1/0/2透传vlan 10、vlan 20和vlan 30,端口开启MVRP功能。

[SWB]int g1/0/2

[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk

[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10 20 30

[SWB-GigabitEthernet1/0/2]mvrp enable

[SWB-GigabitEthernet1/0/2]quit #配置保存

[SWB] save for

三. 配置SwitchC

#在SWC上创建vlan 30,全局默认开启生成树协议。

<SWC>sys

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[SWC]vlan 30

[SWC-vlan30]quit

[SWC]stp global enable

#全局开启MVRP功能。

[SWC]mvrp global enable

#配置SWC的上行口GE1/0/1透传vlan 10、vlan 20和vlan 30,端口开启MVRP功能。

[SWC] int g1/0/1

[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port

link-type trunk

[SWC-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10 20 30

[SWC-GigabitEthernet1/0/1]mvrp enable

[SWC-GigabitEthernet1/0/1]quit

#配置保存

[SWC] save for

4验证配置

查看查看MVRP本地VLAN的信息,验证以上配置 是否生效。

SWA 端 口 GigabitEthernet1/0/1 注 册 了 VLAN 1、VLAN 20和VLAN 30,向外声明了VLAN 10,传播了VLAN 1、VLAN 20和VLAN 30。

[SWA] dis mvrp running-status

-----[MVRP Global Info]-----

Global Status : Enabled

Compliance-GVRP : False

----[GigabitEthernet1/0/1]----

Config Status :

Enabled

Running Status :

Enabled

Join Timer : 20

(centiseconds)

Leave Timer : 60

(centiseconds)

Periodic Timer : 100

(centiseconds)

LeaveAll Timer : 1000

(centiseconds)

Registration Type

Normal

Registered VLANs :

1(default), 20, 30

Declared VLANs :

1(default), 10

Propagated VLANs :

1(default), 20, 30

SWB端口GigabitEthernet1/0/1注册了VLAN 1和VLAN 10,向外声明了VLAN 1、VLAN 20和VLAN 30,传播了VLAN 1和VLAN 10。

SWB 端口 GigabitEthernet1/0/2 注册了 VLAN 1和 VLAN 30,向外声明了 VLAN 1、VLAN 10和 VLAN 20,传播了 VLAN 1和 VLAN 30。

[SWB]dis mvrp running-status

-----[MVRP Global Info]-----

Global Status : Enabled

Compliance-GVRP : False

----[GigabitEthernet1/0/1]----

Config Status :

Enabled

Running Status

Enabled

Join Timer : 20

(centiseconds)

Leave Timer : 60

(centiseconds)

Periodic Timer : 100

(centiseconds)

LeaveAll Timer : 1000

(centiseconds)

Registration Type :

Normal

Registered VLANs :

1(default), 10

Declared VLANs :

1(default), 20, 30

Propagated VLANs :

1(default), 10

----[GigabitEthernet1/0/2]----

Config Status :

Enabled

Running Status :

Enabled

Join Timer : 20

(centiseconds)

Leave Timer : 60

(centiseconds)

Periodic Timer : 100

(centiseconds)

LeaveAll Timer : 1000

(centiseconds)

Registration Type :

Normal

Registered VLANs :

1(default), 30

Declared VLANs :

1(default), 10, 20

Propagated VLANs :

1(default), 30

SWC端口GigabitEthernet1/0/1注册了VLAN 1、VLAN 10和VLAN 20,向外声明了VLAN 1和VLAN 30,传播了VLAN 1、VLAN 10和VLAN 20。

[SWC]dis mvrp running-status

-----[MVRP Global Info]-----

Global Status : Enabled

Compliance-GVRP : False

----[GigabitEthernet1/0/1]----

Config Status :

Enabled

Running Status :

Enabled

Join Timer : 20

(centiseconds)

Leave Timer : 60

(centiseconds)

Periodic Timer : 100

(centiseconds)

LeaveAll Timer : 1000

(centiseconds)

Registration Type :

Normal

Registered VLANs :

1(default), 10, 20

Declared VLANs :

1(default), 30

Propagated VLANs :

1(default), 10, 20

修改SWC端口GigabitEthernet1/0/1的模式为fixed模式,此时查看该端口VLAN信息和端口为normal模式时VLAN信息一样。

[SWC]int g1/0/1

[SWC-GigabitEthernet1/0/1]mvrp

registration fixed

[SWC-GigabitEthernet1/0/1]quit

[SWC]dis mvrp running-status

-----[MVRP Global Info]-----

Global Status : Enabled

Compliance-GVRP : False

----[GigabitEthernet1/0/1]----

Config Status :

Enabled

Running Status :

Enabled

Join Timer : 20

(centiseconds)

Leave Timer : 60

(centiseconds)

Periodic Timer : 100

(centiseconds)

```
LeaveAll Timer
                                : 1000
(centiseconds)
Registration Type
Normal
Registered VLANs :
  1(default), 10, 20
Declared VLANs :
  1(default), 30
Propagated VLANs:
  1(default), 10, 20
  将 SWB 的 VLAN 20 删 除 后 SWC 端 口
GigabitEthernet1/0/1注册的动态VLAN也不会被注
销。
[SWB] undo vlan 20
[SWC]dis mvrp running-status
 -----[MVRP Global Info]-----
Global Status : Enabled
Compliance-GVRP : False
 ----[GigabitEthernet1/0/1]----
Config
           Status
Enabled
```

Running Status Enabled 20 Join Timer (centiseconds) Leave Timer 60 (centiseconds) Periodic Timer 100 (centiseconds) LeaveAll Timer 1000 (centiseconds) Registration Type Fixed Registered VLANs : 1(default), 10, 20 Declared VLANs : 1(default), 30 Propagated VLANs : 1(default), 10, 20

5注意事项

1、MVRP功能只能与STP、RSTP

或MSTP配合使用,而无法与其他 二层网络拓扑协议(如PVST、 RRPP和Smart Link)同时配置。 MVRP报文的收发不受 STP/RSTP/MSTP阻塞端口影响

- 2、由于MVRP需要基于MSTI运行,因此在配置 MVRP时,需要保证当前网络内所有MSTI都生效, 即网络中设备都需要至少存在一个MSTI对应的VLAN 以保证MSTI能够生效。
- 3、 MVRP功能只能在Trunk端口上生效, 因此需要 保证MVRP实体的端口链路类型为Trunk类型