403 Forbidden

WAC、MSG系列产品使用动态 地址上网配置方法(命令行版)

目录

WAC、MSG系列产品使用动态地址上网配置方法(命令行版)

- 1 配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 需要的工具环境及注意事项
- 2组网图
- 3 配置步骤
 - 3.1 配置国家码cn
 - 3.2 配置WAN接口动态获取地址
 - 3.3 配置DHCP服务器功能,给内网用户分配地址
 - 3.4 开启DNS代理功能
 - 3.5 保存配置

1配置需求或说明

1.1 适用产品系列

- WAC360、WAC361设备默认G1/0/5口为WAN口,其余接口为LAN口。
- WAC380-30 是 单 WAN 口 设 备, WAN 口 编 号 是 G1/0/5.G1/0/1~G1/0/4是LAN口。WAC380-60、WAC380-90、WAC380-120 是 双 WAN 口 设 备, WAN1 口 编 号 是 G1/0/7,WAN2 口 编 号 是 G1/0/8,G1/0/1~G1/0/6 是 LAN □。
- MSG360-4、MSG360-4-PWR、MSG360-10、MSG360-20: WAN □ 是 G1/0/5, G1/0/1~G1/0/4 是 LAN □。 MSG360-40: WAN1□是G1/0/7, WAN2□是G1/0/8, G1/0/1~G1/0/6是LAN□。MSG360-10-PWR: WAN1□是G1/0/11, WAN2□是G1/0/12, G1/0/1~G1/0/10是LAN□。

当web页面无法登陆时,可以通过console登陆设备命令行配置。

1.2 需要的工具环境及注意事项


WAC、MSG系列产品WAN接口支持手动配置地址模式、自动获取地址模式、PPPOE拨号模式三种方式进行上网参数的配置。

本案例介绍如何通过Console口给WAC360产品的WAN口配置 动态地址上网。假设WAC360 WAN口连接运营商,运营商使用DHCP分配地址给WAC360的WAN口。

LAN 口 连 接 无 管 理 交 换 机 ,交 换 机 下 联 多 台 PC。PC 从 WAC360自动获取192.168.0.0/24 网 段 , 网 关和 DNS 服 务 器 为 LAN 口 地 址 192.168.0.100。

需要使用配置线登录设备 Console 口。具体操作参考《Console登录方法》。

2组网图



3 配置步骤

3.1 配置国家码cn

#首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。以下标红色部分为设备自动打印部分。加粗的CN是需要手动输入的国家码。

Press ENTER to get started.

Please set your country/region code.

Input ? to get the country code list, or input q to log out.

CN

3.2 配置WAN接口动态获取地址

#进入WAN接口视图(WAC360 WAN口为G1/0/5接口,接口编号要根据实际使用的设备修改)。

<H3C>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[H3C]interface g1/0/5

#在当前接口下配置动态获取IP地址

[H3C-GigabitEthernet1/0/5]ip address dhcp-

alloc

#配置NAT

[H3C-GigabitEthernet1/0/5]nat outbound [H3C-GigabitEthernet1/0/5]quit

3.3 配置DHCP服务器功能,给内网用户分配地址

#开启DHCP服务器功能

[H3C]dhcp enable

#配置地址池1,分配192.168.0.0/24网段

[H3C]dhcp server ip-pool 1

[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.0.0 mask

255.255.255.0

#注意:由于MSG产品的LAN口掩码是255.255.252.0。如若使用MSG系列产品需要将地址池掩码配置为255.255.252.0

[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.0.0 mask 255.255.252.0

#分配网关和DNS服务器地址,网关和DNS服务器地址都是192.168.0.100。

[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.0.100

[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 192.168.0.100

[H3C-dhcp-pool-1]quit

3.4 开启DNS代理功能

2.1.09 WAC、MSG系列产品使用动态地... Page 5 of 5

[H3C]dns proxy enable

3.5 保存配置

[H3C]save force