403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除

V7交换机Super VLAN配置 (命令行版)

目录

V7交换机Super VLAN配置(命令行版)

- 1配置需求或说明
 - 1.1适用产品系列
 - 1.2配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
- 4验证配置

1配置需求或说明

1.1适用产品系列


本案例适用于如S7000E、S7500E等的V7交换机, V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。

1.2配置需求及实现的效果

某公司拥有多个部门并且属于同一个网段,为了 提升业务安全性,将不同部门的终端划分到不同 的VLAN中。

- 1、 实现不同VLAN之间的终端可以互访并且可 以访问互联网。
- 2、 实现不同VLAN之间的终端禁止互访但是可以访问互联网。

2组网图



3 配置步骤

一. 配置SwitchA

#在SWA上创建vlan 2和vlan3,将GE1/0/2口加入vlan 2,将GE1/0/3口加入vlan 3。

<SWA> system-view
[SWA]vlan 2 to 3

[SWA]int g1/0/2 [SWA-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 2 [SWA-GigabitEthernet1/0/2]quit [SWA]int g1/0/3 [SWA-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 3 [SWA-GigabitEthernet1/0/3]quit #配置SWA的上行口GE1/0/1透传vlan 2和vlan 3。

[SWA]int g1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port
trunk permit vlan 2 to 3
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit

二. 配置SwitchB

#在SWB上创建vlan 2、vlan3、vlan 4、vlan 5,并配置SWB的下联口G1/0/2透传vlan 2和 vlan 3。

<SWB> system-view
[SWB]vlan 2 to 5
[SWB]int g1/0/2
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port

link-type trunk
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]port
trunk permit vlan 2 to 3
[SWB-GigabitEthernet1/0/2]quit

#在SWB上配置Super VLAN 4, 其关联的Sub VLAN为VLAN 2、VLAN 3。

[SWB] vlan 4

[SWB-vlan4]supervlan

[SWB-vlan4]subvlan 2 to 3

[SWB-vlan4]quit

#配置vlan 4的接口IP地址为1.1.1.1/24, 开启设备的本地代理功能。

[SWB]int vlan 4

[SWB-Vlan-interface4]ip add 1.1.1.1 24

[SWB-Vlan-interface4]local-proxy-arp enable

[SWB-Vlan-interface4]quit

#配置vlan 5的接口IP地址为2.2.2.1/24,并将GE1/0/1口加入vlan 5。

[SWB]int vlan 5

[SWB-Vlan-interface5]ip add 2.2.2.1 24

[SWB-Vlan-interface5]quit [SWB]int g1/0/1 [SWB-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 5 [SWB-GigabitEthernet1/0/1]quit #配置到路由器的缺省路由 [SWB]ip route-static 0.0.0.0 0 2.2.2.2

三. 配置出口路由器

#配置内网接口GE0/0的地址为2.2.2.2/24, 创建环回口模拟外网114.114.114.114/32。

<router>system-view

[router]int g0/0

[router-GigabitEthernet0/0]ip add
2.2.2.2 24

[router-GigabitEthernet0/0]quit

[router]int lo0

[router-LoopBack0]ip add 114.114.114.32

[router-LoopBack0]quit

#添加到内网1.1.1.0/24网段的回指路由。

[router]ip route-static 1.1.1.0 24
2.2.2.1

4验证配置

查看Super VLAN的相关信息,验证以上配置是否 生效。

<SWB>DIS supervlan

Super VLAN ID: 4

Sub-VLAN ID: 2-3

VLAN ID: 4

VLAN type: Static

It is a super VLAN.

Route interface: Configured

IPv4 address: 1.1.1.1

IPv4 subnet mask: 255.255.25.0

Description: VLAN 0004

Name: VLAN 0004

Tagged ports: None

Untagged ports: None

V7交换机Super VLAN配置(命令行版) Page 8 of 10

VLAN ID: 2

VLAN type: Static

It is a sub-VLAN.

Route interface: Configured

IPv4 address: 1.1.1.1

IPv4 subnet mask: 255.255.255.0

Description: VLAN 0002

Name: VLAN 0002

Tagged ports:

GigabitEthernet1/0/2

Untagged ports: None

VLAN ID: 3

VLAN type: Static

It is a sub-VLAN.

Route interface: Configured

IPv4 address: 1.1.1.1

IPv4 subnet mask: 255.255.25.0

Description: VLAN 0003

Name: VLAN 0003

Tagged ports:

GigabitEthernet1/0/2

Untagged ports: None

#PC1配置1.1.1.2/24接SWA的G1/0/2口,PC2配置1.1.1.3/24接SWA的G1/0/3口。此时两个终端都可以访问114.114.114.114,也可以互访。下面是PC2上的测试结果。

#如果要实现vlan2和vlan3下终端禁止互访又能访问 114.114.114.114, 关闭设备本地代理功能即可。

[SWB]int vlan 4

[SWB-Vlan-interface4]undo local-proxy-arp enable

```
C:\Users\ASUS>ping 1.1.1.2

正在 Ping 1.1.1.2 具有 32 字节的数据:
来自 1.1.1.3 的回复: 无法访问目标主机。
```