403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

V5交换机Trunk类型接口配置方法(命令行)

V5交换机Trunk类型接口配置方法(命令行) 1

- 1 配置需求或说明_1
 - 1.1_适用产品系列 1
 - 1.2 配置需求及实现的效果 1
- 2 组网图 1
- 3 配置步骤 1
 - 3.1配置路由器的网关 1
 - 3.2路由器接口划分为Trunk口_1
 - 3.3配置DHCP服务_1
 - 3.4 交换机端配置 1
 - 3.5保存配置 1

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列


本案例适用于如S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5 交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机

分类说明"。路由器以新华三ERG2路由器系列为例。

1.2 配置需求及实现的效果

两台PC分别获取不同的网段并都可以上网。将路由器的LAN1口与交换机G1/0/1口相连,在路由器上新增一个vlan2, 网关地址配置成192. 168. 2. 1。交换机与路由器的互连接口配置成trunk口,并放通vlan1、vlan2通过。交换机的G1/0/2、G1/0/3接PC. 要求终端PC可以自动获取到192. 168. 1. 0、192. 168. 2. 0网段地址并可以访问互联网(访问路由器的网关)。

2组网图



3 配置步骤

3.1配置路由器的网关

单击【接口管理】--【VLAN设置】--【新增】,在路由器上配置网关。新增一个vlan2,并且给vlan 2配置地址: 192.168.2.1。



3.2路由器接口划分为Trunk口

单击 【接口管理】--【Trunk口设置】,把和交换机互联接口配置成trunk口,pvid改成1,并允许所有vlan通过。



3.3配置DHCP服务

单击【接口管理】--【DHCP设置】--【DHCP设置】,新增一个vlan2的DHCP服务,起始地址为192.168.2.2,结束地址为: 192.168.2.254。



3.4交换机端配置

#进入命令行,创建VLAN 2 <H3C>system-view

```
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
#将与路由器互连接口配置成Trunk口,允许VLAN2通过
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 2
Please wait... Done.
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
#在VLAN 2视图里面将GigabitEthernet1/0/3口加入VLAN 2中
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]port GigabitEthernet1/0/3
[H3C-vlan2]quit
```

3.5保存配置

[H3C]save force

Validating file. Please wait...

Saved the current configuration to mainboard device successfully.