## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除厂告</u>

# ERG2系列产品Mini AP注册及无线配置方法

#### 目录

#### ERG2系列产品Mini AP注册及无线配置方法

- 1 配置需求或说明
  - 1.1 适用产品系列
  - 1.2 组网说明
  - 1.3 配置需求
- 2组网图
- 3 配置步骤
  - 3.1 登录ERG2设备
  - 3.2 配置WAN口
  - 3.3 配置LAN口、DHCP服务
  - 3.4 配置AP上线
  - 3.5 配置无线服务
- 4注意事项

# 1配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品:

ERG2 产品系列路由器 ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等;NER324;

Mini AP产品系列Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、

Mini A51等。

ERG2设备LAN口默认管理地址为192.168.1.1,默认用户名密码均为admin。

#### 1.2 组网说明


Mini A21、Mini NW8321C作为无线接入点,ERG2路由器作为AP出口路由器及无线控制器,H3C S5110-28P-PWR作为二层接入交换机(以下简称交换机),负责给AP POE供电以及转发数据。AP分别接交换机的GigabitEthernet 1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2口,GigabitEthernet 1/0/3口连接有线PC,交换机上行口iGigabitEthernet 1/0/4连接路由器的LAN1口,ERG2路由器WAN1口连接运营商宽带。

#### 1.3 配置需求

该组网描述了ERG2路由器管理Mini AP,为用户提供无线网络服务典型应用场景,需要实现如下功能:

- 有线PC流量,ERG2和AP之间的管理流量均属于VLAN1,无线流量分别属于VLAN10和VLAN20,起到内网有线流量和无线流量分离的作用,有线和无线均可以访问internet。
- 2. 在路由器上配置3个VLAN和对应的DHCP服务器(ERG2默认VLAN1为192.168.1.0/24,AP管理地址172.17.1.0/22属于VLAN1的子接口,也属于VLAN1)。
- 3. AP 由 ERG2 分 配 IP 地 址, IP 网 段 为 172.17.1.0/22, 属 于 管 理 VLAN1, 管理员可在网络中任何位置,通过AP的管理地址管理AP, AP 上设置两个SSID,分别属于VLAN10和VLAN20。
- 4. POE交换机进行相应的配置,相应接口允许VLAN1、VLAN10和 VLAN20的报文通过。
- 5. 无线终端连接SSID接入网络,并采用DHCP方式获取IP地址上网,IP地址由路由器分配192.168.10.0/24和192.168.20.0/24网段,有线用户接入网络获取192.168.1.0/24网段IP地址。

## 2组网图



# 3配置步骤

#### 3.1 登录ERG2设备

#ERG2默认管理地址为192.168.1.1/24,默认用户名密码均为admin,配置PC和ERG2路由器网络连通,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1打开设备管理页面。



## 3.2 配置WAN口

#ERG2路由器的WAN1口连接运营商线路并物理UP,配置路由器的WAN1口(支持DHCP、PPPOE拨号和静态IP三种方式),本文采用PPPOE拨号方式,正确配置拨号账号和密码(账号密码由对应运营商提供)即可。



## 3.3 配置LAN口、DHCP服务

#将ERG2路由器LAN1口PVID设置为VLAN1、并放通VLAN1、VLAN10和VLAN20



#配置VLAN10、VLAN20的DHCP服务器(设备默认已有VLAN1的DHCP服务器)



## 2.2.06 ERG2系列产品Mini AP注册及无... Page 5 of 12



#### 3.4 配置AP上线

#启用AP管理功能,选择管理VLAN为VLAN1



#配置AP管理地址池,默认为172.17.1.0/22

AP管理地址设置		
AP管理地址:	172. 17. 1. 1	
AP管理子网掩码:	255. 255. 252. 0	
AP管理地址池设置		
地址池起始地址:	172. 17. 1. 2	
地址池结束地址:	172. 17. 2. 254	

#AP注册并上线

#### 2.2.06 ERG2系列产品Mini AP注册及无... Page 6 of 12




#### 3.5 配置无线服务

由于本文中选取的实验AP A21和NW8321C均是2.4G单频AP,因此这部分只介绍2.4G配置(5G配置同2.4G)。

设备默认无线配置简介

#M20默认自带两个SSID, 2.4G和5G分别为H3C和H3C\_5G, 加密方式均为不加密,并且带一个默认配置模板, 默认配置模板中的2.4G和5G的SSID-1采用无线基本配置, 其中任意一个修改配置都会导致另一个同步配置。





#### 2. 创建无线配置模板

#创建一个无线配置模板test,用于给上线的AP下发无线配置(如果需要给不同的AP下发不同的无线配置,可以创建多个无线配置模板,分别下发给AP),在无线配置模板中配置两个无线SSID,分别属于VLAN10和VLAN20,无线网络均采用WPA-PSK/WAP2-PSK加密,加密秘钥为12345678。



		模板名称:模板描述:				× (范围	:1~15个字符)     (范围:0~31个字符)
2.4G配置		194 DATHALL					()Edg.0 * 31 ( <del>3-10</del> )
无线网络基本设	置-2.46						
		无线网络模式	b+g+n	~			
		无线网络频宽	: 20M	~			
		无线信道	: AUTO	~			
		发射功率	i: 100% ✓				
无线网络SSID	设置-2.4	G					
新増 別除							
操作 SSID序号	号 状态	SSID名称	客户端隔离	SSID广播	客户端数量	VLAN	加密方式
SSID-1	启用	H3C	禁用	启用	默认	1	不加密
5G配置							

#创建SSID1,配置桥接VLAN为10,配置加密方式和密钥

	☑ 启用SSID
SSID名称:	SSID1   X (范围:1~31个字符)
加密方式:	WPA-PSK/WPA2-PSK加密 ∨
共享密钥:	12345678 (范围:8~63个字符)
加密协议:	AES V
群组密钥更新周期:	3600 秒(范围:1~3600,缺省值:3600)
	☑ 高级设置
客户端隔离:	禁用 🗸
SSID广播:	启用 🗸
客户端数量:	设备默认值 🗸
桥接VLAN:	10 (范围:1~4094)
	修改 取清

#同理,点击新增按钮,创建无线网络SSID2,桥接VLAN配置为20,配置加密方式和密钥

模板名称:							
模板描述: (花園:0-31个字符)   2.4G配置	基本信息						
AUTO   大线网络販売   AUTO   大线网络販売   AUTO   大线信道   AUTO   A		模板名称:	test			(范围	]:1~15个字符)
无线网络模式: b+g+n ∨     无线网络模式: b+g+n ∨     无线网络模式: b+g+n ∨     无线网络委会: 200M ∨     无线信道: AUTO		模板描述:					(范围:0~31个字符)
	2.4G配置						
	无线网络基本设置-2.4G						
元統傳道:   AUTO		无线网络模式:		=			
接触   接触   接触   接触   接触   接換   表   表   表   表   表   表   表   表   表							
接換   無機   無機   無機							
## SSID 存号 状态 SSID 名称 客户端隔离 SSID 广播 客户端数量 VLAN 加密方式	无线网络SSID设置-2-4		100%				
SSID-1   启用		o .					
SSID-1   启用	### corp.#B 4F#	corp <i>trib</i> #		corp.dill	中人业数目		4ndn√-#
V   启用SSID   (范围:1~31个字符)   加密方式: WPA-PSK/WPA2-PSK加密   (范围:8~63个字符)   加密协议: AES   (范围:8~63个字符)   加密协议: AES   (范围:1~3600 , 缺省值:3600)   V   高級设置   客户端隔离: 禁用   V   SSID广播:   启用   V   客户端数量:   设备默认值   V							
V   高用SSID   (范围:1~31个字符)   加密方式: WPA-PSK/WPA2-PSK加密   (范围:8~63个字符)   加密协议: AES   AES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	H3C	禁用	启用	默认	10	WPA-PSK/WPA2-PSK加配
✓ 启用SSID         SSID名称:       SSID2       (范围:1~31个字符)         加密方式:       WPA-PSK/WPA2-PSK加密 ✓         共享密钥:       12345678 × (范围:8~63个字符)         加密协议:       AES ✓         群组密钥更新周期:       3600 秒(范围:1~3600, 缺省值:3600)         ✓高级设置       容户端隔离:       禁用 ✓         SSID广播:       启用 ✓         客户端数量:       设备默认值 ✓         桥接VLAN:       20 (范围:1~4094)	5G配宜						
✓ 启用SSID         SSID名称:       SSID2       (范围:1~31个字符)         加密方式:       WPA-PSK/WPA2-PSK加密 ✓         共享密钥:       12345678 × (范围:8~63个字符)         加密协议:       AES ✓         群组密钥更新周期:         3600       秒(范围:1~3600, 缺省值:3600)         ✓高级设置         客户端隔离:       禁用 ✓         SSID广播:       启用 ✓         客户端数量:       设备默认值 ✓         桥接VLAN:       20         (范围:1~4094)		1	48 fm	<b>関サの部</b>			
SSID名称:   SSID2   (范围:1~31个字符)   加密方式:   WPA-PSK/WPA2-PSK/加密		L					
SSID名称:       SSID2       (范围:1~31个字符)         加密方式:       WPA-PSK/WPA2-PSK加密 ∨         共享密钥:       12345678       × (范围:8~63个字符)         加密协议:       AES       ✓         群组密钥更新周期:       3600       秒(范围:1~3600, 缺省值:3600)         「高級设置       本户端隔高:       禁用 ∨         SSID广播:       启用 ∨         客户端数量:       设备默认值 ∨         桥接VLAN:       20       (范围:1~4094)							
SSID名称:       SSID2       (范围:1~31个字符)         加密方式:       WPA-PSK/WPA2-PSK加密 ∨         共享密钥:       12345678  × (范围:8~63个字符)         加密协议:       AES		✓ ≘田9	SSID				
加密方式: WPA-PSK/WPA2-PSK加密 V 共享密钥: 12345678 × (范围:8~63个字符) 加密协议: AES V 群组密钥更新周期: 3600 秒(范围:1~3600, 缺省值:3600) 「高級设置 客户端隔离: 禁用 V SSID广播: 启用 V 客户端数量: 设备默认值 V	ccin々₩·		,510		/世国.1	21 & 🚖	<del>24</del> 1
共享密钥: 12345678 × (范围:8~63个字符) 加密协议: AES マ  群组密钥更新周期: 3600 秒(范围:1~3600, 缺省值:3600) マ 高級设置  客户端隔高: 禁用 マ SSID广播: 启用 マ 客户端数量: 设备默认値 マ  桥接VLAN: 20 (范围:1~4094)					()2日:1~	31小子	<del>(1)</del>
加密协议: AES	加密万式:	WPA-PSE	I/WPA2-PS	SK加密 V			
群組密钥更新周期: 3600 秒(范围:1~3600, 執省值:3600)  ②高級设置  客户端隔离: 禁用 マ  SSID广播: 启用 マ  客户端数量: 设备默认值 マ  桥接VLAN: 20 (范围:1~4094)	共享密钥:	123456	78	× (范围:	8~63个字	符)	
本語	加密协议:	AES	~				
② 高級设置 客户端隔离: 禁用 ✓ SSID广播: 启用 ✓ 客户端数量: 设备默认值 ✓ (范围:1~4094)	群组密钼更新周期:	3600	利信	き国・1~36	00 純省信	<b>≣∙</b> 3600	)
客户端隔离:       禁用 V         SSID广播:       启用 V         客户端数量:       设备默认值 V         桥接VLAN:       20         (范围:1~4094)	#17 <u>2</u> 47323777373			5E.1~50	00,406	1.5000	
SSID广播:		✓高级i	<b>设置</b>				
客户端数量: 设备默认值 <b>V</b>	客户端隔离:	禁用、	~				
桥接VLAN: 20 (范围:1~4094)	SSID广播:	启用、	~				
JUST 14094)	客户端数量:	设备默	₹认值 ❤				
JUST 14094)	坛垵\/I ΔN・	20		/范围・	1 -: 4004)	_	
	TOTO CONT.			(;860	1~4094)		

#至此,test模板创建成功,其中包含两个无线网络——SSID1和SSID2,分别属于vlan10和vlan20

	基本	信息							
				模板名称:	test			(范)	<b>則:1~15个字符</b> )
模板描述:									(范围:0~31个字符)
	2.4	G配置							
Ē	<b>开线</b> [6]	络基本设置	号-2.4G		_	_	_	-	
١				无线网络模式	b+g+n	<b>~</b>			
				无线网络频宽	: 20M	<u>~</u>			
				无线信道	: AUTO	~			
				发射功率	: 100% 🗸	]			
į	无线网	络SSID说	置-2.4	IG .					
	新增	删除							
l	操作:	SSID序号	状态	SSID名称	客户端隔离	SSID广播	客户端数量	VLAN	加密方式
ľ	8	SSID-1	启用	H3C	禁用	启用	默认	10	WPA-PSK/WPA2-PSK加密
l	<b>8</b>	SSID-2	启用	SSID2	禁用	启用	默认	20	WPA-PSK/WPA2-PSK加密
e	基本	配置	配置棋	板管理 A	P配置管理	无线高	多级配置		
		AP配置	莫板列	表					
按关键字过滤: 模板名称 🗸 关键字: 查询 显示全部							示全部		
操作 序号 模板名					你 模板				描述
	☑ 1 def				ault		t template		
	9	2 2		te	est				
	_			ğ	1 页/共 1	页共2条记	己录 每页 🗀	10 行	1 Go >> >>

#### 3. AP配置管理

#点击新增按钮,填写上线AP的MAC地址信息,将AP和无线配置模板test 进行绑定:



#将MAC地址为84:D9:31:3D:EF:EF的A21和test配置模板进行绑定:



#将MAC地址为48:7A:DA:A8:CE:26的NW8321C和test配置模板进行绑定:



#自此,无线终端可以搜索到名称为SSID1和SSID2的两个无线网络,接入

到到这两个无线中,分别可以获取192.168.10.0/24和192.168.20.0/24网段的ip地址,并可以访问整个网络。

# 4 注意事项

ERG2路由器从ERHMG2-MNW100-R1110版本开始支持管理Mini AP, 建议将设备均升级至官网最新版本再操作。