403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

WAC380、WAC381产品版本升级 方法(WEB版)

目录

WAC380、WAC381产品版本升级方法(WEB版)

- 1 配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
 - 3.1 登录设备
 - 3.2 查看存储空间
 - 3.3 备份配置
 - 3.4 版本升级
 - 3.5 查看升级后版本

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品: WAC380、WAC381系列产品: WAC380-30、WAC380-60、WAC380-90、WAC380-120、


WAC381。

1.2 配置需求及实现的效果

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联,PC配置同网段地址后,使用设备默认地址登录设备管理页面。笔记本设备保持无线网卡状态禁用。

也可以在网络任意位置使用可通信终端登录设备WEB界面完成设备版本升级。

2组网图



3 配置步骤

3.1 登录设备

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24,并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址,然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址,方法参考如下:将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标 >选择"打开网络和共享中心"。



#打开浏览器后登录设备,输入: http://192.168.0.100,设备默认的登录用户名和密码都是"admin"。

	НЗС
用户名	admin
密码	••••
□ 记住我	登录

3.2 查看存储空间

#进入管理页面后,在"系统>概览"页面的"系统利用率"栏目,点击图右上角的"更多",可以查看存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件,如图所示(WAC380系列无线控制器的存储介质大小可以参见设备的安装

指导)。



#查看剩余存储空间。



3.3 备份配置

#升级之前建议备份一下配置文件,在"系统>系统>管理>配置文件"页面,点击"导出当前配置"备份配置文件,如图所示。



3.4 版本升级

#在"系统>系统>管理>软件更新"页面,如图点击"升级系统软件",然后在弹出的对话框中点击"选择文件",选择新的升级文件,用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选"立即重启设备",最后点击<确定>按钮升级系统,如图所示。



#版本升级。



3.5 查看升级后版本

重启设备之后,在"系统>系统>管理 > 关于"页面,点击 "版本信息",查看升级系统软件之后的"软件版本",确定系 统软件是否升级成功,如图所示,查看系统软件是否升级成功。

